Klucz do zmiany nastaw

Klucz do nastaw wkładek zaworowych jest zaprojektowany do precyzyjnej kontroli zaworów w systemach grzewczych, szczególnie z zaworami serii FVRe Zapewnia optymalną regulację przepływu i efektywność energetyczną Aby użyć, usuń osłonę ochronną i skrzynkę uszczelniającą z zaworu Włóż klucz do nastaw wkładek zaworowych do tulei sterującej, wkręcając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara do końca, a następnie odkręć zgodnie z określoną liczbą obrotów w diagramie spadku ciśnienia Zamontuj ponownie skrzynkę uszczelniającą i osłonę ochronną, wyważ system i zamocuj głowicę termostatyczną Idealny do zastosowań wymagających szczegółowego wyważenia i oszczędności energii