

EN INSTRUCTION MANUAL FR NOTICE D'UTILISAITON NL HANDLEIDING DE BEDIENUNGSANLEITUNG PL INSTRUKCJA OBSLUGI FI KÄYTTÖOHJEET

## **TEMPCO RF CONTROL**







M16MI330 A05-06/18

## **SYNOPSIS**

EN

PRECAUTIONS	4
	5
	5
Location	5
Electrical connection	5
Parti cular recommendations	5

STARTING THE SYSTEM	6
Receiver	6
Receiver indicator light status	6
Transmitter	7

DESCRIPTI ON OF TRANSMITTER MODES (REMOTE CONTROL)	.7
Auto	.7
Eco	.8
Anti Frost	.9
Vacation	.9
Boost	.9
Timer Program operating mode	.10
Locking the keypad	.11
Open window detection	.11
Factory settings	.11

ADVANCED SETTINGS	
Fan installed	
	10
Pairing menu	
Ambient temperature,	
Adaptative Smart time	
Open window detection:	
Setpoint temperature.	
Radiator sensor / Remote control sensor	
Setpoint temperature regulation	
Limit the surface temperature	
Room sensor calibration	
Time	
Reset your remote control.	
Software version	12
MAINTENANCE, REPAIR AND REMOVAL	
lan an an tao	12
Important	
Cleaning	
Replacing remote control batteries	
WARKAN I Y	
τεςηνιζαι δατα	13



- a- Comfort symbol
- b- Auto symbol
- c- Eco symbol
- d- Anti-frost symbol
- e- Vacation symbol
- f- Boost symbol
- g- Timer program symbol
- h- Day of the week
- i- Heating indicator
- j- Fan indicator
- k- Open window detection indicator

- l- Battery low indicator
- m- Indicator for WiFi transmission/paired with radiator/paired with E3 program controller (sold separately)
- n- Timer program indicator (d1 to d9, U1 to U4)
- o- Exemption indicator
- p- Installer menu indicator
- q- Screen locked indicator
- r- 24-hr timer program indicator
- s- Setpoint or ambient temperature indicator
- t- Ambient temperature indicator



Power adapter (sold separately)

CAUTION - CERTAIN PARTS OF THIS PRO-DUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE **BURNS. YOU MUST PAY PARTICULAR ATTEN-**TION WHEN IN THE PRESENCE OF CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE. CHILDREN AGED **BETWEEN 3 AND 8 YEARS MUST ONLY SWIT-**CH THE APPLIANCE ON OR OFF ON CONDI-TION THAT IT IS PLACED OR INSTALLED IN A NORMAL LOCATION AND THE CHILD-REN ARE PROPERLY SUPERVISED OR HAVE BEEN INSTRUCTED IN PROPER SAFE USE OF THE APPLIANCE AND FULLY UNDERSTAND THE POTENTIAL DANGERS IT REPRESENTS. CHILDREN UNDER 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY FROM THE APPLIANCE UNLESS UN-DER CONSTANT SUPERVISION, KEEP THE AP-PLIANCE AND ITS CABLE OUT OF THE REACH **OF CHILDREN UNDER 8 YEARS.** 

CHILDREN AGED BETWEEN 3 AND 8 YEARS MUST NOT CONNECT, ADJUST OR CLEAN THE APPLIANCE, NOR PERFORM USER MAIN-TENANCE.

THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN OF 8 YEARS AND ABOVE AND BY PEOPLE WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR WITH NO EXPE-**RIENCE OR KNOWLEDGE, IF THEY ARE PRO-**PERLY SUPERVIZED OR IF THEY HAVE BEEN **GIVEN INSTRUCTIONS RELATING TO SAFE** USE OF THE APPLIANCE AND IF THE PO-TENTIAL RISKS HAVE BEEN UNDERSTOOD. CHILDREN MUST NOT PLAY WITH THE AP-PLIANCE CLEANING AND MAINTENANCE BY THE USER MUST NOT BE PERFORMED BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION. IF THE POWER CABLE IS DAMAGED. IT MUST BE REPLACED BY THE MANUFACTURER, ITS AFTER-SALES SERVICE OR SIMILARLY QUALI-FIED PERSONS IN ORDER TO AVOID DANGER. A HEATING APPLIANCE MUST NOT BE LO-CATED DIRECTLY UNDER A POWER SOCKET. ALL MAINTENANCE ON THE APPLIANCE MUST BE CARRIED OUT WHEN SWITCHED OFF BY A QUALIFIED PROFESSIONAL.

CONNECTION MUST BE MADE USING AN OMNIPOLAR CIRCUIT BREAKER DEVICE. CONTACTS MUST BE SEPARATED BY A DIS-TANCE OF AT LEAST 3 MM.

TO AVOID OVERHEATING, DO NOT COVER THE HEATING APPLIANCE! «DO NOT COVER» MEANS FOR EXAMPLE THAT THE RADIATOR MUST NOT BE USED TO DRY CLOTHES PLACED DIRECTLY ONTO THE RADIATOR.

GESTION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIOUES CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE DEEE (2012/19/EU)

The symbol marked on the product's label means that the equipment must not be disposed of with other waste, and that it is subject to selective collection aimed at its recovery, reuse or recycling. At the end of its life, this equipment must be returned to an appropriate collection point for the treatment of electrical and electronic waste. By complying with these principles and not throwing the product out with other household waste, you are contributing to conserving natural resources and protecting human health. For any information concerning collection, treatment, recovery and recycling points, please contact your local authority or local waste collection department, or even the retailer where you purchased the equipment. This applies to the countries in which this directive is in force.

## INTRODUCTION

This appliance is a sealed electrical or mixed radiator designed to be installed on a wall. It complies with NF-EN 60335-1 and EN 60335-2-30 standards as well as European EMC Directi ve 2014/30/ EU and Low Voltage Directi ve 2014/35/EU (CE labeling on all appliances). It is class II with IP44 protecti on index, and also complies with European ECO Design Directive. This appliance is supplied with a 3-wire power cable.

This radiator is fitt ed with a 868.3 MHz radio-frequency receiver (thermostat) which is designed to provide comfort and save energy. It is designed to be remote controlled by a transmitter (remote control) with programmable digital display. This operating mode using radio-frequency allows you to control several radiators, adjust the ambient temperature directly or through the use of another operating mode. It is possible to adjust the ambient temperature via the sensor located in the transmitt er or receiver.

By default, the temperature is adjusted by the sensor located in the receiver.

## INSTALLATION

### LOCATION

See the assembly instructions for att aching the radiator to the wall. It is important that the thermostat is never placed directly on the ground as there is a risk of breakage.

The remote control must preferably be installed on an interior wall, at approximately 1.5 m from the ground, protected from water spray, direct sunlight or any other direct thermal interference such as a lamp, television set, heating pipe, draft, etc.

### **ELECTRICAL CONNECTION**



Electrical installati on must comply with local or

nati onal regulati ons. The radiator must be connected using the original power cable att ached to the appliance. If the radiator isinstalled in a bathroom or shower room, it must be protected using a circuit breaker (RCD) with a nominal residual current notexceeding 30 mA. The radiator must be connected by a competent and qualifi ed electrician. Please refer to the cabling diagram below.

### PARTICULAR RECOMMENDATIONS

Mixed radiators:

Mixed appliances are designed to operate with 2 diff erent energy sources: central heati ng / electric heating. These 2 energy sources must never operate simultaneously.

o When the central heati ng is in operati on, the electrical component must be shut off .

o If you would like to operate the electrical component, you should shut the hot water inlet valve, but in this case never close off the radiator completely, and never close off the central heating return circuit so as to allow the free flow of water back towards the system's expansion vessel.

o Never operate the electrical component without first checking that the radiator is full of water. Do this by purging some air and a litt le water if necessary. Purging must be carried out either when the pump is stopped or the inlet valve closed.

Powering up the system before the mixed appliance is correctly fi lled with water will void your warranty

Electric radiators:

During operation, you may noti ce that some higher and lower elements are warmer than the rest of the radiator.

o Higher elements are not completely fi lled to allow expansion of the heat-carrying liquid during the heating phase.

o Lower elements receive liquid returning after transmitting its heat load.

## STARTING THE SYSTEM

### RECEIVER

Connect your appliance to the electricity supply. Press button «B» located on the receiver at the bottom of the appliance to start the radiator. Indicator light «A» is illuminated and you will hear 2 short «beep» sounds. Pressing button «B» again will turn off your radiator and produce a long «beep» sound. Indicator light «A» goes out, and no communication with the remote control is possible.

#### **Receiver indicator light status**

Operating mode	Indicator status	Indicator status
	Radiator paused	Radiator Heating up
Standby	Off	
Confort	Steady green	Steady red
Eco	Flashing green	Flashing red-green
Anti-frost	Slow flashing green	Slow flashing red- green
Confort -1°C (*)	Double flashing green	Double flashing redgreen
Confort -2°C (*)	Double slow flashing	Double slow flashing
	green	red-green
Pairing mode	Flashing orange	Flashing orange
Sensor fault or	Flashing red	
Measured temp. > 35°C		

The RF receiver is fitted with an independent regulation system which saves status information (start/standby) and temperature setpoints to its memory. Storage of the last received setpoint ensures the temperature is still regulated even if the transmitter is turned off or its batteries exhausted. Also note that during a power outage to the radiators, pairing does not need to be reiniti alized.

#### Important: If your receiver is turned off, your radiator will not receive any commands from the remote control.

### TRANSMITTER

Remove the protective flap from the remote control batteries. During first startup, the appliance starts in comfort mode. When changing flat batteries and a long period has elapsed (more than 2 minutes), the appliance starts in the previous operating mode.

The first step is to adjust the time on your remote control. This adjustment can be made from any mode and at any time.

Press and hold the OK button for 5 seconds until the time appears. Release it then press the OK butt on again.

The hour figure flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

The minute figure flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

The day of the week flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

The date flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

The month flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

The year flashes. Use the «+ or -» buttons to adjust then press OK to accept.

You will now be returned to the previous mode after accepting the final setting. The time, date and year are now set on your remote control. They will be used in Auto and Vacation modes.

Note: Setting the time is not necessary if your remote control is paired with the E3 program controller (sold separately), as the time is automatically synchronized.

To view the adjusted time, press and hold the OK butt on for 5 seconds until the time appears. It will remain displayed for 10 seconds before returning to the previous mode.

Important: You can always cancel the last setting by pressing the Back butt on. Also note that if the screen's background light is not turned on, simply press any button to activate it.

To establish communications between the transmitter (Remote Control) and the receiver (Thermostat) follow the instructions below. This operati on is also known as pairing. The radiator must be turned on.

#### On the thermostat:

Press and hold button «B» on the thermostat for 5 seconds. Indicator light «A» flashes orange slowly. This is the signal to release button «B» as the radiator is now in pairing mode.

#### On the remote control:

1. Press and hold the OK butt on on the remote control for 10 seconds until the installer menu appears «bL no», the symbol appears.

3. Press the «OK» butt on once, «INI» and the symbol start flashing on the screen. Your radiator is currentl



4. You can pair another radiator by repeating the previous steps (On the thermostat and on the remote control).

Note: You can access the installer menu from any mode.

**Important:** If you have an E3 program controller (sold separately) installed in your system, always pair the remote control first then the radiator in accordance with the operati ng modes described above and in the E3 instruction manual.

# DESCRIPTION OF TRANSMITTER

**MODES (REMOTE CONTROL)** 

### COMFORT TEMPERATURE OPERATING MODE



Designed to be used when people are occupying the room or may soon be.

Select this mode using the "+ or -" buttons then press OK. The temperature setpoint appears on the screen. To modifythis, press the OK butt on again and the temperature fl ashes. Use the "+ or -" butt on to adjust it then press OK to accept.

The ambient temperature appears for 10 seconds followed again by the temperature setpoint. The temperaturerange can be between 5.5°C and 30°C. A three-color visual behavior indicator displays during adjustment to inform you which temperature ranges involve low, medium or high energy consumpti on and allow you to save energy.

Green: Low consumption, temperature between 5.5°C and 19°C

Orange: Medium consumption, temperature between 19.5  $^\circ\mathrm{C}$  and 24  $^\circ\mathrm{C}$ 

Red: High consumption, temperature between 24.5°C and 30°C

This visual indicator allows the user to be aware of the risk of excessive energy consumpti on when setti ng the comfort temperature.

The temperature you have set it to is the desired room temperature for this operating mode. You need to wait several hours for the room temperature to become stable again.

Pressing the back button displays the ambient temperature in the room for 10 seconds, the symbol also displays.

## AUTO TEMPERATURE OPERATI NG MODE



Designed to be used when people require automatic and independent radiator operation as follows:

Priority 1: If the radiator is connected, control is via the cable: Commands sent by EDF as part of an off -peak contract such as Tempo or other "6 level" energy manager, the temperature is adjusted based on the comfort mode temperature setpoint.

Priority 2: The program currently set on the E3 program controller (sold separately) if the remote control is paired with it.

Priority 3: A program previously selected in program mode on the remote control (d1 to d9, U1 to U9).

You can at any time change the temperature setpoint in your program by pressing the OK butt on. The temperature then fl ashes on the screen. Change it using the "+" and "-" butt ons then press OK again to accept. In this case, you are now in timer exemption and the symbol appears on the screen. Pressing the butt on exits the exempti on and returns to the temperature setpoint for your program. If not, the exempti on exits automati cally after 2 hours.

Pressing the back button displays the ambient temperature in the room for 10 seconds, the symbol also displays.

### ECO TEMPERATURE OPERATING MODE 🔍



Designed to be used when people are not occupying the room or are unlikely to be.

Select this mode using the "+ or -" butt ons then press OK. The temperature setpoint appears on the screen. To modify this, press the OK butt on again and the temperature fl ashes. Use the "+ or -" butt on to adjust it then press OK to accept.

The ambient temperature appears for 10 seconds followed again by the temperature setpoint. The temperature range can be between 5.5°C and 19°C but always 0.5°C lower than the comfort temperature.

The temperature you have set it to is the desired room temperature for this operati ng mode. You need to wait several hours for the room temperature to become stable again.

Pressing the back button displays the ambient tem-

perature in the room for 10 seconds, the symbol also displays.

### ANTI -FROST TEMPERATURE OPERATING MODE



This mode prevents the system from freezing. It allows a minimum temperature to be maintained during a prolonged absence.

Select this mode using the "+ or -" buttons then press OK. The temperature setpoint appears on the screen. To modify this, press the OK button again and the temperature flashes. Use the "+ or -" butt on to adjust it then press OK to accept.

The ambient temperature appears for 10 seconds followed again by the temperature setpoint. The temperature range can be between 5°C and 10°C.

Pressing the back button displays the ambient temperature in the room for 10 seconds, the symbol also displays.

VACATION OPERATING MODE



This function allows you to set your heating system to your desired temperature while you are away and is set using the following 4 steps:

1. Select this mode using the "+ or -" buttons then press OK. The temperature setpoint flashes on the screen.

Use the "+ or -" buttons to adjust the desired temperature to maintain during your absence and then press OK to accept.

2. Now set the end date for your vacation starting with the month. Use "+ or - to adjust then press OK to accept. (Note: the year changes when you go below the first month or above the twelft h.).

3. Set the day your vacation ends. Use «+ or -» to adjust then press OK to accept.

4. Set the time your vacation ends. Use «+ or -» to adjust then press OK to accept. (Note: set to hours only); Your vacation end date appears on the screen and the vacation symbol flashes

You can exit vacation mode at any time by pressing the back button for 2 seconds. You will be returned to the previous mode.

## BOOST OPERATING MODE



This function allows you to manage rapid temperature increases in your radiator at any time and for a defined period without modifying your programs.

Select this mode using the "+ or -" buttons then press OK. A period of 30 minutes fl ashes on the screen. Use the "+ or «-" buttons to adjust the desired period in steps of 10 minutes. The set period range can be between 10 and 120 minutes.

Press OK to accept.

The boost period countdown appears on the screen and the symbol flashes. You can exit boost mode at any time by pressing the back button. You will be returned to the previous mode.

You can also access boost mode directly by pressing the butt on on the remote control from any mode except and . Then set the desired period and accept as previously instructed.

TIMER PROGRAM OPERATING MODE



This functi on allows you to set regulated temperature ranges according to the temperatures defined in Comfort and Eco modes.

You will have a choice of 9 preset programs "d1" to "d9" and 4 custom programs "U1" to "U4" to suit your needs.

If you choose a preset program:

1. Select this mode using the "+ or -" butt ons then press OK,

2. "d1" appears on the screen

3. Press OK, "d1" fl ashes on the screen.

4. You can then choose another preset program using the "+ or -" buttons or keep this program. You have the choice of 9 preset programs "d1" to "d9".

5. Press OK again to accept your choice. You will then automati cally move into Auto mode (the temperature setpoint and program number are displayed on the screen).

List of preset programs and comfort mode operating ranges.

o d1: Comfort mode all week.

o d2: Comfort mode 6:30 - 8:30 a.m. Monday to Friday / 8:30 - 10:30 a.m. at weekends.

o d3: Comfort mode 6:30 - 8:30 a.m. Monday to Friday / 8:30 - 10:30 a.m. and 7:00 - 9:00 p.m. at weekends. o d4: Comfort mode 8:00 - 10:00 a.m. and 9:00 - 11:00 p.m. Monday to Friday / 9:00 - 11:00 a.m. and 9:00 -11:00 p.m. at weekends.

o d5: Comfort mode 4:30 - 7:30 a.m. and 4:30 - 10:30 p.m. Monday to Friday / 7:00 - 11:00 p.m. at weekends.

o d6: Comfort mode 6:30 - 9:30 a.m. and 5:00 - 11:00 p.m. Monday to Friday / 8:00 a.m. - 11:00 p.m. at weekends.

o d7: Comfort mode 6:30 - 8:30 a.m. and 12:00 - 2:00 p.m. and 5:00 - 11:00 p.m. Monday to Friday / 7:00 a.m. - 11:00 p.m. at weekends.

o d8: Comfort mode 7:30 AM - 9:30 a.m. and 12:00 - 2:00 p.m. and 5:00 - 11:00 p.m. Monday to Friday / 8:00 a.m. - 11:00 p.m. at weekends.

o d9: Comfort mode 7:00 a.m. - 11:00 p.m. all week.

Notes: Preset ranges where your heating is in comfort mode and the rest of the time in ecomode. Programs d1 to d4 cover mainly radiators in a bathroom and programs d5 to d9 cover radiators in other rooms of the house.

If you choose a custom program:

1. Select this mode using the "+ or -" buttons then press OK,

2. "d1" appears on the screen

3. Press OK, "d1" flashes on the screen.

4. You can then choose a custom program using the "+ or -" butt ons. You have a choice of 4 custom programs "U1" to "U4".

5. Press and hold OK for 2 seconds to access the programming mode directly. The time 00:00 and the Eco symbol fl ash on the screen. You can now customize the program. You are at day 1 of the week (1=Monday).



6. Advance the time of day using the «+» button in steps of 30 minutes to create your first Eco mode period. Press

OK. You just created your first Eco period of the day. Comfort flashes on the screen.

7. Advance the time of day using the «+» butt on in steps of 30 minutes to create your fi rst Comfort mode period. Press OK. You just created your fi rst Comfort period of the day. Eco flashes on the screen.

8. Repeat the previous steps as many ti mes are you wish to create as many Eco and Comfort periods as you wishto have in the same day.

9. When the timer programming reaches the end of the day, 23:30 fl ashes. Press OK.

10. Day 2 (2=Tuesday) and CP YES appear on the screen. You can choose to copy the day 1 program to day 2 or not.

11. If you choose to copy the program, press OK. Day 3 (3=Wednesday) and CP YES appear on the screen. Repeat this step until you reach the last day of the week.

12. If you choose not to copy the program, press «+» or «-», CP no now flashes on the screen. Press OK to accept your choice. You will now have to repeat the programming steps described above.

13. When you have fi nished programming the last day of the week, you must save your program. SAVE appears on the screen. Press OK to save it. You will then automatically move into Auto mode. (The temperature setpointand program number are displayed on the screen).

**Important:** If you choose a program that has already previously been customized but which you do not want to modify, press OK to accept. You will automati cally move into Auto mode (The temperature setpoint and program

number are displayed on the screen).

**Notes:** program ranges are displayed in a graphic at the bott om of the screen and the time segment flashes. This enables you to view an enti re day's program.

## LOCKING THE KEYPAD O

Use this functi on to avoid making any changes to the transmitt er setti ngs. To lock the keypad, press «+» and «-» simultaneouslythen press OK The symbol is displayed and the keypad is now locked. Repeat the same procedure tounlock the keypad. The symbol disappears.

## OPEN WINDOW DETECTION $^{\parallel}$

The symbol is visible on the screen and disappears when you have deactivated this functi on in the advanced settings. When the thermostat detects an open window, the radiator will switch temporarily to Anti -frost mode and return toits previous operating mode aft er the window has been closed.

### FACTORY SETTINGS

To reset the thermostat press and hold butt on "B" for 20 seconds. The indicator light fl ashes orange and then turns stable orange before fi nally going outcompletely. Restart your thermostat by pressing button "B". The indicator light will flash orange rapidly. Your thermostat is now reset.

## **ADVANCED SETTINGS**

Your remote control has an installer menu which allows you to modify various settings to suit your needs.

Press and hold the OK butt on on the remote control for 10 seconds until the installer menu appears "bL no", the symbol appears. Then press the "+ or -" butt ons to move through the various setti ngs. You can exit the installer menu at any time by pressing the back butt on, or going down to the "End" setting to exit and return to the previous mode.

Descriptions of the various settings:

o "bL no":

Fan is installed (certain radiator models), set to " no" by default. To choose a diff erent setti ng, press OK, " no" flashes, use the "+ or -" buttons to change it to "YES", press OK again to accept.

o "rF INI":

Pairing menu, press "OK" once, "INI" and the symbol flash on the screen. Your radiator is currently pairing.

When the screen returns to the previous mode, your first radiator has been successfully paired.

o "tP no":

Display the ambient temperature, set to " no" by default. To choose a different setting, press OK, " no" flashes, use the "+ or -" to change it to "YES", press OK again to accept. In this case, the ambient temperature will always be displayed on the remote control screen with the symbol and you will have to press to display the setpoint temperature for 10 seconds.

o "At YES":

Adaptive start time. This function allows you to anti cipate the starting of your system. You will reach the setpoint temperature in the room at the desired time. It is activated when your system changes from eco to comfort in AUTO mode. It is set to "YES" by default. For a diff erent setti ng, press OK, "YES" flashes. Use the "+ or -" buttons to change it to "no". Press OK again to accept. You have now deactivated the adapti ve start time function.

#### o "oP YES":

Open window detecti on: when the thermostat detects an open window, the radiator will switch temporarily to Anti -frost mode and return to its previous operati ng mode aft er the window has been closed. It is set to "YES" by default. For a diff erent setti ng, press OK, "YES" fl ashes. Use the "+ or -" butt ons to change it to "no". Press OK again to accept. When you deacti vate the open window detecti on functi on, the symbol is no longer displayed on the remote control.

#### o "t 30.0 °c":

For safety reasons, you can limit the setpoint temperature. The default setti ng is 30°C, but you can lower this temperature down to 20°C. Press OK, " 30.0 °c" fl ashes. Use the "+ or -" butt ons to change it. Press OK again to accept.

#### o "Sd EHt":

Sensor regulated temperature, set to "EHt" by default. This means the radiator sensor is used to regulate the temperature.

You can change this setti ng. Press OK, " EHt" fl ashes. Use the "+ or -" butt ons to change it to "Int".

Press OK again to accept. You are now using the remote control's sensor to regulate the temperature.

" EHt" = Radiator sensor "Int"= Remote control sensor

o "t 0.0 °c":

Setpoint temperature regulation: use this if you noti ce a discrepancy between the setpoint temperature and the ambient temperature indicated on the remote control. This is set to 0.0°c by default. Press OK, " 0.0 °c" fl ashes. Use the "+ or -" butt ons to change it. Press OK again to accept. Setti ngs range between -3.0°C and +3.0°C. Regulati on is only possible if you are using the radiator's internal sensor to regulate the temperature: " EHt" = Radiator sensor.

#### o "tS 100":

You can limit the surface temperature of your radiator to 3 diff erent levels

#### 100% 70% or 55%.

This functi on allows you to reduce the amount of heat produced and must be taken into considerati on when assessing a room's heati ng requirements. This is set to 100% by default. To change this setti ng, press OK, "100" fl ashes. Use the "+ or -" to change it. Press OK again to accept. Following a change to this setti ng, the symbol will appear diff erently on the screen of your remote control.

#### o "AC no":

Room sensor calibrati on (sensor located on your radiator). Calibrati on must be carried out aft er one day's operati on at the same setpoint. Place a thermometer in the middle of the room about 1.5 m above ground level and note the temperature measured aft er 1 hour. When going into the calibration setting for the first time, the display will show "no" to indicate that calibrati on has not been done. Press OK, and the temperature will fl ash. Enter the temperature reading from your thermometer using the "+ or -" butt ons, then accept your setti ng by pressing OK. "AC YES" appears on the screen. You have successfully completed calibrati on. You can cancel the calibration and return to "no" by pressing both "+" and "-" simultaneously.

Important note: A difference in temperature that is too great can also mean that your remote control is in the wrong place.

#### o "Ch YES":

Automati c switch to Daylight Saving Time and back again, this is set to "YES" by default. You can change it by pressing OK, "YES" fl ashes. Use the "+ or -" butt ons to change it to "no". Press OK again to accept. In this case, you will have to change the ti me manually each summer and winter.

#### o "CL ":

Reset your remote control, return to default factory setti ngs. Press and hold OK for 8 seconds. When all the icons are displayed on the screen and the remote control fl ashes orange once, your remote control has been successfully reset. You will be returned to comfort mode at 19°C, and all custom ti mer programs U1 to U4 are cleared.

o "UE 0.1":

Soft ware version, for your information.

o " End":

Display shows "End". Press OK to exit the installer menu and return to the previous mode.

Note: When navigati ng inside the installer menu, you can exit at any ti me and return to the previous modeby pressing the back button

## MAINTENANCE, REPAIR AND REMOVAL

Important: Before carrying out any maintenance work, make sure the appliance is turned off .

## CLEANING

To ensure the lifespan of your appliance, we recommend carrying out these simple maintenance tasks.

o To clean the radiator, do not use abrasive or corrosive products. Simply use warm, soapy water

o To clean the remote control, use a dry cloth without any solvent.

### **REPLACING REMOTE CONTROL BATTERIES**

When the battery low icon is displayed on the screen, you must change the batt eries. Press down on the clip located on the back of the remote control and push forwards. Replace both batt eries with LR03 AAA alkaline batt eries. Your remote control will save all your setti ngs, except for the time.

## WARRANTY

This product is covered by a 10-year warranty except for the electrical and electronic components which are covered by a 2-year warranty.

## **TECHNICAL DATA**

Temperature measurement accuracy: 0.1°C

Temperature regulati on accuracy: +/- 0.15°C

Temperature range:

o Comfort: 5.5°C to 30°C, temperature below the safety temperature.

o Eco: 5.5°C to 19.0.0°C, temperature below the comfort temperature setpoint.

o Anti -frost: 5.0°C to 10.0°C

Electrical protection:

o Thermostat: Class II - IP44 o Remote Control: Class III - IP31

Remote control batteries: 2 x LR03 AAA 1.5V alkaline batteries

Operating temperature (Thermostat): -10°C to

Storage temperature (Thermostat): -20°C to

Humidity: Maximum 90% at 25°C

Radio signal transmission frequency: 868.3 MHz

Transmission range: 30 m / 150 m range outdoors

Remote control batteries: 2 x LR03 AAA 1.5V alkaline batt eries

Operating temperature (Thermostat): -10°C to

Storage temperature (Thermostat): -20°C to +50°C

Humidity: Maximum 90% at 25°C

Radio signal transmission frequency: 868.3 MHz

Transmission range: 30 m / 150 m range outdoors

## SOMMAIRE

MISE EN GARDE	
PRESENTATION	23
INSTALLATION	23
Emplacement	23
Raccordement électrique	23
Recommandations particulières	24
	20
MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION	
Recepteur	
Etat du voyant recepteur	
DESCRIPTION DES MODES DE L'EMETTELIR (Télécommande)	32
Confort	ے ر 22
Auto	22 22
Réduit	
Hors Gel	ر ر ۲۵
Varanres	+ر ۲۲
Roost	+ر ۲۸
Programmes	+ر 24
Vérouillage du clavier	+ر ۲۸
Détection de fenêtre ouverte	4-ر ۱۲>
Paramètres usine	

REGLAGES EXPERT	35
Présence d'un soufflant	35
Appairage	
Température ambiante	
Adaptative Smart time	
Detection fenetre ouverte	
Limite temperature de reglage	
Sonde radiateur / télécommande	
Calibrage de la temperature	
Limite de la temperature de surface	
Etalonnage de la sonde d'amblance	
Potour aux paramètres using	
Version du logiciel	
ENTRETIEN, REPARATION ET ELIMINATION	
Important	
Nettoyage	
Remplacement des piles	
GARANTIE	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	



n-

- a- Symbole confort
- b- Symbole auto
- c- Symbole réduit
- d- Symbole hors gel
- e- Symbole vacances
- f- Symbole boost
- g- Symbole programmation
- h- Jour de la semaine
- i- Indicateur de chauffe
- j- Indicateur soufflant
- k- Indicateur détection fenêtre

ouverte

- I- Indicateur piles usées
- m- Indicateur transmission radio/ appairé à un radiateur // /appairé à une centrale de
  - programmation E3(En option) <sup>((ף))</sup>
  - Indicateur programme(d1 à d9, U1 à U4)
- o- Indicateur dérogation
- p- Indicateur menu installateur
- q- Indicateur écran verrouillé
- r- Indicateur programme sur 24 H
- s- Indicateur valeur de température réglée ou am biante
- t- Indicateur température ambiante



Adaptateur secteur (En option)

## **MISE EN GARDE**

ATTENTION - CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. IL FAUT PRÊTER UNE ATTENTION PARTICU-LIÈRE EN PRÉSENCE D'ENFANTS ET DE PER-SONNES VULNÉRABLES.

LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 3 ET 8 ANS DOIVENT UNIQUE-MENT METTRE EAPPAREIL EN MARCHE OU À ARRÊT, À CONDITION OUE CE DERNIER AT ÉTÉ PLACÉ OU INSTAL-LÉ DANS UNE POSITION NORMALE PRÉVUE ET OUE CES ENFANTS DISPOSENT D'UNE SURVEILLANCE OU AIENT REÇU DES INSTRUCTIONS QUANT À L'UTILISATION DE APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET EN COMPRENNENT BIEN LES DANGERS POTENTIELS. IL CONVIENT DE MAIN-TENIR À DISTANCE LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS, À MOINS OU'ILS NE SOIENT SOUS UNE SURVEILLANCE CONTINUE. GARDEZ L'APPAREIL ET SON CÂBLE HORS DE PORTÉE DES ENFANTS ÂGÉS DE MOINS DE 8 ANS.

LES ENFANTS ÂGÉS ENTRE 3 ANS ET 8 ANS NE DOIVENT NI BRANCHER, NI RÉGLER, NI NETTOYER APPAREIL, ET NI RÉALISER L'ENTRETIEN DE L'UTIUSATEUR. CET APPAREIL PEUT- ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS D'AU MOINS 8 ANS AINSI OUE DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLE SOU MENTALES RÉDUITES OU DÉNUÉES D'EXPÉRIENCE OU DE CONNAISSANCE, S'ILS (SI ELLES) SONT CORRECTEMENT SURVEILLÉ(E)S OU SI DES INSTRUCTIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE AP-PAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ LEUR ONT ÉTÉ DONNÉES ET SI LES RISQUES ENCOURUS ONT ÉTÉ APPRÉHENDÉS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC APPAREIL

LE NETTOYAGE ET ÉENTRETIEN PAR L'USAGER NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILJANCE. SI LE CÂBLE D'ALIMENTATION EST EN-DOMMAGÉ, IL DOIT- ÊTRE REMPACÉ PAR LE FABRICANT, SON SERVICE APRÈS-VENTE OU DES PERSONNES DE QUALIFICATION SIMI AIRE AFIN D'ÉVITER UN DANGER. APPAREIL DE CHAUFFAGE NE DOIT PAS ÊTRE JUSTE EN DESSOUS D'UNE PRISE DE COURANT, TOUTES LES INTER-VENTIONS SUR APPAREIL DOIVENT-ÊTRE EFFECTUÉES HORS TENSION ET PAR UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.

LE RACCORDEMENT DEVRA ÊTRE EFFECTUÉ EN UTILI-SANT UN DISPOSITIF DE COUPURE OMNIPOLAIRE. A DISTANCE DE SÉPARATION DES CONTACTS DOIT-ÊTRE D'AU MOI NS 3 MM.

#### Avertissement

AFIN D'ÉVITER UNE SURCHAUFFE, NE PAS COUVRIR L'APPAREIL DE CHAUFFAGE ! «NE PAS COUVRIR» SIGNI-FIE PAR EXEMPLE QUE LE RADIATEUR NE DOIT PAS ÊTRE

#### UTILISÉ POUR SÉCHER DES VÊTEMENTS PLACÉS DIREC-TEMENT EN CONTACT SUR LE RADIATEUR.

FR

GESTION DES DÉCHETS DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÊLECTRONIOUES CONFORMÉMENT À LA DIRECTIVE DEEE (2012/19/EU)

Le pictogramme sur l'étiquette du produit signifie que l'équipement ne peut être jeté avec les autres déchets, qu'il fait l'objet d'une collecte sélective en vue de sa valorisation, réutilisation ou recyclage. En fin de vie, cet équipement devra être remis â un point de collecte approprié pour le traitement des déchets électriques et électroniques. En respectant ces principes et en ne jetant pas le produit dans les ordures ménagères, vous contribuerez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine. Pour tous renseignements concernant les points de collecte, de traitement, dévalorisation et de recyclage, veuillez prendre contact avec les autorités de votre commune ou le service de collectes des déchets, ou encore le magasin où vous avez acheté l'équipement. Ceci s'applique aux pays dans lesquels ladite directive est entrée en vigueur.

## PRESENTATION

Cet appareil est un radiateur électrique ou mixte étanche conçu pour une installation au mur. Il est conforme aux normes NF- EN 60 335-1 et EN 60 335-2-30 ainsi qu'à la directive européen CEM 2014/30/UE et basse tension 2014/35/UE (marquage sur tous les appareils CE), il est de classe II avec indice de protection IP44, il est également conforme à la directive européen ECO Design. Cet appareil est fourni avec un câble d'alimentation 3 fils.

Ce radiateur est équipé d'un récepteur (thermostat) fréquence radio (868,3MhZ) qui est conçu pour vous fournir confort et économies d'énergie. Il est destiné à être commandé par un émetteur à distance(télécommande) à affichage digital programmable. Ce mode de fonctionnement par fréquence radio permet de contrôler plusieurs radiateurs, de régler la température ambiante directement ou par l'utilisation d'un autre mode de fonctionnement. Il est possible de réguler la température ambiante via la sonde placée dans l'émetteur ou le récepteur. Par défaut, la température est régulée par la sonde placée sur le récepteur.

## INSTALLATION

### **EMPLACEMENT**

Voir instruction de montage pour la fixation du radiateur sur le mur. Il est important que le thermostat ne repose jamais directement sur le sol : risque de casse.

La télécommande doit être installée de préférence sur un mur intérieur, à environ 1.5m du sol, à l'abri des projections d'eau, du rayonnement solaire direct et de toute perturbation thermique directe telle que lampe d'éclairage, téléviseur, tuyau de chauffage, courant d'air...

### RACCORDEMENT ELECTRIQUE



Radiateurs mixtes :

Les appareils mixtes sont prévus pour fonctionner selon 2 énergies différentes : chauffage central / chauffage électrique. Ces 2 énergies ne doivent jamais fonctionner simultanément.

FR

Lors du fonctionnement sur le chauffage cen tral, la partie électrique doit être arrêtée.

Si vous souhaitez faire fonctionner la partie électrique, il convient de fermer le robinet monté sur l'alimentation en eau chaude, mais dans ce cas n'isolez jamais complètement le radiateur, ne jamais fermer le retour du circuit de chauffage central afin de laisser le passage libre à la dilatation vers le vase d'expansion de l'installation.

Ne jamais faire fonctionner la partie électrique sans avoir veillé au bon remplissage en eau du radiateur, en procèdent à une purge d'air et un complément d'eau si nécessaire. La purge doit être effectuée, soit pompe arrêtée, soit robinet d'alimentation fermé.

La mise sous tension sans que l'appareil mixte soit correctement rempli d'eau entraine l'annulation de la garantie

Radiateurs électriques :

Au cours de l'utilisation, vous pourrez remarquer que les éléments hauts et bas sont plus tièdes que le reste du radiateur.

Les éléments supérieurs ne sont pas complètement remplis pour permettre le dilatation du fluide caloporteur lors de la mise en chauffe.

Les éléments bas reçoivent le retour du fluide qui a transmis sa chaleur.



L'installation électrique doit être conforme aux réglementation locales ou nationales. Le radiateur doit être raccordé à l'aide du câble d'alimentation d'origine fixé à l'appareil. Si le radiateur est installé dans une salle de bain ou une salle de douche, il doit être protégé par un disjoncteur(RDC) avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Le radiateur devra être raccordé par un électricien compétent et qualifié. Référez-vous schéma de câblage ci-dessous.

### RECEPTEUR

Raccordez votre appareil à l'installation électrique. Appuyez sur le bouton « B » situé sur le récepteur en bas de l'appareil pour démarrer le radiateur. Le voyant « A » s'allume et vous entendez 2 « beep » sonores courts. Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton « B » vous éteignez votre radiateur et vous entendez un « beep » sonore long. Le voyant « A » est éteint, pas de communication possible avec la télécommande.

### Etat du voyant du récepteur

Mode de	Etat du voyant	Etat du voyant
fonctionnement	Radiateur en pause	Radiateur en chauffe
Veille	Eteint	
Confort	Vert fixe	Rouge fixe
Réduit	Vert clignotant	Rouge-vert clignotant
Hors gel	Vert clignotant lent	Rouge-vert clignotant lent
Confort -1°C (*)	Vert clignotant double	Rouge-vert clignotant double
Confort -2°C (*)	Vert clignotant double et lent	Rouge-vert clignotant double et lent
Mode appairage	Orange clignotant	Orange clignotant
Défaut sonde ou	Rouge clignotant	
T°C mesurée > 35°C		

(\*) : Ordres envoyés par EDF dans le cadre d'un abonnement Tempo ou par gestionnaire d'énergie types « 6 ordres ».

Le récepteur RF dispose d'un système de régulation autonome qui conserve en mémoire les informations d'état (marche/veille) et de consigne de température. Le stockage de la dernière consigne reçue permet d'assurer la régulation même si l'émetteur est éteint ou en cas de piles usées. Notez également qu'en cas de coupure de courant sur les radiateurs, il n'est pas nécessaire de recommencer l'appairage.

Important : Si votre récepteur est éteint, votre radiateur ne recevra pas les ordres de la télécommande.

Retirez la languette de protection des piles de la télécommande. Lors de la première mise en route, l'appareil démarre en mode confort et lors d'un changement des piles usagées après une longue durée (plus de 2 minutes), l'appareil démarre et conserve le mode précédent.

La première étape consiste à régler l'heure sur votre télécommande. Le réglage peut s'effectuer à partir de tous les modes et à tout moment.

Appuyez sur la touche OK pendant 5 secondes jusqu'à apparition de l'heure, relâchez puis appuyez de nouveau sur le bouton OK.

Les heures clignotent , utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider.

Les minutes clignotent , utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider

Le jour de la semaine clignote , utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider

La date clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider

Le mois clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider

L'année clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider.

Vous retournez au mode précédent après la dernière validation. L'heure, la date et l'année sont maintenant réglées sur votre télécommande, elles seront utiles pour les modes Auto

et Vacances Auto

<u>Remarque</u> : Le réglage de l'heure n'est pas nécessaire lorsque votre télécommande est appairée à la centrale de programmation E3 (En option), la synchronisation de l'heure est automatique.

Pour visualiser l'heure réglée appuyez sur la touche OK pendant 5 secondes jusqu'à l'apparition de l'heure, elle restera affichée pendant 10 secondes puis retour au mode précédent.

Important : Il est toujours possible d'annuler son dernier enregistrement en appuyant sur la touche Retour D Notez également que lorsque le rétro-éclairage de votre télécommande est éteint, il suffit simplement d'appuyer sur une touche pour rallumer.

Pour établir la communication entre l'émetteur (Télécommande) et le récepteur (Thermostat) réalisez les opérations suivantes, ces opérations sont également appelées appairage. Le radiateur doit être demarré.

#### Sur le thermostat :

Appuyez et maintenez enfoncer le bouton « B » du thermostat pendant 5 secondes. Le voyant « A » clignote lentement en orange. C'est le signal pour relâcher le bouton « B », le radiateur est maintenant en mode appairage.

#### Sur la télécommande :

- Appuyez et maintenez enfoncer la touche OK de la télécommande pendant 10s jusqu'à apparition du menu installateur « bL no », le symbole apparait.
- Appuyez une fois sur la touche « + » , « rF INI » apparait sur l'écran, vous êtes sur le menu appairage.
- Appuyez une fois sur « OK », « INI » et le symbole (P) clignotent sur l'écran, votre radiateur est en cours d'appairage, lorsque l'écran revient au mode précédent, votre premier radiateur est appairé.



4. Vous pouvez appairer un autre radiateur en renouvelant les étapes précédentes (Sur le thermostat et sur la télécommande).

<u>Remarque :</u> Il est possible d'accéder au menu installateur à partir de tous les modes.

<u>Important :</u> Lorsque dans votre installation vous avez une centrale de programmation E3 (En option), appairé toujours en premier la télécommande puis le radiateur suivant les modes opératoires décris précédemment et la notice de la centrale E3.

### MODE DE FONCTIONNEMENT EN TEM-PÉRATURE DE CONFORT



Destiné à être utilisé quand les personnes sont présentes ou susceptibles d'être présentes dans la pièce.

Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou -» puis OK, la température de réglage apparait à l'écran. Pour modifier, appuyez de nouveau sur OK, la température clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider, la température ambiante apparait pendant 10 secondes puis de nouveau la température réglée. La plage de température peut être comprise de 5.5°C à 30°C. Un indicateur visuel comportemental suivant trois couleurs s'allume pendant votre réglage, il vous indique les plages de température à faible, moyenne ou forte consommation d'énergie et ainsi réaliser des économies d'énergie.

Couleur verte : Faible consommation, température de 5.5 °C à 19 °C

Couleur orange : Moyenne consommation, température de 19.5°C à 24°C

Couleur rouge : Forte consommation, température de 24.5°C à 30°C

Cet indicateur visuel permet à l'utilisateur d'être conscient du risque de consommation excessive d'énergie lors du réglage de la température de confort.

La température que vous avez réglée est la température désirée dans la pièce et dans ce mode de fonctionnement. Vous devez attendre quelques heures pour que la température dans la pièce soit de nouveau stable.

Un appui sur la touche retour D fait apparaitre la température ambiante de la pièce pendant 10 secondes, le symbole apparait également.

## DESCRIPTION DES MODES DE LEMETTEUR

### MODE DE FONCTIONNEMENT DE LA TEMPÉ-RATURE EN AUTO

Destiné à être utilisé quand les personnes désirent un fonctionnement automatique et autonome du radiateur suivant :

Priorité 1 : Le fil pilote si le radiateur a été raccordé : Ordres envoyés par EDF dans le cadre d'un abonnement Tempo ou par gestionnaire d'énergie types « 6 ordres », modifications de la température à partir de la température réglée en mode confort.

Priorité 2 : Le programme de la centrale de programmation E3 (En option), si la télécommande est appairée avec elle.

Priorité 3 : Un programme préalablement sélectionné dans le mode programme (d1 à d9, U1 à U9) de la télécommande.

Vous pouvez à tout moment changer la température réglée dans votre programme, appuyez sur la touche OK, la température clignote sur l'écran, modifiez à l'aide des touches « + » et « - », appuyez de nouveau sur OK pour valider. Vous êtes dans ce cas en dérogation et le symbole s'affiche sur l'écran. Un appui sur la touche vous fait sortir de la dérogation et revenir à la température réglée dans votre programme sinon la dérogation disparait après 2 heures.

Un appui sur la touche retour 🔄 fait apparaitre la température ambiante de la pièce pendant 10 secondes, le symbole apparait également.

### MODE DE FONCTIONNEMENT EN TEMPÉRA-TURE RÉDUIT **S**



Destiné à être utilisé quand les personnes ne sont pas présentes ou peu probable d'être présentes dans la pièce.

Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou - » puis OK, la température de réglage apparait à l'écran. Pour modifier, appuyez de nouveau sur OK, la température clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider, la température ambiante apparait pendant 10 secondes puis de nouveau la température réglée. La plage de température peut être comprise de 5.5°C à 19°C mais toujours inférieur de 0.5°C par rapport à la température confort.

La température que vous avez réglée est la température désirée dans la pièce et dans ce mode de fonctionnement. Vous devez attendre quelques heures pour que la température dans la pièce soit de nouveau stable.

Un appui sur la touche retour 🔄 fait apparaitre la température ambiante de la pièce pendant 10 secondes, le symbole 🔋 apparait également.

### MODE DE FONCTIONNEMENT EN TEMPÉRA-TURE HORS GEL 🛞



Ce mode empêche l'installation de geler. Il permet une température minimale à conserver pendant une absence prolongée.

Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou - » puis OK, la température de réglage apparait à l'écran. Pour modifier, appuyez de nouveau sur OK, la température clignote, utilisez les touches « + ou - » pour régler puis OK pour valider, la température ambiante apparait pendant 10 secondes puis de nouveau la température réglée. La plage de température peut être comprise de 5°C à 10°C.

Un appui sur la touche retour fait apparaitre la température ambiante de la pièce pendant 10 secondes, le symbole apparait également.

MODE DE FONCTIONNEMENT





Cette fonction permet de mettre votre installation de chauffage à la température désirée pendant votre absence, il se règle en 4 étapes :

- Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou -» puis OK, la température à régler clignote sur l'écran, utilisez les touches « + ou - » pour régler la température désirée pendant votre absence puis OK pour valider.
- Vous réglez ensuite la date de retour de votre absence en commencent par le mois, « + ou - » pour régler puis OK pour valider.(Remarque : vous incrémentez l'année au premier et douzième mois).
- 3. Vous réglez le jour retour de votre absence , « + ou » pour régler puis OK pour valider.
- Vous réglez l'heure de retour de votre absence, « + ou - » pour régler puis OK pour valider.(Remarque : Réglage en heure pleine)

Votre date de retour apparait sur l'écran et le symbole vacances clignote

Vous pouvez à tout moment sortir du mode vacances en appuyant 2s sur le bouton retour , vous retournez au mode précédent.

## MODE DE FONCTIONNEMENT DU BOOST



Cette fonction permet de gérer des montées en température rapide de votre radiateur de façon ponctuelle et pendant un temps défini sans modification des programmes.

Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou - » puis OK, un temps de 30 minutes clignote sur l'écran, utilisez les touches « + ou - » pour régler le temps désirée par pas de 10 minutes. La plage de réglage du temps peut être comprise de 10 minutes à 120 minutes, puis OK pour valider.

Le décompte du temps de boost apparait sur l'écran et le symbole du clignote. Vous pouvez à tout moment sortir du mode boost en appuyant sur le bouton retour ), vous retournez au mode précédent.

Vous pouvez également acc<u>éder</u> directement au boost

en appuyant sur la touche de la télécommande depuis tous les modes sauf et m, réglez ensuite le temps désiré et validez comme décrit précédemment.

## MODE DE FONCTIONNEMENT DU PRO-GRAMME

10	91	
Ð	1	8
0	-	2

Cette fonction permet de programmer des plages de régulation selon les températures définies en confort 🖾 et réduit 🕥

Vous aurez le choix entre 9 programmes préétablis « d1 » à « d9 » et 4 programmes que vous créerez selon vos besoins « U1 » à « U4 »

- > Si vous choisissez un programme préétabli :
- Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou -» puis OK,
- 2. « d1 » apparait sur l'écran
- 3. Appuyez sur OK , « d1 » clignote sur l'écran.
- 4. Vous pouvez alors choisir un autre programme préétabli à l'aide des touches « + ou - » ou garder ce programme. Vous aurez le choix entre 9 programmes préétablis « d1 » à « d9 »
- Appuyez de nouveau sur OK pour valider le choix, vous passez automatiquement en mode Auto (La température réglée et le numéro de programme s'affichent sur l'écran).

Liste des programmes et plages de fonctionnement en mode confort préétablis.

- o d1 : Mode confort toute la semaine.
- d2 : Mode confort 6h30-8h30 du lundi au vendredi / 8h30-10h30 le week-end.
- d3 : Mode confort 6h30-8h30 du lundi au vendredi / 8h30-10h30 et 19h-21h le week-end.
- d4 : Mode confort 8h00-10h00 et 21h00-23h00 du lundi au vendredi / 9h00-11h00 et 21h00-23h00 le week-end.
- d5 : Mode confort 4h30-7h30 et 16h30-22h30 du lundi au vendredi /7h00-23h00 le week-end.
- d6 : Mode confort 6h30-9h30 et 17h00-23h00 du lundi au vendredi /8h00-23h00 le week-end.
- d7 : Mode confort 6h30-8h30 et 12h00-14h00 et 17h00-23h00 du lundi au vendredi / 7h00-23h00 le week-end.
- d8 : Mode confort 7h30-9h30 et 12h00-14h00 et 17h00-23h00 du lundi au vendredi / 8h00-23h00 le week-end.
- o d9 : Mode confort 7h00-23h00 toute la semaine.

<u>Remarques</u> : Plages préétablis où votre chauffage est en mode confort, le reste du temps en mode réduit. Les programmes d1 à d4 concernent plutôt les radiateurs dans une salle de bain et les programmes d5 à d9 les radiateurs des autres pièces de la maison.

- Si vous choisissez un programme personnalisé :
- Sélectionnez le mode à l'aide des touches « + ou -» puis OK,
- 2. « d1 » apparait sur l'écran
- 3. Appuyez sur OK, «d1 » clignote sur l'écran.
- 4. Vous pouvez alors choisir un programme personna-

lisable à l'aide des touches « + ou - » . Vous aurez le choix entre 4 programmes personnalisables « U1 » à « U4 »

Appuyer 2 secondes OK, vous accédez directement à la programmation. L'heure 00.00 et le symbole Réduit
clignotent à l'écran, la personnalisation peut commencer, vous êtes sur le jour 1 de la semaine (1=Lundi).



- Avancez les heures de la journée à l'aide de la touche « + » par pas de 30 minutes pour créer votre première période en mode Réduit , appuyez sur OK, vous venez de créer votre première période de Réduit de la journée, Confort clignote sur l'écran.
- 7. Avancez les heures de la journée à l'aide de la touche « + » par pas de 30 minutes pour créer votre première période en mode Confort , appuyez sur OK, vous venez de créer votre première période de Confort de la journée, Réduit clignote sur l'écran.
- 8. Répéter autant de fois que désiré les opérations ci-dessus pour créer autant de périodes de Réduit et de Confort sur cette même journée.
- 9. Lorsque la programmation arrive à la fin de journée 23.30 clignote, appuyer sur OK.
- 10. Jour 2 (2=Mardi) et CP YES apparaissent à l'écran, vous aurez le choix de copier ou non le programme du jour 1 sur jour 2.
- Si vous choisissez de copier le programme, appuyer sur OK, Jour 3 (3=Mercredi) et CP YES apparaissent à l'écran, répétez cette opération jusqu'au dernier jour de la semaine.
- 12. Si vous choisissez de ne pas copier le programme,

appuyez sur « + » ou « - », CP **NO** clignote sur l'écran, appuyez sur OK pour valider votre choix , vous devez dans ce cas renouveler les opérations de programmation décrites ci-dessus.

13. A la fin de la programmation, le dernier jour de la semaine vous devez sauvegarder votre programmation, SAVE apparait sur l'écran, appuyez sur OK pour sauvegarder, vous passez automatiquement en mode Auto. (La température réglée et le numéro de programme s'affichent sur l'écran).

<u>Important</u> : Si vous choisissez un programme déjà personnalisé précédemment et que vous ne voulez pas le modifier, appuyez sur OK pour valider le choix , vous passez automatiquement en mode Auto (La température réglée et le numéro de programme s'affichent sur l'écran).

<u>Remarques</u>: les plages de programmation s'affichent sur un pictogramme en bas de l'écran et le segment de l'heure clignote. Il vous permet de voir sur une journée complète le programme.

## VERROUILLAGE DU CLAVIER

Utilisez cette fonction afin d'éviter tout changement de réglages de l'émetteur. Pour bloquer le clavier appuyez simultanément sur « + » et « - » puis sur OK, le symbole s'affiche, le clavier est verrouillé. Répétez la même procédure pour déverrouiller le clavier, le symbole disparait.

## DÉTECTION DE FENÊTRE OUVERTE

Le symbole 🦳 est visible sur l'écran et disparait lorsque vous avez désactivée la fonction dans les réglages avancés.

Lorsque le thermostat détecte une fenêtre ouverte, le radiateur sera temporairement en mode Hors gel pour revenir au mode de fonctionnement précèdent après fermeture de la fenêtre.

### PARAMÈTRES USINE

Pour réinitialiser le thermostat appuyez sur le bouton « B » pendant 20 secondes, le voyant va clignoter orange, puis passer à l'orange fixe pour enfin s'éteindre. Rallumez votre thermostat en appuyant sur le bouton « B », le voyant va clignoter orange rapide, votre thermostat est réinitialisé.

## RÉGLAGES AVANCÉS

Votre télécommande possède un menu installateur pour vous permettre de modifier, en fonction de vos exigences, différents réglages.

Appuyez et maintenez enfoncer la touche OK de la télécommande pendant 10s jusqu'à affichage du menu installateur « bL no », le symbole apparait. Puis appuyez sur les touches « + ou - » pour faire défiler les différents paramètres. Vous pouvez à tout moment sortir du menu installateur en appuyant sur le bouton retour , ou aller jusqu'au paramètre « End » pour sortir et revenir au mode précédent. Description des différents paramètres :

o <u>« bl</u> **no**<u>» :</u>

Présence d'un soufflant (certain modèle de radiateur), par défaut réglé sur non « **NO** » . Pour un réglage différent, appuyez sur OK , « **NO** » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer vers oui « **YES** », appuyez de nouveau sur OK pour valider.

#### ○ <u>« rF</u> INI <u>» :</u>

Menu d'appairage, appuyez une fois sur « OK », « INI » et le symbole (P) clignotent sur l'écran. Votre radiateur est en cours d'appairage, lorsque l'écran revient au mode précédent, votre premier radiateur est appairé.

o <u>« tP</u> **no**<u>» :</u>

Affichage de la température ambiante, par défaut réglé sur non « **NO** ». Pour un réglage différent, appuyez sur OK , « **NO** » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer vers oui « YES », appuyez de nouveau sur OK pour valider, dans ce cas la température ambiante sera toujours afficher sur l'écran de la télécommande avec le symbole et vous devrez appuyer sur D pour afficher durant 10 secondes la température réglée.

### o <u>« At</u> YES<u>» :</u>

Adaptative start time. Il s'agit d'une fonction permettant d'anticiper le démarrage de votre installation. Vous obtiendrez la bonne température réglée dans votre pièce à l'heure voulue. Il entre en fonction lors des changements (réduit vers confort) en mode AUTO de votre installation. Par défaut réglé sur

oui «YES», pour un réglage différent, appuyez sur

OK , «YES » clignote, utiliser les touches « + ou - »

pour changer vers non « **NO** », appuyez de nouveau sur OK pour valider, vous avez supprimé le fonction adaptative start time.

ο <u>« οΡ</u> <u>YES</u> » :

Détection de fenêtre ouverte, lorsque le thermostat détecte une fenêtre ouverte, le radiateur sera temporairement en mode Hors gel pour revenir au mode de fonctionnement précèdent après fermeture de la fenêtre. Par défaut réglé sur oui «YES», pour un réglage différent, appuyez sur OK, «YES » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer vers non

« **NO** », appuyez de nouveau sur OK pour valider. Lorsque vous désactivez la fonction fenêtre ouvert, le symbole n'est plus affiché sur la télécommande.

#### o <u>«t</u> 30.0 <u>°c »</u>:

Par sécurité, vous pouvez Limiter la température de réglage. Le réglage par défaut est 30°C, mais vous pouvez descendre la température jusque 20°C.

Appuyez sur OK , « 30.0 °c » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer, appuyer de nouveau sur OK pour valider.

#### o <u>« sd</u> EHt » :

Sonde utilisée pour la régulation de la température,

par défaut « EHt » c'est-à-dire sonde du radiateur utilisée pour la régulation de la température. Vous avez la possibilité de changer, appuyez sur OK , «

EHt » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour

changer vers « **Int** », appuyez de nouveau sur OK pour valider. Vous utilisez désormais la sonde de la télécommande pour réguler la température.

« EHt » = Sonde du radiateur « Int »= Sonde de la télécommande

 $\circ \quad \underline{{}^{\rm w} \, {}^{\rm c} \, \underline{}^{\rm c} \,$ 

Compensation de la température réglée, à utiliser si vous constatez un décalage entre la température réglée et la température ambiante indiquée sur la

télécommande, par défaut le réglage est à  $0.0^{\circ}$ c. Appuyez sur OK, «  $0.0^{\circ}$ c » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer, appuyer de nouveau sur OK pour valider, plage de réglage entre -3.0°C à +3.0°C. <u>Le réglage n'est possible que si</u> vous utilisez pour la régulation la sonde interne au radiateur : « EHt » = Sonde du radiateur .

#### $\circ \quad \ \ \, \text{``ts} \ 100 \ \text{``:} \\$

Vous avez la possibilité de limiter la température de surface de votre radiateur suivant 3 niveaux

100%	2222	70%	222	ou 55%	Ц

Cette fonction permet de réduire la produc tion de chaleur et doit être prise en compte dans les besoins de chauffage d'une pièce, par défaut le réglage est à 100%. Pour chan-

ger le réglage, appuyez sur OK , «  $100\,$  » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer, appuyer de nouveau sur OK pour

valider. Le symbole **u** sera différent sur l'écran de votre télécommande suivant le réglage.

• « AC **NO** » :

Etalonnage de la sonde d'ambiance (sonde située sur votre radiateur). L'étalonnage doit être fait après une journée de fonctionnement à la même consigne. Placez un thermomètre au milieu de la pièce à une hauteur d'environ 1.5m du sol, relevez la température mesurée au bout d'une heure. Quand vous entrez dans le paramètre de calibration pour

la première fois, l'afficheur indique «**NO**» pour indiquer qu'une calibration n'est pas faite, appuyez sur OK, la température clignote, saisissez alors la température relevée sur votre thermomètre à l'aide des touches « + ou - », validez ensuite votre réglage avec

OK. « AC YES » s'affiche sur l'écran, vous venez de réaliser un étalonnage. Vous pouvez

annulez votre étalonnage et revenir à «**NO**» en appuyant simultanément sur les touches « + » et « - ».

<u>Remarque importante :</u> Un écart de température trop important peut signifier également une mauvaise position de votre télécommande.

#### • <u>« Ch</u> YES<u>»</u>:

Changement d'heure automatique entre

l'été et l'hiver, par défaut le réglage est oui «

YES », Vous avez la possibilité de changer,

appuyez sur OK , « YES » clignote, utiliser les touches « + ou - » pour changer vers

« **NO** », appuyez de nouveau sur OK pour valider. Dans ce cas vous devrez changer l'heure manuellement entre l'été et l'hiver.

○ <u>« CL\_» :</u>

Remise à zéro de votre télécommande, retour aux paramètres usine par défaut. Appuyez sur OK pendant 8s, lorsque tous les pictogrammes s'affichent à l'écran et que votre télécommande clignote orange une fois la remise à zéro est faite. Vous retournez au mode confort 19°C, tous les programmes personnalisables U1 à U4 sont effacés. Version du logiciel, à titre indicatif.

○ <u>« End</u>.»:

Affichage de « End », appuyer sur OK pour sortir du menu installateur et revenir au mode précédent.

Remarque : Pendant la navigation dans le menu installateur, vous pouvez à tout moment sortir et revenir au mode précédent en appuyant sur la touche retour

## ENTRETIEN, RÉPARA-TION, ET ÉLIMINATION

Important : Avant d'effectuer tout travaux d'entretien, prendre soin d'éteindre l'appareil.

## NETTOYAGE

Pour garantir la longévité de votre appareil, nous vous conseillons de réaliser ces opérations simples d'entretien.

- Pour nettoyer le corps de chauffe (radiateur), n'utilisez pas d'abrasif ou produit corrosif, de préférence utiliser de l'eau chaude savonneuse
- Pour l'émetteur (Télécommande), utilisez un chiffon sec, pas de solvant.

### *REMPLACEMENT DES PILES DE LA TELE-COMMANDE*

Quand le pictogramme piles faibles s'affiche à l'écran, vous devez changer les piles. Appuyez sur le clip qui se trouve sur la partie arrière de la télécommande et poussez vers l'avant. Remplacez les 2 piles de type alcaline LRO3 AAA. Votre télécommande conserve tous ses paramètres, mise à part l'heure.

## GARANTIE

Le produit est couvert par une garantie de 10 ans sauf pour les composants électriques et électroniques qui sont couverts par une garantie de 2 ans.

## **DONNEES TECHNIQUES**

Précision de mesure de température : 0,1°C

Précision de la température de régulation : +/- 0,15°C

Plage de température :

- Confort : 5,5°C à 30,0°C, température inférieure à la température de sécurité.
- Réduit : 5,5°C à 19,0°C, température inférieure à la température confort réglée.
- Hors gel : 5,0°C à 10,0°C

Protection électrique :

- Thermostat : Classe II IP44
- Télécommande : Classe III IP31

Piles de la télécommande : 2 piles alcalines LR03 AAA 1.5 V

Température de fonctionnement (Thermostat) : -10°C à +50°C

Température de stockage (Thermostat) : -20°C à +50°C

Hygrométrie : 90% maximum à 25°C

Fréquence de transmission du signal radio : 868,3 MHz

Distance de transmission : 30m / 150m en champs libre

## **INHOUDSOPGAVE**

LET OP	
PRESENTATIE	
ΙΝΥΤΔΙΙΔΤΙΕ	29
ΡΙΔΔΤΣΙΝΓ	29
ELEKTRISCHE AANSILIITING	29
SPECIALE AANBEVELINGEN	
BEGINNEN MET DE INSTALLATIE	
ONTVANGER	
ZENDER	
BESCHRIIVING VAN MODI VOOR DE ZENDER (AESTANDSBEDIENING)	31
MODO VOOR FUNCTIES VOOR COMFORTTEMPERATUUR	31
FUNCTIEMODUS VOOR TEMPERATUUR IN AUTO MODUS	32
MODI VOOR FUNCTIES VOOR VERLAGEN VAN DE TEMPERATUUR	
FUNCTIE- EN TEMPERATUURMODI VOOR VORSTBESCHERMING	
FUNCTIEMODUS VAKANTIE	
FUNCTIEMODUS BOOST	
GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA	
KLAVIER VERGRENDELEN	
DETECTIE VAN OPENSTAAND RAAM	
FABRIEKSINSTELLINGEN	
	25
Ventilator	
Ventilator	
Omgovingstomporatuur	26
Adaptieve starttiid	
Detectie van openstaand raam.	36
Ingestelde temperatuur voor uw veiligheid begrenzen	36
Sensor gebruikt voor temperatuurregeling	36
Temperatuurcompensatie	36
Onnervlaktetemperatuur van uw radiator	36
Kalibratie van de ruimtesensor	36
Automatische verandering	36
Afstandshediening annieuw instellen	
Soft wareversie	
End	
ONDERHOUD, REPARATIE EN VERWIJDERING	
REINIGING	
DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDSBEDIENING VERVANGEN	
GARANTIE	
TECHNISCHE GEGEVENS	37

NL



- A Symbool Comfort
- B Symbool Auto
- C Symbool Verlagen
- D Symbool Vorstbescherming
- E Symbool Vakantie
- F Symbool Boost
- G Symbool Programmeren
- H Dag van de week
- I Indicator Warmte
- J Indicator Ventilatie
- K Indicator Detectie geopend raam

- L Indicator Batterijverbruik
- M Indicator Radiografische transmissie/ gekoppeld met een radiator/gekoppeld aan een Touch E3-programmeerstation (optioneel)
- N Indicator Programma (d1 t/m d9, U1 t/m U4)
- O Indicator Afwijking
- P Indicator Installatiemenu
- Q Indicator Vergrendeld scherm
- R Indicator 24-uurs-programma
- S Indicator Ingestelde of omgevingstemperatuur
- T Indicator Omgevingstemperatuur



AC-adaptor (optioneel) OPGELET: SOMMIGE ONDERDELEN VAN DIT PRODUCT KUNNEN ERG HEET WORDEN EN BRANDWONDEN VEROORZAKEN. DE AANWEZIGHEID VAN KINDEREN EN KWETS-BARE MENSEN VEREIST SPECIALE AANDACHT.

**KINDEREN VAN 3 TOT 8 JAAR MOGEN HET** APPARAAT ALLEEN IN- OF UITSCHAKELEN INDIEN DEZE OP EEN NORMALE NORMALE PLAATS IS GEMONTEERD OF GEÏNSTALLEERD, EEN NDIEN DEZE KINDEREN IN DE GATEN WORDEN GEHOUDEN OF INSTRUCTIES ONTVANGEN MET BETREKKING TOT VEILIG GEBRUIK VAN HET APPARAAT EN DE PO-TENTIËLE GEVAREN ERVAN BEGRIJPEN. KIN-DEREN JONGER DAN 3 JAAR MOETEN OP AFSTAND WORDEN GEHOUDEN, TENZIJ ZE ONDER CONTINU TOEZICHT STAAN. HOUD HET APPARAAT EN DE KABEL BUITEN BEREIK VAN KINDEREN JONGER DAN 8 JAAR.

KINDEREN VAN 3 TOT 8 JAAR MOGEN GEEN VERBINDING MAKEN, AANPASSEN, SCHOONMAKEN OF ONDERHOUDEN. DIT APPARAAT KAN DOOR KINDEREN VAN MIN-**STENS 8 JAAR WORDEN GEBRUIKT. EVENALS** DOOR MENSEN MET VERMINDERDE FYSIEKE, SENSORISCHE, GEESTELIJKE VERMOGENS OF LAGERE NIVEAU'S AAN ERVARING OF KEN-NIS, INDIEN ZE CORRECT ONDER TOEZICHT **STAAN EN INDIEN DE VEILIGHEIDSINSTRUC-**TIES ZIJN VERSTREKT EN DE RISICO'S ZIJN BEGREPEN. LAAT KINDEREN NIET MET HET APPARAAT SPELEN. REINIGING EN ONDE-RHOUD MOGEN ZONDER TOEZICHT NIET DOOR KINDEREN WORDEN UITGEVOERD. ALS DE VOEDINGSKABEL BESCHADIGD IS. MOET DEZE OM GEVAAR TE VOORKOMEN DOOR DE FABRIKANT, DIENST SERVICETEAM OF GEKWALIFICEERD PERSONEEL WORDEN VERVANGEN. VERWARMINGSAPPARAAT MAG ZICH NIET ONDER EEN STOPCONTACT **BEVINDEN. ALLE INGREPEN MOETEN ZONDER** BEDRIJFSSPANNING EN DOOR GEKWALI-FICEERD PERSONEEL WORDEN UITGEVOERD. VERBINDINGEN MOETEN MET EEN MEERPO-LIG SNIJAPPARAAT WORDEN GEMAAKT. DE AFSTAND TUSSEN CONTACTEN MOET TEN-MINSTE 3 MM. ZIJN.

WAARSCHUWING : DE KACHEL NIET BE-DEKKEN, OM OVERVERHITTING TE VOOR-KOMEN! "NIET BEDEKKEN" BETEKENT BIJVOORBEELD DAT DE RADIATOR NIET MAG WORDEN GEBRUIKT VOOR HET DROGEN VAN KLEDING DIE RECHTSTREEKS IN CON-TACT KOMT MET DE RADIATOR.



NI

Het pictogram op het productetiket betekent dat de apparatuur niet met ander afval mag worden weggegooid, en dat selectief dient te worden ingezameld voor terugwinning, hergebruik of recycling. Aan het einde van de levensduur moet deze apparatuur worden ingeleverd bij een passend inzamelpunt voor verwerking van elektrisch en elektronisch afval.

Door deze principes in acht te nemen en het product niet af te voeren via het huishoudelijke afval, draagt u bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de bescherming van de menselijke gezondheid.

Voor informatie over punten voor verzamelen, verwerking, verwijdering en recycling kunt u contact opnemen met de autoriteiten van uw gemeente, de dienst voor afvalinzameling of de winkel waar u de apparatuur heeft gekocht.

Dit geldt voor de landen waar de aangehaalde richtlijn van kracht is.

## PRESENTATIE

Dit apparaat is een elektrische of gemengde, waterdichte radiator voor wandbevestiging. Het apparaat voldoet aan normen NFEN 60 335-1 en EN 60 335-2-30, evenals de Europese richtlijn EMC 2014/30/EU en laagspanning 2014/35/ EU (markering op alle CE-apparaten). Het apparaat is ingedeeld in klasse II, met beschermingsklasse IP44, en voldoet ook aan de Europese richtlijn ECO Design. Dit apparaat wordt geleverd met een 3-dradige voedingskabel.

Deze radiator is uitgerust met een ontvanger (thermostaat) met radiofrequentie (868,3 MhZ) voor comfort en om energie te besparen. Het apparaat is bedoeld voor bediening via een afstandsbediening met een programmeerbaar digitaal scherm. Door deze werking via radiofrequentie kunnen meerdere radiatoren worden geregeld, kan de omgevingstemperatuur rechtstreeks worden geregeld of kunnen andere functies worden gebruikt. De omgevingstemperatuur kan worden geregeld via de sensor die in de zender of ontvanger is geplaatst. De temperatuur wordt standaard geregeld door de sensor die op de ontvanger is geplaatst.

## INSTALLATIE

### PLAATSING

Raadpleeg voor wandbevestiging van de radiator de montage-instructies. Vanwege het risico op stukgaan is het belangrijk dat de thermostaat nooit rechtstreeks op de vloer rust.

De afstandsbediening moet bij voorkeur op een binnenmuur worden geïnstalleerd, op ongeveer 1,5 m. van de grond, en beschermd tegen opspattend water, direct zonlicht en directe thermische storingen, zoals lampen, televisie, verwarming, luchtstromen...

### ELEKTRISCHE AANSLUITING



De elektrische installatie moet plaatsvinden overeenkomstig lokale of nationale voorschriften. De kachel moet worden aangesloten met de originele voedingskabel die op het apparaat is aangebracht. Als de radiator in een badkamer of doucheruimte wordt geïnstalleerd, moet deze worden beschermd door een stroomonderbreker (RDC) met een nominale reststroom van maximaal 30 mA. De radiator moet door een bekwame en gekwalificeerde elektricien worden aangesloten.

### SPECIALE AANBEVELINGEN

#### Gemengde radiatoren:

Gemengde apparaten zijn bedoeld voor 2 verschillende soorten voeding : centrale verwarming/elektrische verwarming. Deze 2 voedingen mogen nooit tegelijk werken.

- . Bij gebruik van centrale verwarming moet het elektrische gedeelte worden stopgezet.
- . Als u het elektrische deel wilt gebruiken, is het raadzaam de kraan op de warmwatervoorziening af te sluiten, maar in dit geval mag u de radiator nooit volledig afsluiten, en de retourwerking van het cv-circuit nooit afsluiten zodat er een vrije doorgang naar het expansievat van de installatie blijft bestaan
- . Gebruik het elektrische gedeelte nooit zonder dat de radiator gevuld is met water, ontlucht en vul het water aan indien nodig. De ontluchting moet worden uitgevoerd als de pomp uit staat of de toevoerklep gesloten is.

Als u het apparaat inschakelt zonder het op de juiste manier met water te vullen, vervalt de garantie

#### Elektrische radiatoren:

Tijdens het gebruik kunt u misschien merken dat de hogere en lagere delen warmer zijn dan de rest van de radiator.

- . De hoogste delen zijn niet volledig gevuld voor expansie van het koelmiddel tijdens verwarming.
- . De lage delen verwerken de terugstroom van de vloeistof die de warmte afgeeft.

## **BEGINNEN MET DE INSTALLATIE**

### **ONTVANGER**

Sluit uw apparaat aan op de elektrische installatie. Druk om de radiator te starten op de knop «B» op de ontvanger aan de onderkant van het apparaat. De indicator «A» licht op en u hoort 2 korte « piep»-geluidjes. Druk dan opnieuw op de knop «B», schakel de radiator uit, en dan hoort u een lange pieptoon. De indicator «A» is uitgeschakeld en er is geen communicatie mogelijk met de afstandsbediening.

Raadpleeg het bovenstaande bedradingsschema.

#### Status van de indicator van de ontvanger

Functie modus	Staat van indicator Radiator gepauzeerd	Staat van indicator Radiator verwarmt
Stand by	Uitgeschakeld	
Comfort	Groen, blijft aan	Rood, blijft aan
Eco	Groen, knipperend	Rood-groen, knipperend
Vorstbescherming	Groen, langzaam knipperend	Rood-groen, langzaam knipperend
Comfort -1°C (*)	Groen, dubbel knipperend	Rood-groen, dubbel knipperend
Comfort -2°C (*)	Groen, dubbel en lang- zaam knipperend	Rood-groen, dubbel en langzaam knipperend
Modus voor koppeling	Oranje, knipperend	Oranje, knipperend
Standaard sensor oT°C-meting > 35°C	Rood, knipperend	

(\*): Bestellingen door EDF verzonden als onderdeel van een Tempo-abonnement of door een energiebeheerder als «6 opdrachten.»

#### Staat van indicator «2c» van de ontvanger

Uitgeschakeld	De beperking voor de oppervlaktetemperatuur is niet ingeschakeld	
Groen, blijft staan	De beperking voor de oppervlaktetemperatuur is ingeschakeld	
Knippert 3 keer snel rood	Indicator voor radiocommunicati e met de zender	

#### Staat van indicatoren «2b» en «2c» van de ontvanger

Groen, afwisselend knipperende «2b» en «2c»	De ontvanger is opnieuw ingesteld
Oranje, afwisselend knipperende «2b» en «2c»	Fout in de radiografische communicatie

De RF-ontvanger beschikt over een onafhankelijk besturingssysteem dat in het geheugen informatie opslaat over de status (aan/uit) en instellingstemperatuur. Door het opslaan van de laatst ontvangen opdracht kan de bediening worden geregeld, zelfs als de zender uitgeschakeld is of als de batterijen leeg zijn. Opmerking: In het geval van stroomuitval bij de radiatoren hoeft niet opnieuw te worden gekoppeld.

Belangrijk: Als uw ontvanger is uitgeschakeld, ontvangt uw radiator geen opdrachten via de afstandsbediening.

Verwijder de batterijbescherming van de afstandsbediening. Wanneer het apparaat voor het eerst wordt ingeschakeld, start het apparaat in de Comfort modus. Wanneer de batterijen na een lange periode (meer dan 2 minuten) worden vervangen, start het apparaat op in de vorige modus.

De eerste stap is om de tijd op uw afstandsbediening in te stellen. Het instellen kan vanuit elke modus en op elk gewenst moment worden uitgevoerd.

Druk 5 seconden op de knop OK totdat de tijd wordt weergegeven. Laat de knop los en druk daarna nogmaals op de knop OK.

De uren knipperen nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

De minuten knipperen nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

De dagen van de week knipperen nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

De datum knippert nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

De datum knippert nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

Het jaar knippert nu. Gebruik de knoppen «+» of «-» voor de instelling, en daarna OK om te bevestigen.

Na de laatste bevestiging keert u terug naar de vorige modus. De tijd, datum en het jaar zijn nu op uw afstandsbediening ingesteld. Deze zijn handig voor de modi Auto en Vakantie.

<u>Opmerking</u>: Het instellen van de tijd is niet nodig wanneer uw afstandsbediening is gekoppeld aan het Touch E3-programmeerstation (optioneel). Synchronisatie van tijd vindt automatisch plaats.

Voor een voorbeeld van de ingestelde tijd drukt u 5 seconden op de knop OK totdat de tijd wordt weergegeven. Dit blijft 10 seconden zichtbaar en dan wordt teruggekeerd naar de vorige modus.

<u>Belangrijk:</u> U kunt uw laatste invoer altijd annuleren door op de knop Retour te drukken. Opmerking: Wanneer de achtergrondverlichting van uw afstandsbediening wordt uitgeschakeld, kunt deze u weer eenvoudig inschakelen door op een toets te drukken.

Het inschakelen van communicatie tussen de zender (afstandsbediening) en de ontvanger (thermostaat) kunt u uitvoeren door de volgende handelingen. Deze handelingen worden ook koppelingen genoemd. De radiator moet ingeschakeld zijn.

#### Op de thermostaat:

Druk knop «B» in en houd deze 5 seconden ingedrukt. De indicator «A» knippert langzaam in oranje. Dit is het signaal om knop. «B» los te laten. De radiator bevindt zich nu in de modus voor koppeling. Op de afstandsbediening:

- 1. Druk de toets OK op de afstandbediening in en houd deze 10 seconden ingedrukt, totdat het in stallatiemenu wordt weergegeven met het symbool «bL no.».
- 2. Druk eenmaal op de toets «+», «rF INI» die wordt weergegeven op het scherm. U bevindt zich nu in het menu voor koppeling.
- Druk eenmaal op «OK», «INI» en het symbool knippert op het scherm. Uw radiator is bezig met koppelen. En wanneer het scherm terugkeert naar de vorige modus, is uw eerste radiator gekoppeld.



4. Volg de voorgaande stappen om een andere radiator te koppelen (op de thermostaat en op de afstandsbediening).

<u>Opmerking:</u> Het installatiemenu kan worden geopend vanuit alle modi.

<u>Belangrijk:</u> Tijdens uw installatie beschikt u over een programmeerstation, Touch E3 (optioneel). dat altijd als eerste wordt weergegevenop de afstandsbediening nadat de radiator de gebruiksmodi heeft gevolgd die hierboven worden beschreven en in de opmerking over de Touch E3-centrale.

## BESCHRIJVING VAN MODI VOOR DE ZENDER

#### (AFSTANDSBEDIENING)

### MODI VOOR FUNCTIES VOOR COMFORT TEMPERATUUR



Bedoeld voor gebruik wanneer mensen aanwezig of waarschijnlijk aanwezig zijn in de ruimte.

Selecteer de modus via de knoppen «+» of «- » en druk daarna op OK. De temperatuurinstelling wordt op het scherm weergegeven. Druk voor bevestigen opnieuw op OK. De temperatuur knippert nu. Gebruik de toetsen «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te bevestigen. De omgevingstemperatuur wordt 10 seconden weergegeven, en daarna opnieuw de instellingstemperatuur.

Het temperatuurbereik ligt tussen 5,5°C en 30°C. Tijdens het instellen wordt een driekleurige visuele indicator weergegeven.

Deze geeft het bereik voor laag, gemiddeld of hoog energieverbruik weer en hiermee kunt u dus energie besparen.

Groen: Laag verbruik, temperatuur van 5,5°C t/m 19°C

Oranje: Gemiddeld verbruik, temperatuur van 19,5°C t/m 24°C

Rood: Hoog verbruik, temperatuur van 24,5°C t/m 30°C

Door deze visuele indicator is de gebruiker zich bewust zijn van het risico op overmatig energieverbruik bij het instellen van een comfortabele temperatuur.

De temperatuur die u heeft ingesteld, is de gewenste temperatuur in de ruimte en in deze functiemodus. U dient een paar uur te wachten voordat de temperatuur in de ruimte weer stabiel is.

Door te drukken op de Terugtoets wordt de omgevingstemperatuur 10 seconden weergegeven. Ook wordt het symbool weergegeven.

## FUNCTIEMODUS VOOR TEMPERATUUR IN AUTO MODUS



Bedoeld voor automatische en autonome bediening van de onderstaande radiator:

Prioriteit 1: De pilootdraad als de radiator is aangesloten. Opdrachten verzonden door EDF als onderdeel van een Tempo-abonnement of via een energiebeheerder als « 6 opdrachten». Veranderingen in temperatuur worden in de Comfort modus ingesteld.

Prioriteit 2: Het programma van de Touch E3-programmeercentrale (optioneel), als de afstandsbediening daaraan gekoppeld is.

Prioriteit 3: Een programma dat eerder is geselecteerd in de programmeermodus (d1 t/m d9, U1 t/m U9) van de afstandsbediening.

U kunt de ingestelde temperatuur in uw programma altijd wijzigen. Druk hiervoor op de toets OK. Nu knippert de temperatuur op het scherm. Stel in met de knoppen «+» en «-», en druk daarna op OK om te bevestigen. In dit geval wijkt u af en wordt het symbool op het scherm weergegeven. Door te drukken op de toets sluit u de vrijstelling af en gaatu terug naar de instellingstemperatuur in uw programma; als u dat niet doet, verdwijnt de afwijking na 2 uur

Door te drukken op de Terugtoets wordt de omgevingstemperatuur 10 seconden weergegeven. Ook wordt het symbool weergegeven.

## MODI VOOR FUNCTIES VOOR VERLAGEN VAN DE TEMPERATUUR



Bedoeld voor gebruik wanneer mensen niet aanwezig of mogelijk aanwezig kunnen zijn in de ruimte.

Selecteer de modus via de knoppen «+» of «-»en druk daarna op OK. De temperatuurinstelling wordt op het scherm weergegeven. Druk voor bevestigen opnieuw op OK. De temperatuur knippert nu. Gebruik de toetsen «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te bevestigen. De omgevingstemperatuur wordt 10 seconden weergegeven, en daarna opnieuw de instellingstemperatuur.

Het temperatuurbereik ligt tussen 5,5°C en 19°C, maar is altijd 0,5°C lager in vergelijking met de comforttemperatuur.

De temperatuur die u heeft ingesteld, is de gewenste temperatuur in de ruimte en in deze functiemodus. U moet een paar uur wachten voordat de temperatuur in de ruimte weer stabiel is. Door te drukken op de Terugtoets wordt de omgevingstemperatuur 10 seconden weergegeven. Ook wordt het symbool weergegeven.

### FUNCTIE- EN TEMPERATUURMODI VOOR VORSTBESCHERMING 🛞



Deze modus voorkomt dat de installatie bevriest. Hiermee kan tijdens langdurige afwezigheid een minimumtemperatuur worden gehandhaafd.

Selecteer de modus via de knoppen «+» of «-»en druk daarna op OK. De temperatuurinstelling wordt op het scherm weergegeven.

Druk voor bevestigen opnieuw op OK. De temperatuur knippert nu. Gebruik de toetsen «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te bevestigen. De omgevingstemperatuur wordt 10 seconden weergegeven, en daarna opnieuw de instellingstemperatuur.

Het temperatuurbereik ligt tussen 5°C en 10°C.

Door te drukken op de Terugtoets wordt de omgevingstemperatuur 10 seconden weergegeven. Ook wordt het symbool weergegeven.

FUNCTIEMODUS VAKANTIE 💼



Met deze functie kunt u uw verwarmingssysteem tijdens afwezigheid instellen op de gewenste temperatuur. Dit wordt in 4 stappen geregeld:

- Selecteer met de toetsen «+» of «-», en daarna OK. De insteltemperatuur knippert nu op het scherm. Gebruik dan de toetsen «+» of «-» voor het instellen van de gewenste temperatuur tijdens uw afwezigheid. Druk vervolgens op OK om te bevestigen.
- Hierna stelt u de datum in waarop u terugkomt. Begin met de maand, «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te bevestigen. (Opmerking: verhoog het jaar via de eerste en twaalfde maand).
- Stel de datum in waarop u terugkomt met «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te bevestigen.
- 4. Stel de tijd in waarop u terugkomt met «+» of «-» om in te stellen, en daarna OK om te beves tigen. (Opmerking: Instellen in hele uren)

De datum waarop u terugkomt, wordt op het scherm weergegeven en het vakantiesymbool knippert

U kunt de vakantiemodus altijd afsluiten door 2 seconden te drukken op de Terugknop. U gaat terug naar de vorige modus.

## FUNCTIEMODUS BOOST 📓



Met deze functie kunt u snelle stijgingen in de temperatuur van uw radiator punctueel en gedurende een bepaalde tijd beheren zonder de programma's aan te passen.

Selecteer de modus met de knoppen «+» of «-». Druk daarna op OK, waarna een tijd van 30 minuten op het scherm knippert.

Gebruik de toetsen «+» of «-» voor het instellen van de gewenste tijd per 10 minuten. Het bereik voor instellen van de tijd is van 10 minuten tot

NL

120 minuten. Druk daarna op OK om te bevestigen.

Het aftellen van de Boosttijd wordt op het scherm weergegeven en het symbool knippert. U kunt de Boost modus altijd afsluiten door 2 seconden te drukken op de Terugknop. U gaat terug naar de vorige modus.

U kunt Boost ook rechtstreeks openen door te drukken op de toets van de afstandsbediening vanuit alle modi. Stel vervolgens de gewenste tijd in en bevestig deze zoals eerder beschreven.

GEBRUIK VAN HET PROGRAMMA



Met deze functie kunt u instelbereiken programmeren overeenkomstig de temperaturen zoals omschreven voor comfort en verlaging.

U heeft de keuze uit 9 vooraf ingestelde programma's, «d1» t/m «d9», en 4 programma»s die u kunt aanmaken overeenkomstig « U1» t/m «U4.»

Als u een vooraf ingesteld programma wilt kiezen:

1. Selecteer de modus met de toetsen «+» of «-» en druk daarna op OK,

2. «d1» wordt op het scherm weergegeven.

3. Druk nu op OK; «d1» knippert op het scherm.

4. U kunt ook een vooraf ingesteld programma kiezen met de toetsen «+» of «-» of dit programma bewaren. U kunt kiezen uit 9 vooraf ingestelde programma»s, van «d1» t/m «d9»

5. Druk opnieuw op OK om uw keuzes te bevestigen. Hierna gaat u automatisch door in de modus Auto (de ingestelde temperatuur en het programmanummer worden op het scherm weergegeven).

Lijst van programma's en bereiken in de vooraf ingestelde Comfort modus.

o d1: De gehele week Comfort modus.

o d2: Comfort modus van 6:30-8:30 uur van maandag t/m vrijdag 8:30-10:30 uur in het weekend.

o d3: Comfort modus van 6:30-8:30 uur van maandag t/m vrijdag 8:30-10:30 en 19:00-21:00 uur in het weekend.

o d4: Comfort modus van 8:00-10:00 en 21:00-23:00 uur van maandag t/m vrijdag 9:00-11:00 en 21:00-23:00 uur in het weekend.

o d5: Comfort modus van 04:30-07:30 en 16:30-22:30 uur van maandag t/m vrijdag 07:00-23:00 uur in het weekend.

o d6: Comfort modus van 06:30-09:30 en 17:00-23:00 uur van maandag t/m vrijdag 08:00-23:00 uur in het weekend.

o d7: Comfort modus van 06:30-08:30 en 12:00-14:00 uur van maandag t/m vrijdag 07:00-23:00 uur in het weekend.

o d8: Comfort modus van 07:30-09:30 en 12:00-14:00 en 17:00-23:00 uur van maandag t/m vrijdag 08:00-23:00 uur in het weekend.

o d9 : Comfort modus 07:00-23:00 voor de hele week.

Opmerkingen: Vooraf ingesteld bereik of uw verwarming bevindt zich in de Comfort modus. De rest van de tijd is in de modus voor vermindering. De programma's d1 t/m d4 zijn bedoeld op radiatoren in een badkamer, en de programma's d5 t/m d9 op radiatoren in andere ruimtes van het huis.

Als u een gepersonaliseerd programma wilt kiezen:

1. Selecteer de modus met de toetsen «+» of «-» en druk daarna op OK,

2. «d1» wordt op het scherm weergegeven.

3. Druk nu op OK; «d1» knippert op het scherm.

4. U kunt ook een gepersonaliseerd programma kiezen met de toetsen «+» of «-.» U kunt kiezen uit 4 gepersonaliseerde programma»s, van «U1» t/m «U4»

5. Druk 2 seconden op OK. U gaat rechtstreeks naar de programmering. De tijd 00.00 en het symbool Verlagen knipperen op het scherm, en u kunt beginnen met het instellen. U begint op dag 1 van de week (1 = maandag).



6. Verhoog de uren van de dag met behulp van de toets «+» per 30 minuten, om uw eerste periode aan te maken in de modus Verlagen, en druk daarna op OK. U heeft zojuist uw eerste periode aangemaakt voor Verlagen voor de dag, en Comfort knippert nu op het scherm.

7. Verhoog de uren van de dag met behulp van de toets «+» per 30 minuten, om uw eerste periode aan te maken in de modus Comfort, en druk daarna op OK. U heeft zojuist uw eerste periode aangemaakt voor Comfort tijdens de dag, en Verlagen knippert op het scherm.

8. Herhaal deze bewerkingen zo vaak als u periodes wilt maken voor Verlagen en voor Comfort op dezelfde dag.

9. Wanneer het programmeren het einde van de dag bereikt, knippert 23.30. Druk nu op OK.

10. Dag 2 (2 = dinsdag) en CP YES wordt op het scherm weergegeven. U heeft de keuze om het programma van dag 1 wel of niet te kopiëren naar dag 2. Tot de laatste dag van de week.

11. Als u het programma wilt kopiëren, druk dan op OK. Dag 3 (3 = woensdag) en CP YES worden op het scherm weergegeven. Herhaal deze handeling tot de laatste dag van de week.

12. Als u het programma niet wilt kopiëren, druk dan op «+» of «-». CP no knippert op het scherm, en u kunt drukken op OK om uw keuze te bevestigen. In dit geval moet u de hierboven beschreven handelingen voor het programmeren herhalen.

13. Aan het einde van het programmeren, moet u na de laatste dag van de week uw programmering opslaan. SAVE wordt op het scherm weergegeven. Druk nu op OK om op te slaan. Dan wordt automatisch doorgeschakeld naar de modus Auto (de ingestelde temperatuur en het programmanummer worden op het scherm weergegeven).

<u>Belangrijk:</u> Als u een al aangepast programma wilt kiezen, dat eerder is ingesteld, en u wilt dit niet veranderen, druk dan op OK om de keuze te valideren. Dan wordt automatisch doorgeschakeld naar de modus Auto (de ingestelde temperatuur en het programmanummer worden op het scherm weergegeven).

Opmerkingen: de bereiken voor het programmeren worden weergegeven op een pictogram onder in het scherm en het deel voor de uren knippert. Hiermee kunt u het programma voor een volledige dag bekijken.

### KLAVIER VERGRENDELEN 0-

Gebruik deze functie om wijzigingen aan de zenderinstellingen te voorkomen. Voor het blokkeren van het toetsenbord drukt u tegelijk op «+» en «-» en daarna op OK. Het symbool wordt weergegeven en het toetsenbord is vergrendeld. Herhaal dezelfde procedure om het toetsenbord te ontgrendelen. Het symbool verdwijnt. DETECTIE VAN OPENSTAAND RAAM 📃

Het symbool wordt op het scherm weergegeven en verdwijnt wanneer u de functie heeft uitgeschakeld in de geavanceerde instellingen.

NL

### FABRIEKSINSTELLINGEN

Om de thermostaat opnieuw in te stellen, drukt u 20 seconden op de knop «B». De indicator knippert in het oranje, gaat dan over naar een permanent oranje signaal, en wordt uiteindelijk uitgeschakeld. Schakel uw thermostaat in door te drukken op de knop «B». De indicator knippert snel en oranje, en uw thermostaat wordt opnieuw gestart.

## GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Uw afstandsbediening heeft een installatiemenu waarmee u, afhankelijk van uw vereisten, verschillende instellingen kunt wijzigen.

Druk op de toets OK op de afstandbediening en houd deze 10 seconden ingedrukt, totdat het installatiemenu wordt weergegeven met «bL no» en het symbool wordt weergegeven. Druk daarna op de toetsen «+» of «-»om door de verschillende parameters te bladeren. U kunt het installatiemenu op elk moment afsluiten door te drukken op de knop terug, of door te gaan naar de parameter «End» om af te sluiten en terug te keren naar de voorgaande modus.

Beschrijving van de verschillende parameters:

o «bL no»:

Aanwezigheid van een PTC Blower (bepaald radiatormodel), standaard ingesteld op «no.» Druk voor een andere instelling op OK, waarna «no» knippert. Gebruik de toetsen «+» of «-» om in «YES» te veranderen, en druk om te bevestigen daarna nogmaals op OK.

o «rF INI»:

Koppelingsmenu. Druk eenmaal op «OK», «INI», en het symbool knippert op het scherm. Uw radiator wordt gekoppeld. Wanneer het scherm terugkeert naar de vorige modus, is uw eerste radiator gekoppeld.

#### o «tP no»:

Weergave van omgevingstemperatuur, standaard ingesteld op «no.» Om de instellingen te veranderen, drukt u op OK; «no» knippert nu. Gebruik de toetsen «+» of «-» om te veranderen in «YES». Druk om te bevestigen nu opnieuw op OK. In dit geval wordt de omgevingstemperatuur altijd weergegeven op het scherm van de afstandsbediening met het symbool en u moet gedurende 10 seconden drukken op om de ingestelde temperatuur weer te geven.

#### o «At YES»:

Adaptieve starttijd. Deze functie anticipeert op het begin van uw installatie. U krijgt op het gewenste tijdstip de juiste temperatuur in uw ruimte. Deze treedt in werking ti jdens veranderingen (gereduceerd tot comfort) aan de modus AUTO bij uw installatie. Deze staat standaard ingesteld op «YES». Om deze instelling te wijzigen, drukt u op OK, waarna «YES» knippert. Gebruik nu de toetsen «+» of «-» om te veranderen in «no», en druk om te bevestigen nu opnieuw op OK. U heeft de functie voor adaptieve starttijdnu onderdrukt.

#### o «oP YES»:

Detectie van openstaand raam: Wanneer de thermostaat een open raam detecteert, schakelt de radiator tijdelijk over naar de modus Vorstbescherming en keert deze na het sluiten van het raam terug naar de vorige bedieningsmodus. Deze staat standaard ingesteld op «YES». Om deze instelling te wijzigen, drukt u op OK, waarna «YES» knippert.

Gebruik nu de toetsen «+» of «-» om te veranderen in «no», en druk om te bevestigen nu opnieuw op OK. Wanneer u de functie Open raam uitschakelt, wordt het symbool niet meer op de afstandsbediening weergegeven.

#### o «t 30,0°C»:

U kunt de ingestelde temperatuur voor uw veiligheid begrenzen. De standaardinstelling is 30°C, maar u kunt de temperatuur verlagen tot 20°C. Druk op OK, waarna « 30,0°C» knippert. Gebruik nu de toetsen «+» of «-» om te veranderen, en druk om te bevestigen opnieuw op OK.

#### o «Sd EHt»:

Sensor gebruikt voor temperatuurregeling. Standaard is « EHt» d.w.z. dat de radiatorsensor wordt gebruikt voor temperatuurregeling. U kunt dit echter veranderen. Druk hiertoe op OK, waarna « EHt» knippert. Gebruik nu de toetsen «+» of «-» om te veranderen in «Int», en druk hierna om te bevestigen nogmaals op OK. U gebruikt nu de sensor op de afstandsbediening om de temperatuur te regelen.

#### o «C 0,0 °C»:

Temperatuurcompensatie ingesteld, te gebruiken als u een verschuiving waarneemt tussen de ingestelde temperatuur en de aangegeven omgevingstemperatuur op de afstandsbediening. Standaard is dit ingesteld op 0,0°C. Druk op OK, waarna « 0,0 °C» knippert. Gebruik om te veranderen nu de toetsen «+» of «-» , en druk om te bevestigen nogmaals op OK. Het instelbereik is van -3,0°C t/m +3,0°C . Instellen is alleen mogelijk als u voor de regeling de interne sensor van de radiator gebruikt: « EHt» = Radiatorsensor.

#### o «tS 100»:

U kunt de oppervlaktetemperatuur van uw radiator via 3 niveaus beperken.

100% 70% of 55% .

Deze functie vermindert de warmteproductie en moet worden beschouwd voor de behoeften qua verwarming van een ruimte. Standaard is de instelling 100%. Om deze instelling te veranderen, drukt u op OK, waarna «100» knippert.

Gebruik nu om te veranderen de toetsen «+» of «-», en druk om te bevestigen nogmaals op OK. Het symbool zal, afhankelijk van de instelling, op het scherm van uw afstandsbediening anders zijn.

#### o «AC no»:

Kalibratie van de ruimtesensor (sonde op uw radiator). De kalibratie moet worden uitgevoerd na één dag werking op hetzelfde instelpunt. Plaats een thermometer in het midden van de kamer, op een hoogte van ongeveer 1,5 m van de vloer, en lees de gemeten temperatuur na een uur af. Wanneer u de kalibratieparameter voor de eerste keer invoert, geeft het scherm «no» aan om aan te geven dat de kalibratie niet is voltooid. Druk nu op OK, waarna de temperatuur knippert. Voer de temperatuur op uw thermometer in met de toetsen «+» of «-», en bevestig uw instelling daarna met OK. «AC YES»wordt op het scherm weergegeven. U heeft zojuist gekalibreerd. U kunt uw kalibratie annuleren en opnieuw instellen in «no» door tegelijk te drukken op de toetsen «+» en «-.»

<u>Belangrijke opmerking:</u> Te veel temperatuurverschil kan ook een slechte positie van uw afstandsbediening betekenen.
#### o «Ch YES»:

Automatische verandering van zomer- en wintertijd. Standaard is de instelling « YES.» Om dit te veranderen drukt u op OK, waarna « YES» knippert. Gebruik de toetsen «+» of «-» om te veranderen in «no», en druk om te bevestigen daarna nogmaals op OK. Nu moet u de overgang van tussen zomer- en wintertijd handmatig wijzigen.

o «CL »:

Uw afstandsbediening opnieuw instellen, en teruggaan naar de standaard fabrieksinstellingen. Druk 8 sec. op OK. Wanneer alle pictogrammen op het scherm worden weergegeven en uw afstandsbediening oranje knippert, is het opnieuw instellen voltooid. U keert nu terug naar de Comfort modus van 19°C, en alle instelbare programma's U1 t/m U4 worden gewist.

o «UE 0.1»:

Softwareversie, ter indicatie.

o « End»:

«End» wordt weergegeven. Druk op OK om het installatiemenu af te sluiten en terug te keren naar de vorige modus.

<u>Opmerking</u>: Tijdens het navigeren in het installatiemenu, kunt u dit op elk gewenst moment afsluiten en naar de vorige modus terugkeren door te drukken op de toets terug.

## ONDERHOUD, REPARATIE EN VERWIJDERING

<u>Belangrijk:</u> Schakel de voeding van het apparaat uit vóórdat u begint aan onderhoudswerkzaamheden.

### REINIGING

We raden u aan deze eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit te voeren om de levensduur van uw apparaat te garanderen.

o Gebruik voor het reinigen van het verwarmingselement (de radiator) geen schuurmiddel of bijtende producten. Gebruik bij voorkeur heet zeepwater.

o Gebruik voor de zender (afstandsbediening) een droge doek, zonder oplosmiddel.

#### DE BATTERIJEN VAN DE AFSTANDS-BEDIENING VERVANGEN

Wanneer het batterijsymbool op het scherm zwakker wordt weergegeven, moet u de batterijen vervangen. Druk op de clip aan de achterkant van de afstandsbediening en duw deze naar voren. Vervang de 2 batterijen door LR03 AAA-alkalinebatterijen. Uw afstandsbediening bewaart alle parameters, behalve de tijd.

## GARANTIE

Het product wordt gedekt door een garantie van 10 jaar, met uitzondering van elektrische en elektronische componenten. Hiervoor geldt een garantie van 2 jaar.

## **TECHNISCHE GEGEVENS**

Nauwkeurigheid van de temperatuurmeting: 0,1°C

Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling: +/- 0,15°C

Temperatuurbereik:

o Comfort: 5,5°C t/m 30,0°C, temperatuur lager dan de veiligheidstemperatuur.

o Verlagen: 5,5°C t/m 19,0°C, temperatuur lager dan de ingestelde comforttemperatuur.

o Vorstbescherming: 5,0°C t/m 10,0°C

Elektrische bescherming:

o Thermostaat: Klasse II - IP44

o Afstandsbediening: Klasse III - IP31

Batt erijen van de afstandsbediening: 2 LR03 AAA-alkaline-batterijen, 1,5 V

Bedrijfstemperatuur (thermostaat): -10°C t/m +50°C

Opslagtemperatuur (thermostaat): -20°C t/m +50°C

Vochtigheidsgraad: 90%, maximaal t/m 25°C

Frequentie van verzending van het radiosignaal: 868,3 MHz

Afstand van verzending: 30 m./150 m. bij vrij bereik

## INHALTSVERZEICHNIS

WARNHINWEIS BESCHREIBUNG	40 41
EINBAU	
Einbauort Elektrischer Anschluss	41 
Besondere Empfehlungen	41

INBETRIEBNAHME DER ANLAGE	42
Empfänger	42
Zustand des Empfängerkontrolllichts	42
Sender	43

BETRIEBSZUSTAND DES SENDERS (FERNBEDIENUNG)	43
Komfortmodus	43
Automodus	44
Nacht Modus	44
Frostschutzmodus	45
Urlaubsmodus	45
Boost	45
Programme	46
Tastatursperre	47
Fensteröffnungserkennung	47
Werks-Einstellungen	47

INSTALLATEUREINSTELLUNGEN Gebläse (falls vorhanden)	47 47
Verbindung	
Umgebungstemperatur	48
Auaptative Staft	40 48
Solltemperaturgrenze	
Heizkörpersensor / Fernbedienungssensor	48
Kalibrierung der Temperatur	48
Oberflächentemperaturlimit	
Kalibrierung des lemperatursensor	
Zeiteinstellung Werkseinstellungen	48 19
Programmversion	
WARTUNG, REPARATUR UND ENTSORGUNG	49
Wichtiger Hinweis	49
Reinigung	49
Austausch der Batterien	49
GARANTIE	49
TECHNISCHE MERKMALE	49

DE



- a-Komfortmodus
- b-Automatikmodus
- c- Nachtmodus
- d- Frostschutzmodus
- e- Urlaubsmodus
- f-Boost-Modus
- g- Programmierung
- h-Wochentag
- i- Heizanzeige
- j- Gebläseanzeige
- k- Anzeige Fensteroffnungserkennung

I- Batteriewechselanzeige

m- Anzeige für Funkübertragung/ Verbindung mit Heizkörper /Verbindung mit zentralem E3-Programmiermodul (Option)

- n- Programmanzeige (d1 bis d9, U1 bis U4)
- o- Manueller Betrieb
- p-Installationsmenü
- q- Displaysperre
- r-24-Stunden-Programm-Anzeige
- s- Eingestellte Temperatur oder Umgebungstemperatur
- t- Indikator fuer Umgebungstemperatur



Netzadapter (Option)

## VORSICHTSHINWEISE

ACHTUNG – TEILE DIESES PRODUKTS KÖN-NEN SICH STARK ERHITZEN UND VERBREN-NUNGEN HERVORRUFEN. BEI GEGENWART VON KINDERN UND SCHUTZBEDÜRFTIGEN PERSONEN IST BESONDERE VORSICHT GEB-OTEN.

KINDER IM ALTER VON 3 BIS 8 JAHREN DÜR-FEN DAS GERAET NUR DANN EIN- ODER AUSSCHALTEN, WENN DIESE ORDNUNGS-GEMÄSS INSTALLIERT WURDE UND WENN DIEKINDERENTSPRECHENDBEAUFSICHTIGT WERDEN ODER IN DIE KORREKTE UND SI-CHERE BEDIENUNG DES GERAET SOWIE DIE MÖGLICHERWEISE DAMIT VERBUNDEN GEFAHREN EINGEWIESEN WURDEN. KIND-ER UNTER 3 JAHREN DÜRFEN SICH OHNE DURCHGEHENDE AUFSICHT NICHT IN DER NÄHE DES GERAETS AUFHALTEN. DAS GER-AET UND DAS DAZU GEHÖRIGE KABEL VON KINDERN UNTER 8 JAHREN FERN HALTEN.

KINDER ZWISCHEN 3 UND 8 JAHREN DÜR-FEN KEINE ANSCHLÜSSE, EINSTELLUNGEN, REINIGUNGSMASSNAHMEN ODER WAR-TUNGSMASSNAHMEN AN DEM GERAET VORNEHMEN. DAS GERAET DARF VON KIN-DERN AB 8 JAHREN SOWIE VON PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN PHYSISCHEN, SEN-SORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEIT-EN ODER FEHLENDER ERFAHRUNG ODER KENNTNIS NUR DANN BENUTZT WERDEN, WENN SIE ORDNUNGSGEMASS BEAUF-SICHTIGT WERDEN ODER EINE ENTSPRE-CHENDE EINWEISUNG IN DIE SICHERE NUTZUNG DER APPARATUR UND DIE DAMIT VERBUNDENEN RISIKEN ERHALTEN HABEN. KINDERN IST DAS SPIELEN MIT DEM GERAET UNTERSAGT. DIE REINIGUNG UND BENUT-ZERWARTUNG DURFEN NICHT UNBEAUF-SICHTIGT VON KINDERN VORGENOMMEN WERDEN. IST DAS KABEL BESCHADIGT MUSS DIESES VOM HERSTELLER, SEINEM KUNDENDIENST ODER ÄHNLICH QUAL-PERSONEN AUSGETAUSCHT IFIZIERTEN WERDEN, UM GEFAHREN VORZUBEUGEN. DER HEIZKORPER DARF NICHT DIREKT UBER EINER STECKDOSE ANGEBRACHT WERDEN. JEGLICHER EINGRIFF AN DEM GERAET MUSS BEI UNTERBROCHENER STROMZUFUHR UND VON EINER QUALIFIZIERTEN FACH-KRAFT VORGENOMMEN WERDEN.

DER ANSCHLUSS MUSS MIT HILFE EINES ALL-POLIGEN SCHUTZSCHALTERS HERGESTELLT WERDEN. DER TRENNABSTAND ZWISCHEN DEN KONTAKTEN MUSS MINDESTENS 3 MM BETRAGEN.

#### WARNHINWEIS

UM EINE ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN, DEN HEIZKÖRPER NICHT ABDECKEN!

#### "NICHT ABDECKEN" BEDEUTET BEISPIELS-WEISE, DASS KEINE KLEIDUNGSSTÜCKE ZUM TROCKNEN DIREKT AUF DEM HEIZKÖRPER ABGELEGT WERDEN DÜRFEN.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEK-TRONIK-ALTGERÄTEN GEMÄSS DER WEEE-RICHT-LINIE(2012/19/EG)

Das auf dem Produktetikett angebrachte Symbol weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit anderem Haushaltsmüll entsorgt

werden darf sondern im Hinblick auf die Wiederverwertung, Wiederverwendung oder das Recycling gesondert

gesammelt werden muss. Am Ende seiner Lebensdauer muss das Gerät an eine für die Verarbeitung von Elektround Elektronikabfall

spezialisierte Stelle gegeben werden. Durch Einhaltung dieser Prinzipien und ordnungsgemäße Entsorgung des

Produkts leisten Sie einen Beitrag zum Erhalt der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der Gesundheit der Menschen.

Auskünfte zu den Sammelstellen, zur Behandlung, Verwertung und zum Recycling von Altgeräten erhalten Sie bei den

kommunalen Behörden oder beim zuständigen Abfallentsorgungsunternehmen oder aber beim Händler, von dem Sie das

Gerät erworben haben. Diese Bestimmungen gelten in Ländern, in denen die genannte Richtlinie in Kraft gesetzt wurde.

# BESCHREIBUNG

Bei dieser Apparatur handelt es sich um einen wasserdichten Heizkörper für den elektrischen oder gemischten Betrieb, der an der Wand befesti gt wird. Er ist konform mit den Normen NF EN 60 335-1 und EN 60 335-2-30 sowie mit der

Europäischen EMV-Richtlinie 2014/30/EU sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU (Markierung auf allen Geräten mit-CE-Kennzeichnung) und entspricht der Klasse II und Schutzart IP44. Ferner erfüllt die Apparatur die Europäische Richtlinie "ECODesign". Der Apparatur liegt ein elektrisches Kabel mit 3 Leitern bei.

Dieser Heizkörper ist mit einem Funkempfänger (Thermostat) (Frequenz 868,3 MHz) ausgestatt et, um maximalen Komfort undEnergieersparnis zu ermöglichen. Seine Steuerung erfolgt über einen Funksender (Fernsteuerung) mit programmierbarem digitalem Display. Die Funksteuerung gestatt et die Regelung mehrerer Heizkörper, die direkte Regelung der Umgebungstemperatur oder aber die Einstellung eines anderen Betriebsmodus. Die Umgebungstemperatur lässt sich über einen im Sender oder Empfänge untergebrachten Sensor regeln. Bei der Standardausführung wird die Temperatur über den im Empfänger untergebrachten Sensor geregelt.

# EINBAU

### EINBAUORT

Der Einbauort des Heizkörpers an der Wand erfolgt gemäß der Montageanleitung. Der Thermostat darf niemals direkt auf dem Boden angebracht werden, wo er leicht zu Bruch gehen könnte. Die Funksteuerung muss nach Möglichkeit an einer Wand im Innenraum, etwa 1,5 m vom Boden, vor Wasserspritzern, direkt einfallendem Sonnenlicht und jeglichen direkten thermischen Störquellen (Lampen, Fernseher, Heizungsrohr, Luft zug usw.) geschützt installiert werden..

### ELEKTRISCHER ANSCHLUSS



Das als PILOT gekennzeichnete schwarze Kabel darf nicht mit der ERDUNG verbunden werden und muss isoliert werden.

Der elektrische Anschluss muss im Einklang mit den örtlich oder landesweit geltenden Besti mmungen erfolgen Für den Anschluss des Heizkörpers muss das an der Apparatur befestigte Originalstromkabel verwendet werden. Wenn der Heizkörper in einem Badezimmer installiert wird, muss er durch einen Fehlerstrom-Schutzschalter (RDC) mit einem Nennfehlerstrom von maximal 30 mA geschützt werden. Der Heizkörper darf nur von ausgebildeten und qualifi zierten Elektrofachkräft en angeschlossen werden. Beachten Sie den unten gezeigten Anschlussplan.

### **BESONDERE EMPFEHLUNGEN**

Heizkörper für den gemischten Betrieb:

Für den gemischten Betrieb vorgesehene Heizkörper können wahlweise mit zwei Energiequellen betrieben werden:

Zentralheizung / elektrische Heizung. Diese beiden Energiequellen dürfen keinesfalls gleichzeiti g betrieben werden.

o Bei Betrieb mit Zentralheizung muss die elektrische Komponente ausgeschaltet sein.

o Bei elektrischem Betrieb muss der Hahn der Warmwasserzufuhr geschlossen werden; jedoch darf der Heizkörper keinesfalls komplett vom Wasserkreislauf isoliert werden. Schließen Sie nicht den Rücklauf in den Hauptkreislauf, um Raum für die Ausdehnung in das Expansionsgefäß der Installati on zu bieten.

o Vor dem Einschalten des elektrischen Heizbetriebs müssen Sie sicherstellen, dass der Wasserpegel im Heizkörper ausreichend ist. Nehmen Sie hierzu eine Entlüft ung und ggf. eine Nachfüllung mit Wasser vor. Die Entlüft ung muss entweder bei ausgeschalteter Pumpe oder bei geschlossenem Zufuhrhahn erfolgen. Wird die Spannungsversorgung zur Apparatur für den gemischten Betrieb eingeschaltet, ohne dass der Heizkörper ausreichend mit Wasser gefüllt ist, kommt es zum Erlöschen der Garanti e.

Elektrische Heizkörper:

Beim Betrieb stellen Sie möglicherweise fest, dass die oberen und unteren Elemente weniger warm sind wie die restlichen

Teile des Heizkörpers.

o Die oberen Elemente sind nicht vollständig gefüllt, um eine Ausdehnung des Wärmeübertragungsmediums beim Aufh eizen zu ermöglichen

# **INBETRIEBNAHME DER INSTALLATION**

### EMPFÄNGER

Schließen Sie den Heizkoerper an die Stromversorgung an. Drücken Sie am Empfänger unten am Heizkörper auf die Taste "B", um die Heizung einzuschalten. Das Kontrolllämpchen "A" leuchtet auf, und es ertönen zwei kurze Pieptöne. Durch erneutes Drücken der Taste "B" wird der Heizkörper wieder ausgeschaltet; dabei ertönt ein langer Piepton. Das Kontrolllämpchen "A" wird ausgeschaltet; es ist keine Kommunikati on mit der Funksteuerung möglich.

#### Zustand des Kontrolllämpchens am Empfänger

Betriebsmodus	Zustand des Kontrolllämpchens	Zustand des Kontrolllämpchens
	Heizkörper im Ruhe- modus	Heizkörper im Heiz- modus
Standy	Ausgeschaltet	
Komfort	Durchgehend grün	Durchgehend rot
Eco	Grün blinkend	Rot-grün blinkend
Frostschutz	Grün langsam blin- kend	Rot-grün langsam blin- kend
Komfort -1°C	Grün zweifach blin- kend	Rot-grün zweifach blinkend
Komfort-2°C	Grün zweifach lang- sam blinkend	Rot-grün zweifach langsam blinkend
Verbindungsmodus	Orange blinkend	Orange blinkend
Sensorfehler oder Messtemperatur >	Rot blinkend	
35 <sup>'</sup> °C		

Der Funkempfänger ist mit einem autonomen Regelsystem ausgestatt et, das die Zustandsinformati onen (eingeschaltet/ausgeschaltet) und die Temperaturvorgaben speichert. Der zuletzt empfangene Befehl wird gespeichert, sodass die Regelung erhalten bleibt, selbst wenn der Sender ausgeschaltet wird oder die Batterien leer sind. Sollte es an den Heizkörpern zu einem Stromausfall kommen, ist im Übrigen kein neuerlicher Kopplungsvorgang erforderlich.

Wichtiger Hinweis: Bei ausgeschaltetem Empfänger kann der Heizkörper keine Befehle von der Funksteuerung empfangen.

#### **SENDER**

Ziehen Sie die Schutzlasche der Batt erien in der Funksteuerung ab. Beim erstmaligen Einschalten startet die Apparatur im Komfortmodus.

Beim Auswechseln der leeren Batterien nach Ablauf einer gewissen Zeit (mind. 2 Minuten) startet die Apparatur in dem zuvor eingestellten Betriebsmodus.

Zuerst müssen Sie die Uhrzeit auf der Funksteuerung einstellen. Diese Einstellung kann in jedem Betriebsmodus und zu jeder Zeit vorgenommen werden.

Drücken Sie 5 Sekunden die Taste OK, bis die Stunde angezeigt wird. Lassen Sie dann die Taste los, und drücken Sie erneut die Taste OK.

Die Stundenanzeige blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die aktuelle Stunde ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestäti gen.

Die Minutenanzeige blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die aktuelle Minute ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestäti gen.

Der Wochentag blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" den aktuellen Wochentag ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Datumsanzeige blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" das aktuelle Datum ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Monatsanzeige blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" den aktuellen Monat ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

Die Jahresanzeige blinkt; stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" das aktuelle Jahr ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

Nach der letzten Bestäti gung kehren Sie zum vorherigen Modus zurück. Die Uhrzeit, das Datum und Jahr sind nun auf Ihrer Funksteuerung eingestellt und können für die Betriebsmodi Auto und Urlaub genutzt werden.

Hinweis: Wenn die Funksteuerung mit dem zentralen E3-Programmiermodul (Opti on) verbunden ist, brauchen Sie die Uhrzeit nicht einzustellen; die Synchronisati on der Uhrzeit erfolgt dann automatisch.

Zur Anzeige der eingestellten Uhrzeit drücken Sie 5 Sekunden die Taste OK, bis die Uhrzeit angezeigt wird. Diese bleibt 10 Sekunden auf dem Display, bis wieder der zuvor akti vierte Modus angezeigt wird.

Wichtiger Hinweis: Durch Drücken der Taste Zurück können Sie jederzeit die zuletzt vorgenommene Speicherung rückgängig machen. Wenn die Hintergrundbeleuchtung der Funksteuerung erloschen ist, kann diese durch Drücken auf eine beliebige Taste wieder eingeschaltet werden.

Zur Herstellung der Kommunikati on zwischen dem Sender (Funksteuerung) und dem Empfänger (Thermostat) gehen Sie wie im Folgenden beschrieben vor (dieser Prozess wird auch als Pairing bezeichnet). Der Heizkörper muss eingeschaltet sein.

#### Am Thermostat:

Drücken Sie am Thermostat 5 Sekunden die Taste "B". Wenn das Kontrolllämpchen "A" beginnt, langsam orange zu blinken, lassen Sie die Taste "B" los. Der Heizkörper befindet sich nun im Pairing-Modus.

An der Funksteuerung:

1. Drücken und halten Sie die Taste OK auf der Funksteuerung 10 s gedrückt, bis das Einrichtungsmenü "bL no" eingeblendet wird; das Symbol erscheint.

2. Drücken Sie einmal die Taste "+"; am Display wird "rF INI" angezeigt; der Verbindungs-Modus ist nun eingeschaltet.

3. Drücken Sie einmal "OK", am Display beginnen "INI" und das Symbol zu blinken; der Verbindungsvorgang mit dem Heizkörper ist im Gange. Sobald der vorherige Betriebsmodus wieder im Display erscheint, wurde der erste Heizkörper mit Erfolg verbunden.



4. Sie können nun einen weiteren Heizkörper verbinden, indem sie die zuvor beschriebenen Schritt e des Verbindungs-Verfahrens wiederholen (am Thermostat und an der Funksteuerung).

Hinweis: Das Einrichtungsmenü kann von jedem Betriebsmodus aus aufgerufen werden.

Wichtiger Hinweis: Wenn Sie ein zentrales E3-Programmiermodul (Opti on) installiert haben, müssen Sie stets zuerst das

Pairing für die Funksteuerung und dann für den Heizkörper wie zuvor beschrieben und in der Anleitung des E3-Programmiermoduls erläutert durchführen.

## BETRIEBSZUSTAND DES SENDERS (FERNBEDIE-NUNG)

### KOMFORTMODUS



Dieser Modus ist für Zeiten vorgesehen, in denen (wahrscheinlich) Personen im Raum anwesend sind.

Wählen Sie den Modus mit der Taste "+" oder "-", und drücken Sie OK. Am Display wird die Solltemperatur angezeigt.

Um diese Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut OK. Die Temperaturanzeige blinkt. Stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die gewünschte Temperatur ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Für 10 Sekunden wird nun die Umgebungstemperatur angezeigt, bevor erneut die Solltemperatur erscheint. Der wählbare Temperaturbereich reicht von 5,5 °C bis 30 °C. Während Sie die Einstellung vornehmen, wird ein Funkti onsindikator in einer von drei Farben angezeigt, der darauf hinweist, dass ein Temperaturbereich mit geringem, mäßigem oder starkem Energieverbrauch eingestellt wird, und somit Energieeinsparungen ermöglicht.

Grüner Indikator: Geringer Energieverbrauch, Temperatur von 5,5 °C bis 19 °C

Orangefarbener Indikator: Mäßiger Energieverbrauch, Temperatur von 19,5 °C bis 24 °C

Roter Indikator:Hoher Energieverbrauch; Temperatur von 24,5 °C bis 30 °C

Dieser Indikator weist den Bediener beim Einstellen der Komfortt emperatur auf das Risiko eines erhöhten Energieverbrauchs hin. Die so eingestellte Temperatur ist die für den Raum in diesem Betriebsmodus gewünschte Temperatur. Es vergehen meist mehrere Stunden, bis sich die Temperatur im Raum stabilisiert hat.

Wenn Sie auf die Taste Zurück drücken, werden für 10 Sekunden die Umgebungstemperatur im Raum und das Symbol angezeigt. fehle"; Änderung der Temperatur ausgehend von der im Komfortmodus eingestellten Temperatur.

Priorität 2: Programm des zentralen E3-Programmiermoduls (Opti on), wenn die Funksteuerung mit diesem verbunden wurde.

Priorität 3: Ein zuvor im Programm-Modus (d1 bis d9, U1 bis U9) der Funksteuerung ausgewähltes Programm.

Die Solltemperatur des Programms kann jederzeit geändert werden. Drücken Sie hierzu die Taste OK, die Temperaturanzeige beginnt zu blinken; stellen Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" die gewünschte Temperatur ein, und drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestätigen. In diesem Fall befindet sich die Apparatur Handbetrieb, und am Display erscheint das Symbol . Durch Drücken der Zurück-Taste verlassen Sie den Ausnahmebetrieb und kehren zur Solltemperatur des Programms zurück; andernfalls wird der Ausnahmebetrieb nach Ablauf von 2 Stunden verlassen.

Wenn Sie auf die Taste Zurück drücken, werden für 10 Sekunden die Umgebungstemperatur im Raum und das Symbol angezeigt.

### NACHTSMODUS



### AUTOMATIK MODUS Auto



Dieser Modus wird verwendet, wenn ein automatischer und autonomer Betrieb des Heizkörpers gewünscht wird.

Priorität 1: Pilotkabel, wenn der Heizkörper entsprechend angeschlossen wurde: Vom Energieunternehmen ausgegebene Befehle vom Typ "6 SteuerbeDieser Modus ist für Zeiten vorgesehen, in denen sich (wahrscheinlich) keine Personen im Raum aufh alten.

Wählen Sie den Modus mit der Taste "+" oder "-", und drücken Sie OK. Am Display wird die Solltemperatur angezeigt.

Um diese Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut OK. Die Temperaturanzeige blinkt. Stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die gewünschte Temperatur ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Für 10 Sekunden wird nun die Umgebungstemperatur angezeigt, bevor erneut die Solltemperatur erscheint. Der einstellbare Temperaturbereich liegt zwischen 5,5 °C und 19 °C, die wählbare Temperatur liegt jedoch immer um mindestens 0,5 °C unterhalb der Komfortt emperatur.

Die so eingestellte Temperatur ist die für den Raum in diesem Betriebsmodus gewünschte Temperatur. Es vergehen meist mehrere Stunden, bis sich die Temperatur im Raum stabilisiert hat.

Wenn Sie auf die Taste Zurück drücken, werden für 10 Sekunden die Umgebungstemperatur im Raum und das Symbol angezeigt.

### **FROSTSCHUTZMODUS**



Dieser Modus schützt die Installati on vor dem Einfrieren. Er sorgt dafür, dass bei längerer Abwesenheit eine Mindestt emperatur aufrecht erhalten wird.

Wählen Sie den Modus mit der Taste "+" oder "-", und drücken Sie OK. Am Display wird die Solltemperatur angezeigt.

Um diese Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut OK. Die Temperaturanzeige blinkt. Stellen Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" die gewünschte Temperatur ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Für 10 Sekunden wird nun die Umgebungstemperatur angezeigt, bevor erneut die Solltemperatur erscheint. Der wählbare Temperaturbereich reicht von 5 °C bis 10 °C.

Wenn Sie auf die Taste Zurück drücken, werden für 10 Sekunden die Umgebungstemperatur im Raum und das Symbol angezeigt.

Mit dieser Funkti on können Sie während Ihrer Abwesenheit die Heizung auf die gewünschte Temperatur einstellen.

Die Regelung erfolgt in 4 Schritt en:

1. Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus, und drücken Sie dann OK. Die Temperatureinstellung am Display beginnt zu blinken. Stellen Sie mit der Taste "+" oder "-" die während Ihrer Abwesenheit gewünschte Temperatur ein, und drücken Sie OK, um die Einstellung zu bestätigen.

2. Anschließend stellen Sie das Datum ein, an dem Sie zurückkommen: Zuerst den Monat mit der Taste "+" oder "-" einstellen, und dann OK drücken, um die Einstellung zu bestäti gen. (Hinweis: Das Jahr wird durch Änderung des ersten und zwölft en Monats umgestellt).

3. Stellen Sie dann den Tag des Rückkehrdatums mit der Taste "+" oder "-" ein, und bestäti gen Sie mit OK.

4. Stellen Sie dann die Uhrzeit Ihrer Rückkehr mit der Taste "+" oder "-" ein, und bestäti gen Sie mit OK. (Hinweis: Einstellung der vollen Stunde.)

Das Datum Ihrer Rückkehr wird am Display angezeigt, und das Symbol "Urlaubsmodus" blinkt. Um zu einem beliebigen Zeitpunkt den Urlaubsmodus zu verlassen, drücken Sie 2 s die Taste Zurück . Daraufh in kehrenSie in den zuvor eingestellten Modus zurück.

## BOOSTMODUS





EI

Diese Funkti on ermöglicht punktuell das schnelle Aufh eizen des Heizkörpers über einen festgelegten Zeitraum ohne Programmänderung.

Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus und dann OK; am Display blinkt eine Zeitangabe von 30 Minuten. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die gewünschte Dauer in jeweils 10-Minuten-Schritt en einstellen. Der wählbare Zeitraum reicht von 10 Minuten bis 120 Minuten. Wählen Sie dann zum Bestäti gen OK. Die verbleibende Zeit des Boostbetriebs wird am Display angezeigt, und das Symbol blinkt. Um zu einem beliebigen Zeitpunkt den Boost-Modus zu verlassen, drücken Sie auf die Taste Zurück . Daraufh in kehren Sie in den zuvor eingestellten Modus zurück.

Der Boost-Modus kann auch von jedem beliebigen Modus außer und aus durch Drücken der Taste auf der Funksteuerung aufgerufen werden. Stellen Sie anschließend die gewünschte Dauer ein, und bestäti gen Sie die Einstellung wie zuvor beschrieben.

# 



Diese Funkti on ermöglicht das Programmieren von Regelabschnitt en je nach den für den Komfortmodus und Sparmodus definierten Temperaturen.

Hier stehen 9 werkseiti g eingerichtete Programme (d1 bis d9) und 4 individuell erstellbare Programme (U1 bis U4) zur Auswahl.

Auswahl eines werkseiti g eingerichteten Programms:

1. Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus, und drücken Sie dann OK.

2. Am Display wird "d1" angezeigt.

3. Drücken Sie OK; am Display beginnt "d1" zu blinken.

4. Nun können Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" ein anderes werkseiti g eingerichtetes Programm wählen oder aber das angezeigte Programm behalten. Es stehen 9 werkseiti g eingerichtete Programme zur Auswahl: "d1" bis "d9".

5. Drücken Sie erneut OK, um Ihre Auswahl zu bestäti gen. Nun wird automati sch der Modus Auto akti viert (die eingestellte Temperatur und die Programmnummer werden im Display angezeigt).

Liste der werkseitig eingerichteten Programme und Betriebszeiten im Komfortmodus.

o d1: Komfortmodus während der gesamten Woche

o d2: Komfortmodus montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr / am Wochenende von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr

o d3: Komfortmodus montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr / am Wochenende von 8:30 Uhr bis 10:30 Uhr und von 19:00 Uhr bis 21:00 Uhr o d4: Komfortmodus montags bis freitags von 8:00 Uhr bis 10:00 Uhr und von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr / am Wochenende von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr und von 21:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o d5: Komfortmodus montags bis freitags von 04:30 Uhr bis 07:30 Uhr und von 16:30 Uhr bis 22:30 Uhr / am Wochenende von 07:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o d6: Komfortmodus montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 9:30 Uhr und von 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr / am Wochenende von 8:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o d7: Komfortmodus montags bis freitags von 6:30 Uhr bis 8:30 Uhr und von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr/ am Wochenende von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o d8: Komfortmodus montags bis freitags von 07:30 Uhr bis 09:30 Uhr und von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr und 17:00 Uhr bis 23:00 Uhr/ am Wochenende von 08:00 Uhr bis 23:00 Uhr

o d9: Komfortmodus von 7:00 Uhr bis 23:00 Uhr an allen Wochentagen.

Hinweis: Voreingestellte Zeiten, in denen die Heizung im Komfortmodus betrieben wird; die restliche Zeit über ist der

Sparmodus akti v. Die Programme d1 bis d4 sind eher für in Badezimmern installierte Heizkörper und die Programme d5 bis d9 für Heizkörper in anderen Räumen vorgesehen.

Auswahl eines individuell eingerichteten Programms:

1. Wählen Sie mit der Taste "+" oder "-" den Modus, und drücken Sie dann OK.

2. Am Display wird "d1" angezeigt.

3. Drücken Sie OK; am Display beginnt "d1" zu blinken.

4. Nun können Sie mit Hilfe der Tasten "+" und "-" ein individuelles Programm auswählen. Es stehen 4 individuell einstellbare Programme zur Auswahl: U1 bis U4

5. Drücken Sie 2 Sekunden die Taste OK, um die Programmierfunkti on direkt aufzurufen. Am Display werden die Uhrzeit 00.00 und das Symbol für Sparmodus blinkend angezeigt. Die Programmierung kann beginnen. Sie beginnt beim ersten Tag der Woche (1=Montag).



6. Mit der Taste "+" können Sie die Uhrzeit des Tages um jeweils 30 Minuten vorstellen, um den ersten Zeitabschnitt im Sparmodus zu erstellen; drücken Sie auf OK. Sie haben soeben den ersten Zeitabschnitt des Tages im Sparmodus erstellt. Am Display wird nun das Symbol für Komfortmodus blinkend angezeigt.

7. Stellen Sie mit der Taste "+" die Uhrzeit des Tages um jeweils 30 Minuten vor, bis Sie den ersten Zeitabschnitt im Komfortmodus erstellt haben; drücken Sie auf OK. Sie haben soeben den ersten Zeitabschnitt des Tages im Komfortmodus erstellt. Am Display wird nun das Symbol für Sparmodus blinkend angezeigt.

8. Wiederholen Sie diese Schritt e so oft wie gewünscht, um so viele Zeitabschnitt e im Sparmodus und im Komfortmodus für diesen Tag zu erstellen, wie Sie wünschen.

9. Wenn die Programmierung zum Ende des Tages vorschreitet, blinkt die Zeitangabe 23.30. Drücken Sie OK.

10. Am Display werden Tag 2 (2=Dienstag) und CP YES angezeigt. Hiermit können Sie wählen, ob das Programm von Tag 1 für Tag 2 kopiert werden soll.

11. Drücken Sie OK, wenn Sie das Programm kopieren möchten. Am Display werden Tag 3 (3=Mitt woch) und CP YES angezeigt. Wiederholen Sie den Vorgang bis zum letzten Tag der Woche.

12. Wenn Sie das Programm nicht kopieren möchten, drücken

Sie "+" oder "-". Am Display blinkt die Aufschrift CP no; drücken Sie OK, um diese Auswahl zu bestäti gen. In diesem Fall müssen Sie nun die weiter oben beschriebenen Programmierschritt e wiederholen.

13. Wenn Sie mit der Programmierung für den letzten Tag der Woche ferti g sind, müssen Sie das Programm speichern. Am Display wird die Aufschrift SAVE angezeigt. Drücken Sie OK, um das Programm zu speichern. Daraufhin wird automati sch der Modus Auto eingeschaltet. (Die eingestellte Temperatur und die Die Funksteuerung ist mit einem Einrichtungsmenü ausges-Programmnummer erscheinen im Display.)

Wichtig: Wenn Sie ein bereits individuell eingerichtetes Programm auswählen und dieses nicht ändern möchten, drücken Sie OK, um Ihre Auswahl zu bestäti gen. Der Automati kmodus wird automati sch eingeschaltet. (Die eingestellte Temperatur und die Programmnummer werden im Display angezeigt.)

Hinweis: Die programmierten Zeitabschnitt e werden unten im Display in einer Symbolreihe angezeigt, und das Segment der aktuellen Zeit blinkt. Hier sehen Sie auf einen Blick das gesamte Programm eines Tages.

### TASTENSPERRE<sup>O</sup>

Diese Funkti on kann akti viert werden, um jegliche Änderung der Einstellungen am Sender zu verhindern. Zum Sperrenn der Tasten drücken Sie gleichzeiti g auf "+" und auf "-" und dann auf OK. Das Symbol wird eingeblendet. Die Tasten sind gesperrt. Wiederholen Sie dies, um die Tasten wieder freizugeben. Das Symbol wird ausgeblendet.

## FENSTERÖFFNUNGSERKENNUNG

Das Symbol ist am Display zu sehen und wird ausgeblendet, wenn Sie die Funkti on in den erweiterten Einstellungen deaktiviert haben.

Wenn der Thermostat ein off enes Fenster erkennt, schaltet sich die Heizung vorübergehend in den Frostschutzmodusund kehrt nach dem Schließen des Fensters wieder in den zuvor eingestellten Betriebsmodus zurück.

### WERKSEINSTELLUNGEN

Um den Thermostat zu reinitialisieren, drücken Sie 20 Sekunden die Taste "B". Das Kontrolllämpchen blinkt orange und leuchtet anschließend durchgehend orange, bevor es erlischt. Schalten Sie den Thermostat wieder ein, indem Sie die Taste "B" drücken. Das Kontrolllämpchen blinkt schnell orange; der Thermostat wurde reinitialisiert.

## **INSTALLATEUR EINSTEL-**LUNGEN

tatt et, über das Sie je nach Bedarf verschiedene Einstellungen vornehmen können.

Drücken und halten Sie die Taste OK auf der Funksteuerung 10 s gedrückt, bis das Einrichtungsmenü "bL no" eingeblendet wird. Das Symbol wird angezeigt. Drücken Sie anschließend die Taste "+" oder "-", um nacheinander die verschiedenen Parameter anzuzeigen. Sie können das Einrichtungsmenü jederzeit verlassen, indem Sie auf die Taste Zurück drücken oder den Parameter "End" aufrufen, um das Menü zu verlassen und zum vorherigen Betriebsmodus zurückzukehren.

#### Beschreibung der verschiedenen Parameter:

#### o "bL no":

Vorhandensein eines Gebläses (bei bestimmten Heizkörpermodellen). Standardmäßig auf "no" eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Die Anzeige "no" beginnt zu blinken. Mit den Tasten "+" und "-" können Sie die Einstellung auf "YES" (Ja) stellen; drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestäti gen.

o "rF INI":

Pairing-Menü . Drücken Sie einmal die Taste "OK". Am Display werden "INI" und das Symbol blinkend angezeigt.

Das Pairing für den Heizkörper ist im Gange. Sobald der vorherige Betriebsmodus wieder im Display erscheint, wurde der erste Heizkörper mit Erfolg verbunden.

o "tP no":

Anzeige der Umgebungstemperatur. Standardeinstellung: "no". Um diese Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Am Display blinkt "no". Schalten Sie mit der Taste "+" oder "-" zu "YES" (Ja) um. Drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestätigen. Bei dieser Einstellung wird stets die Umgebungstemperatur am Display der Funksteuerung mit dem Symbol angezeigt. Wenn Sie auf drücken, wird während 10 Sekunden die eingestellte Temperatur angezeigt.

o "At YES":

Adaptive Regelung. Mit dieser Funkti on berechnet das System automati sch den Start der Heizung voraus. So erhalten Sie im Raum zur gewünschten Uhrzeit die eingestellte Temperatur. Diese Funkti on springt im Modus AUTO der Anlage beim Wechsel zwischen den Modi (Sparmodus zu Komfortmodus) ein. Standardmäßig ist dieser Parameter auf

"YES" (Ja) eingestellt. Um diese Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Die Anzeige "YES" beginnt zu blinken. Wechseln Sie mit der Taste "+" oder "-" zu "no" (Nein). Drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Nun haben Sie die Funkti on zur adapti ven Regelung deakti viert.

#### o "oP YES":

Fenster-off en-Erkennung. Wenn der Thermostat ein off enes Fenster erkennt, schaltet sich die Heizung vorübergehend in den Frostschutzmodus und kehrt nach dem Schließen des Fensters wieder in den zuvor eingestellten Betriebsmodus zurück. Dieser Parameter ist standardmäßig auf "YES" (Ja) eingestellt. Um die Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Die Anzeige "YES" (Ja) beginnt zu blinken. Wechseln Sie mit der Taste "+" oder "-" zu "no". Drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestätigen. Wenn Sie die Fenster-off en-Erkennung deakti vieren, wird das entsprechende Symbol nicht mehr an der Funksteuerung angezeigt.

#### o "t 30.0 °c":

Sie können die wählbare Temperatur aus Sicherheitsgründen begrenzen. Die maximale wählbare Temperatur beträgt 30 °C. Sie können diese jedoch auch auf 20 °C absenken. Drücken Sie OK. Die Anzeige "30.0 °c" beginnt zu blinken.

Stellen Sie mit den Tasten "+" und "-" die gewünschte Temperaturgrenze ein, und drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestätigen.

#### o "Sd EHt":

Zur Temperaturregelung verwendeter Sensor. Standardmäßig ist "EHt" eingestellt, d.h. der Sensor am Heizkörper wird für die Temperaturregelung verwendet. Sie können diese Einstellung ändern. Drücken Sie hierzu OK. Die Anzeige "EHt" beginnt zu blinken. Ändern Sie die Einstellung mit Hilfe der Taste "+" oder "-" auf "Int". Drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestätigen. Für die Temperaturregelung wird nun der Sensor der Funksteuerung genutzt.

" EHt" = Sensor am Heizkörper "Int"= Sensor an Funksteuerung

#### o "C 0.0 °c":

Kompensierung der eingestellten Temperatur. Verwenden Sie diese Funkti on, wenn Sie eine Abweichung zwischen der eingestellten Temperatur und der an der Funksteuerung angezeigten Umgebungstemperatur feststellen. Die Standardeinstellung lautet 0.0°c. Drücken Sie OK. Die Anzeige " 0.0 °c" beginnt zu blinken. Ändern Sie die Einstellung mit den Tasten "+" und "-", drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Der Regelbereich reicht von -3,0 °C bis +3,0 °C. Die Regelung ist nur möglich, wenn Sie für die Regelung den internen Sensor des Heizkörpers nutzen:

"EHt" = Sensor des Heizkörpers.

o "tS 100":

Sie können die Oberfl ächentemperatur des Heizkörpers in drei Stufen begrenzen:

100% 70% oder 55%.

Diese Funktion ermöglicht eine Reduzierung der erzeugten Wärme und muss bei der Ermitt lung des Heizbedarfs in einem Raum mit berücksichti gt werden; die Standardeinstellung lautet 100%. Um diese Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Die Anzeige "100" beginnt zu blinken. Ändern Sie die Einstellung mit den Tasten "+" und "-", und drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Je nach der Einstellung ändert sich das Symbol auf dem Display der Funksteuerung.

#### o "AC no":

Kalibrierung des Umgebungstemperatursensors (am Heizkörper angebrachter Sensor) Die Kalibrierung muss nach einem Tag Betrieb bei gleicher Programmierung vorgenommen werden. Positi onieren Sie ein Thermometer in der Mitte des Raumes in etwa 1,50 m Höhe vom Boden, und lesen Sie die Temperatur nach einer Stunde ab. Wenn Sie zum ersten Mal den Kalibrierparameter eingeben, erscheint im Display "no", was darauf hinweist, dass bisher noch keine Kalibrierung vorgenommen wurde. Drücken Sie OK. Die Temperaturanzeige beginnt zu blinken. Geben Sie nun die am Thermometer abgelesene Temperatur mit Hilfe der Tasten "+" und "-" ein, und bestäti gen Sie Ihre Einstellung durch

Drücken von OK. Im Display wird "AC YES" angezeigt. Sie haben soeben eine Kalibrierung durchgeführt. Sie können die Kalibrierung stornieren und wieder zur Einstellung "no" zurückkehren , indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

Wichtiger Hinweis: Eine zu große Temperaturabweichung kann auch bedeuten, dass Ihre Funksteuerung nicht an der richtigen Stelle positioniert ist.

#### o "Ch YES":

Automatische Umstellung der Uhrzeit zwischen Sommer- und Winterzeit. Die Standardeinstellung lautet "YES" (Ja).

Um diese Einstellung zu ändern, drücken Sie OK. Die Anzeige "YES" beginnt zu blinken. Wechseln Sie mit Hilfe der Taste "+" oder "-" zu "no". Drücken Sie erneut OK, um die Einstellung zu bestäti gen. Bei dieser Einstellung müssen Sie die Uhrzeit manuell zwischen Sommer- und Winterzeit umstellen.

vom Typ Alkaline LR03 AAA aus. Die Parameter der Funksteuerung bleiben gespeichert, mit Ausnahme der Uhrzeit.

DE

### o "CL":

Nullstellung der Funksteuerung; Zurücksetzung auf die werkseiti g eingestellten Standardparameter. Drücken Sie 8 s die Taste OK, wenn alle Symbole am Display angezeigt werden und die Funksteuerung orange blinkt, nachdem die Nullstellung durchgeführt wurde. Das System kehrt in den Komfortmodus bei 19 °C zurück, und alle individuell erstellbaren Programme U1 bis U4 werden gelöscht.

o "UE 0.1":

Soft wareversion; nur zur Informati on.

o "End":

Anzeige von "End". Drücken Sie die Taste OK, um das Einrichtungsmenü zu verlassen und zum vorherigen Betriebsmodus zurückzukehren.

Hinweis: Bei der Navigati on im Einrichtungsmenü können Sie dieses jederzeit verlassen und zum vorherigen Modus zurückkehren, indem Sie auf die Taste Zurück drücken.

# WARTUNG, REPARATUR UND ENTSORGUNG

Wichtiger Hinweis: Bevor Sie jeglichen Wartungseingriff vornehmen, müssen Sie die Apparatur ausschalten.

## REINIGUNG

Um eine maximale Lebensdauer Ihrer Apparatur zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen die folgenden einfachen Pflegemaßnahmen.

o Verwenden Sie zur Reinigung des Heizkörpers keine Scheuermitt el oder aggressiven Produkte; verwenden Sie vorzugsweise warmes Wasser mit etwas gelöster Seife.

o Verwenden Sie zur Reinigung des Senders (der Funksteuerung) ein trockenes Tuch, aber kein Lösungsmittel.

### AUSTAUSCH DER BATTERIEN DER FUNKS-TEUERUNG

Wenn am Display die Batt eriewechselanzeige erscheint, müssen Sie die Batt erien austauschen. Drücken Sie auf der-Rückseite der Funksteuerung auf den Riegel und schieben Sie ihn vor. Tauschen Sie die gebrauchten Batt erien durch neue

# GARANTIE

Auf das Produkt wird eine Garanti e von 10 Jahren gewährt, mit Ausnahme der elektrischen und elektronischen Komponenten,für die eine Garanti e von 2 Jahren gilt.

## **TECHNISCHE MERKMALE**

### Einstellbereich für die Raumtemperatur :

Komfort : 5°C - 30°C in 0,5°C Schritten

Absenkung : 5°C - 19°C in 0,5°C Schritten

Frostschutz: 5°C - 10°C in 0,5°C Schritten

Dauer Boost: 10 Minuten bis 120 Minuten

Statische Abweichung: 0,1 K

Stromversorgung: 2 Stk Alkalibatterien Type LR03 AAA / 1,5 V

Reichweite : 30 m in alle Richtungen

Funkübertragung: 868,3 MHz

Betriebstemp.: -10 °C bis 50°C

Lagertemp.: `-20 bis 70°C

Luftfeuchte: 90% bei 25 °C

Schutzart Thermostat (Sender): IP 31 / Schutzklasse III

Schutzart Empfänger: IP 44 / Schutzklasse II

Abmessungen: 110 x 65 x 20(HxBxT)

## SOMMAIRE

MISE EN GARDE	
PRESENTATION	23
INSTALLATION	
Emplacement	
Raccordement électrique	23
Recommandations particulières	
MISE EN ROUTE DE L'INSTALLATION	
Récepteur	
Etat du voyant récepteur	
Emetteur	
DESCRIPTION DES MODES DE LEMETTEUR (Télécommande)	
Confort	
Auto	32
Réduit	33
Hors Gel	
Varances	34
Boost	
Programmes	
Vérouillage du clavier	
Détection de fenêtre ouverte	
Paramètres usine	34

REGLAGES EXPERT	35
Présence d'un soufflant	35
Appairage	
Température ambiante	
Adaptative Smart time	
Detection fenetre ouverte	
Limite temperature de reglage	
Sonde radiateur / télécommande	
Calibrage de la temperature	
Limite de la temperature de surface	
Etalonnage de la sonde d'amblance	
Potour aux paramètres using	
Version du logiciel	
ENTRETIEN, REPARATION ET ELIMINATION	
Important	
Nettoyage	
Remplacement des piles	
GARANTIE	
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	



- a, Tryb komfort
- b, Tryb automatyczny
- c, Tryb obniżonej temperatury
- d, Tryb ochrony przed zamarzaniem
- e, Tryb wakacje
- f, Tryb pracy intensywnej (boost)
- g, Tryb programowania
- h, Dzień tygodnia
- i, Wskaźnik nagrzewania
- j- Wskaźnik dmuchawy
- k, Wskaźnik odpowiedzialny za detekc-
- ję otwartych okien

l, Wskaźnik zużytych baterii

m, Wskaźnik łączności radiowej / sparowania z grzejnikiem

/ sparowania z centralą programowania E3 (wyposażenie opcjonalne)

n, Wskaźnik programów (od d1 do d9, od U1 do U4)

- o, Wskaźnik zakazu dostępu
- p, Wskaźnik menu instalacji
- q, Wskaźnik blokady ekranu
- r, Wskaźnik programowania w trybie 24 H
- s, Wskaźnik określający wartość zadanej tempera-
- tury lub temperatury otoczenia
- t, Wskaźnik temperatury otoczenia



Zasilacz sieciowy (wyposażenie opcjo)

## OSTRZEŻENIE

UWAGA - NIEKTÓRE CZĘŚCI SKŁADOWE NI-NIEJSZEGO PRODUKTU MOGĄ SIĘ MOCNO NAGRZEWAĆ I SKUTKOWAĆ OPARZENIA-MI. NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OS-TROŻNOŚĆ W OBECNOŚCI DZIECI I OSÓB SZCZEGÓLNIE WRAŻLIWYCH.

DZIECI W WIEKU MIĘDZY 3 A 8 LAT MOGĄ JEDYNIE WŁĄCŻAĆ LUB WYŁĄC-ZAĆ URZĄDZENIE, PÓD WARUNKIEM ŻE URZĄDZENIE TO ZOSTAŁO UMIESZCZONE I ZAMONTOWANE W MIEJSCU DO TEGO PRZEZNACZONYM, A DZIECI ZNAJDUJĄ SIĘ POD OPIEKĄ LUB OTRZYMAŁY INSTRUKCJE W ZAKRESIE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWA-NIA URZĄDZENIA ORAZ SĄ ŚWIADOME ZAGROŻEŃ Z NIM ZWIĄZANYCH. DZIE-CI W WIEKU PONIŻEJ 3 LAT POWINNY ZNAJDOWAĆ SIĘ W BEZPIECZNEJ ODLE-GŁOŚCI, CHYBA ŻE SĄ ONE POD STAŁĄ OPIEKĄ. URZĄDZENIE ORAZ JEGO OKA-BLOWANIE POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ POZA ZASIĘGIEM DZIECI W WIEKU PONIŻEJ 8 LAT.

DZIECI W WIEKU MIĘDZY 3 A 8 LAŢ NIE MOGĄ PODŁĄCŻAĆ, ANI CZYŚCIĆ URZĄDZENIA PROWADZAĆ CZYŃNOŚCI REGULOWAC **ORAZ PRZE-KONSERWA-**CYJNYCH. NINIEJSZE URZĄDZENIE MOŻE BYC UZYTKOWANE PRZEZ DZIĘCI W WIEKU CO NAJMNIEJ 8 LAT, A TAKZE OSOBY O OGRANICZONEJ SPRÁWNOSCI FIZYCZNEJ. SENSORYCZNEJ LUB UMYSŁOWEJ BĄDŻ OSOBY POZBAWIONE DOŚWIADCZEŇIA LUB WIEDZY, JEŻELI ZNAJDUJĄ SIĘ ONE POD NADZOREM LUB JEŚLI OTRZYMAŁY INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA I ZOSTAŁY POINFORMOWANE O EWENTUALNYCH ZA-GROZENIACH. URZĄDZENIE NIE POWINNO BYC PRZEDMIOTEM ZABAWY DZIECI.

CZYNNOSCI ZWIĄZANE Z CZYSZCZENIEM ORAZ KONSERWACJĄ URZĄDZENIA NIE POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ DZIECI BEZ OPIEKI. JEŻELI PRZEWÓD ZA-SILAJĄCY JEST USZKODZONY, POWINIEN ON BYĆ WYMIENIONY PRZEZ PRODUCEN-TA, JEGO DZIAŁ POSPRZEDAŻOWY LUB PRZEZ OSOBĘ O ODPOWIEDNICH KWALI-FIKACJĄCH CELEM UNIKNIĘCIA NIEBEZ-PIECZEŃSTWA. URZĄDZENIE GRZEWCZE NIE POWINNO ZNAJDOWAĆ SIĘ POD WTY-CZKĄ KONTAKTOWĄ. WSZELKIE CZYN-NOŚCI PRZEPROWADZANE NA URZĄDZE-NIU POWINNY BYĆ WYKONYWANE PRZEZ WYKWALIFIKOWANEGO SPECJALISTĘ PO ODŁĄCZENIU ZASILANIA.

POŁĄCZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNY-CH POWINNO BYĆ WYKONANE PRZY UŻY-CIU WIELOBIEGUNOWEGO ROZŁĄCZNIKA.

### ODLEGŁOŚĆ

MIĘDZY KONTAKTAMI POWINNA WYNOSIĆ CO NAJMNIEJ 3 MM.

#### OSTRZEŻENIE

ABY UNIKNĄĆ PRZEGRZANIA, NIE NALEŻY PRZYKRYWAĆ GRZEJNIKA! "NIE PRZYKRY-WAĆ" OZNACZA NA PRZYKŁAD SYTUACJĘ, W KTÓREJ GRZEJNIK UŻYWANY JEST DO SUSZENIA UMIESZCZONEJ NA NIM ODZIEŻY.

UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRY-CZNEGO O RAZ ELEKTRONICZNEGO ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2012/19/ WE

Piktogram umieszczony na etykiecie produktu oznacza, że urządzenie nie może być wyrzucane z innymi odpadami, ponieważ podlega ono selektywnej zbiórce odpadów w celu odzysku, ponownego wykorzystania lub recyklingu. Zużyte urządzenie powinno być przekazane do odpowiedniego punktu zbiórki zajmującego się przetwarzaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przestrzeganie tych zasad i niewyrzucanie produktu z odpadami domowymi przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych oraz ochrony zdrowia. W celu uzyskania informacji na temat punktów zbiórki, przetwarzania, odzysku i recyklingu należy skontaktować się z władzami lokalnymi, punktem zbiórki odpadów lub sklepem, w który urządzenie zostało zakupione. Zasady te stosuje się w państwach, w których obowiązuje wspomniana dyrektywa.

# OPIS

Niniejsze urządzenie to grzejnik elektryczny lub posiadający tryb mieszany. Jest on wodoszczelny i przeznaczony do zamontowania na ścianie. Jest on zgodny z zapisami normy NF-EN 60 335-1 i normy EN 60 335-2-30 oraz z dyrektywą EMC 2014/30/UE i dyrektywą niskonapięciową 2014/35/UE (oznakowanie WE na wszystkich urządzeniach). Produkt odpowiada klasie II ze stopniem ochrony IP44 i jest również zgodny z europejską dyrektywą ECO Design. Niniejsze urządzenie dostarczane jest wraz z 3-żyłowym przewodem zasilania.

Niniejszy grzejnik wyposażony jest w odbiornik (termostat) radiowy (868,3 MHz) i został opracowany tak, aby zapewnić poczucie komfortu i oszczędność energii. Urządzenie obsługiwane jest za pośrednictwem nadajnika radiowego (przy użyciu pilota) z programowalnym wyświetlaczem cyfrowym. Opisany tryb działania z wykorzystaniem łączności radiowej umożliwia obsługę wielu grzejników, bezpośrednią regulację temperatury otoczenia lub wykorzystanie innego trybu działania. Możliwe jest regulowanie temperatury otoczenia przy użyciu sondy umieszczonej w nadajniku lub odbiorniku. Temperatura jest domyślnie regulowania poprzez sondę umieszczoną w odbiorniku.

## INSTALACJA

### UMIEJSCOWIENIE

Patrz instrukcje montażowe w celu przymocowania grzejnika do ściany. Ważne jest, aby unikać stawiania termostatu bezpośrednio na podłodze z uwagi na możliwe ryzyko uszkodzenia.

Zaleca się umieszczenie pilota na wewnętrznej ścianie, na wysokości około 1,5 m od podłogi, z dala od wody, promieni słonecznych oraz jakichkolwiek bezpośrednich zakłóceń termicznych takich jak lampy oświetleniowe, telewizory, przewody grzewcze, przeciągi itp.

### PODŁĄCZENIE PRZEWODÓW ELEKTRYCZNY-CH

### SZCZEGÓLNE ZALECENIA

Grzejniki z systemem mieszanym:

Urządzenia w systemie mieszanym są zaprojektowane do pracy w oparciu o 2 różne źródła energii: centralne ogrzewanie / ogrzewanie elektryczne. Te 2 źródła energii nie powinny być nigdy używane jednocześnie.

o Podczas pracy urządzenia w oparciu o centralne ogrzewanie należy odłączyć zasilanie elektryczne.

o Jeżeli zachodzi potrzeba włączenia części elektrycznej, należy zamknąć zawór ciepłej wody, jednak w takim przypadku nie należy całkowicie izolować grzejnika i nigdy nie należy zamykać zaworu obwodu centralnego ogrzewania. Należy umożliwić wolny przepływ do dylatacji w stronę naczynia rozprężnego instalacji.

o Nie należy nigdy włączać części elektrycznej bez uprzedniego sprawdzenia prawidłowego napełnienia wodą grzejnika poprzez odpowietrzenie i ewentualne dolanie wody, jeśli zachodzi taka potrzeba. Należy odpowietrzyć, wyłączyć pompę lub zamknąć zawór zasilający.

Włączanie urządzenia w systemie mieszanym bez prawidłowego napełniania wodą skutkuje utratą gwarancji.

Grzejniki elektryczne:

W trakcie użytkowania można zauważyć, że górne i dolne elementy mają niższą temperaturę w porównaniu z innymi częściami grzejnika.

o Górne elementy nie są całkowicie napełnione, tak aby zapewnić dylatację nośnika ciepła podczas włączania ogrzewania.

o Dolne elementy zyskują napływ nośnika przewodzącego ciepło.



Instalacja elektryczna powinna być zgodna z przepisami lokalnymi oraz krajowymi. Grzejnik należy podłączyć przy użyciu oryginalnych przewodów zasilania. Jeżeli grzejnik zainstalowany został w łazience lub w pomieszczeniu z prysznicem, należy zabezpieczyć go przy użyciu wyłącznika różnicowo-prądowego o napięciu poniżej 30 mA. Grzejnik powinien być podłączony przez wykwalifi kowanego elektryka z odpowiednimi kompetencjami. Prosimy zapoznać się ze schematem podłączenia poniżej.

# **ROZPOCZĘCIE INSTALACJI**

### **ODBIORNIK**

Podłączyć urządzenie do instalacji elektrycznej. Nacisnąć przycisk "B" znajdujący się na odbiorniku w dolnej części urządzenia celem włączenia grzejnika. Lampka "A" zaczyna świecić i urządzenie emituje 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Po ponownym naciśnięciu przycisku "B" następuje wyłączenie grzejnika i urządzenie emituje długi sygnał dźwiękowy. Lampka "A" nie świeci się i obsługa przy użyciu pilota nie jest możliwa.

### Podświetlenie lampki odbiornika

Tryb	Podświetlenie lampki	Podświetlenie lampki
pracy	Grzejnik w trybie pau- zy	Grzejnik w trybie gr- zania
Veille	Wyłączony	
Confort	Zielone stałe	Czerwone stałe
Eco	Zielone migające	Czerwono-zielone mi- gające
Anti-frost	Zielone migające pul- sacyjnie	Czerwono-zielone mi- gające pulsacyjnie
Confort -1°C (*)	Zielone migające pod- wójnym światłem	Czerwono-zielone mi- gające podwójnym
Confort -2°C (*)	Zielone migające podwójnym światłem pulsa- cyjnie	Czerwono-zielone migające pod- wójnym światłem pulsacyjnie
Mode appairage	Pomarańczowe mi- gające	światłem
Défaut sonde ou	Czerwone migające	
T°C mesurée > 35°C		

(\*): Tryby dostarczane przez EDF w ramach abonamentu Tempo lub przez dostawcę energii obsługującego 6 trybów ogrzewania.

Odbiornik radiowy posiada autonomiczny system regulacji, który zapisuje w pamięci informacje o stanie działania (tryb pracy/czuwania) i wskazania temperatury. Zachowanie ostatniego polecenia umożliwia zapisanie nastawy nawet w przypadku, gdy nadajnik jest wyłączony lub w razie zużytych baterii. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku awarii zasilania grzejnika nie jest konieczne jego ponowne parowanie z pilotem.

Ważne: Jeżeli odbiornik jest wyłączony, grzejnik nie będzie odbierał poleceń z pilota.

#### NADAJNIK

Zdjąć pokrywę baterii pilota. Podczas pierwszego uruchomienia urządzenie włącza się w trybie komfort, a w przypadku długiej wymiany zużytych baterii (ponad 2 minuty) urządzenie uruchamia się w ostatnim znanym mu trybie.

Pierwszy etap polega na ustawieniu godziny na pilocie. Regulację ustawień można przeprowadzić we wszystkich trybach i w dowolnym momencie.

Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk OK do chwili pojawienia się godziny, następnie zwolnić przycisk i ponownie nacisnąć OK.

Symbole godzin migają, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Symbole minut migają, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Symbole dni tygodnia migają, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Symbole minut migają, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Symbol miesiąca miga, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Symbol roku miga, nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu wprowadzenia ustawień, a następnie OK, aby zatwierdzić.

Wrócić do poprzedniego trybu po zatwierdzeniu ostatniego ustawienia. Ustawienia godziny, daty oraz roku są od tej chwili ustawione na pilocie. Będą przydatne w trybach Auto i Wakacje.

Uwaga: Regulacja godziny nie jest konieczna, jeżeli pilot jest sparowany z centralą programowania E3 (wyposażenie opcjonalne).

Synchronizacja odbywa się automatycznie.

Aby wyświetlić ustawioną godzinę, należy nacisnąć i przez 5 sekund przytrzymać przycisk OK do chwili pojawienia się symbolu godziny. Będzie ona wyświetlana przez 10 sekund, po czym nastąpi powrót do poprzedniego trybu.

Ważne: Zawsze istnieje możliwość anulowania ostatniego zapisu poprzez naciśnięcie przycisku Powrót. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy podświetlenie pilota nie jest aktywne, wystarczy jedynie nacisnąć na dowolny klawisz, aby je włączyć.

W celu nawiązania połączenia między nadajnikiem (Pilot) oraz odbiornikiem (Termostat) należy przeprowadzić następujące czynności, określane jako parowanie. Grzejnik powinien być włączony.

Na termostacie:

Nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk "B" termostatu. Lampka "A" powoli miga na pomarańczowo. Jest to sygnał do zwolnienia przycisku "B". Grzejnik przechodzi w tryb parowania.

#### Na pilocie:

1. Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk OK na pilocie do pojawienia się menu instalacji "bL no", pojawia się symbol .

2. Nacisnąć jeden raz klawisz "+", na ekranie pojawia się "rF INI", uruchomiono menu parowania.

3. Nacisnąć jeden raz klawisz "OK", "INI" oraz symbol migają na ekranie. Grzejnik jest w trakcie parowania, a gdy ekran powróci do poprzedniego trybu, grzejnik jest sparowany.



4. Można sparować inny grzejnik, powtarzając wcześniejsze etapy (na termostacie oraz na pilocie).

Uwaga: Przejście do menu instalacji możliwe jest z każdego trybu.

Ważne: Jeżeli instalacja wyposażona jest w centralę programowania E3 (wyposażenie opcjonalne), należy zawsze w pierwszej kolejności parować pilot, a następnie grzejnik w oparciu o tryby pracy opisane powyżej oraz w podręczniku użytkowania centrali E3.

## OPIS TRYBÓW PRACY NADAJNIKA (PILOTA)

TRYB PRACY KOMFORT W ZAKRESACH TEMPERATURY



Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawia się zadana temperatura. W celu wprowadzenia zmian należy ponownie nacisnąć przycisk OK, symbol temperatury miga, nacisnąć klawisze "+ lub -", aby wprowadzić ustawienia, następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Przez 10 sekund wyświetlana jest temperatura otoczenia, a następnie ponownie temperatura zadana. Temperatura może zawierać się w przedziale od 5,5°C do 30°C. Podczas regulacji ustawień podświetla się w trzech kolorach wskaźnik działania, który wskazuje zakresy temperatury przy niskim, średnim i wysokim zużyciu energii, umożliwiając w ten sposób oszczędność wydatkowanej energii.

Kolor zielony: Niskie zużycie, temperatura między 5,5°C a 19°C

Kolor pomarańczowy: Średnie zużycie, temperatura między 19,5°C a 24°C

Kolor czerwony: Wysokie zużycie, temperatura między 24,5°C a 30°C

Niniejszy wskaźnik umożliwia użytkownikowi kontrolę nadmiernego zużycia energii podczas regulacji ustawień temperatury w trybie komfort.

Ustawiona temperatura jest pożądaną temperaturą w pomieszczeniu w tym trybie pracy. Należy poczekać kilka godzin, aby temperatura w pomieszczeniu ponownie się ustabilizowała.

Wciśnięcie przycisku powrót wyświetla przez 10 sekund temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. Pojawia się również symbol .

#### TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ W ZAKRE-SACH TEMPERATURY



Tryb ten wykorzystywany jest do samodzielnego i automatycznego działania grzejnika:

Priorytet 1: Przewód sterowniczy sprawdza, czy grzejnik został podłączony: Tryby dostarczane przez EDF w ramach abonamentu Tempo lub przez dostawcę energii obsługującego 6 trybów ogrzewania, zmiana temperatury zadanej w trybie komfort.

Priorytet 2: Program centrali programowania E3 (wyposażenie opcjonalne) w przypadku, gdy pilot jest z nią sparowany.

Priorytet 3: Wybrany wcześniej program w trybie programowania (od d1 do d9, od U1 do U9) pilota.

W dowolnej chwili istnieje możliwość zmiany zadanej temperatury w danym programie poprzez naciśnięcie przycisku OK. Symbol temperatury miga na ekranie, zmiana ustawień przy użyciu klawiszy "+" oraz "-", nacisnąć ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić. W tym wypadku użytkownik przeprowadza zabronioną operację, a na ekranie pojawia się symbol . Wciśnięcie klawisza kończy operację i umożliwia powrót do temperatury zadanej w programie. W przeciwnym razie operacja kończy się po upływie dwóch godzin.

Wciśnięcie przycisku powrót wyświetla przez 10 sekund temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. Pojawia się również symbol .

### TRYB PRACY OBNIŻONEJ TEMPERATURY W ZAKRESACH TEMPERATURY 🕥



Tryb ten używany jest w przypadku, gdy w pomieszczeniu nie ma obecnych osób lub prawdopodobnie nie będą w nim obecne.

Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawia się zadana temperatura. W celu wprowadzenia zmian należy ponownie nacisnąć przycisk OK, symbol temperatury miga, nacisnąć klawisze "+ lub -", aby wprowadzić ustawienia, następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Przez 10 sekund wyświetlana jest temperatura otoczenia, a następnie ponownie temperatura zadana. Temperatura może zawierać się w przedziale między 5,5°C a 19°C, ale zawsze jest o 0,5°C niższa od temperatury w trybie komfort.

Ustawiona temperatura jest pożądaną temperaturą w pomieszczeniu w tym trybie pracy. Należy poczekać kilka godzin, aby temperatura w pomieszczeniu ponownie się ustabilizowała.

PL

Wciśnięcie przycisku powrót wyświetla przez 10 sekund temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. Pojawia się również symbol.

#### TRYB PRACY OCHRONY PRZED ZAMARZA-NIEM W ZAKRESACH TEMPERATURY



Niniejszy tryb zapobiega zamarzaniu instalacji. W przypadku długiej nieobecności tryb ten umożliwia utrzymanie minimalnej temperatury.

Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawia się zadana temperatura. W celu wprowadzenia zmian należy ponownie nacisnąć przycisk OK, symbol temperatury miga, nacisnąć klawisze "+ lub -", aby wprowadzić ustawienia, następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Przez 10 sekund wyświetlana jest temperatura otoczenia, a następnie ponownie temperatura zadana. Temperatura może zawierać się w przedziale między 5°C a 10°C.

Wciśnięcie przycisku powrót wyświetla przez 10 sekund temperaturę otoczenia w pomieszczeniu. Pojawia się również symbol





1. Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK. Ustawienie temperatury miga na ekranie, nacisnąć klawisze "+ lub -", aby ustawić żądaną temperaturę podczas nieobecności, następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.

2. W dalszej kolejności ustawić datę powrotu, zaczynając od ustawienia miesiąca klawiszami "+ lub -", a następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić (uwaga: rok wzrasta z pierwszym i dwunastym miesiącem).

3. Ustawić dzień powrotu przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.

4. Ustawić godzinę powrotu przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić (uwaga: regulacja odbywa się w pełnych godzinach).

Na ekranie pojawia się data powrotu i miga symbol wakacji.

W dowolnej chwili istnieje możliwość opuszczenia trybu wakacji poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przez 2 sekundy przyciskupowrót . Następuje powrót do poprzedniego trybu.

## TRYB PRACA INTENSYWNA (BOOST)



Niniejsza funkcja umożliwia zarządzanie szybkim i chwilowym wzrostem temperatury grzejnika w określonym czasie, bez wprowadzania zmian w programach.

Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga symbol 30 minut. Nacisnąć klawisze "+ lub -" w celu regulacji żądanego czasu w przedziale 10-minutowym. Zakres regulacji czasu może zawierać się w przedziale od 10 do 120 minut.



Nacisnąć następnie przycisk OK, aby zatwierdzić.

Na ekranie pojawia się odliczanie czasu w trybie pracy intensywnej (boost) i miga symbol . W dowolnej chwili istnieje możliwość opuszczenia trybu pracy intensywnej (boost) poprzez naciśnięcie przycisku powrót . Następuje powrót do poprzedniego trybu.

Istnieje również możliwość bezpośredniego przejścia do trybu pracy intensywnej (boost) przez naciśnięcie klawisza na pilocie we wszystkich trybach oprócz i . W dalszej kolejności ustawić żądany czas i zatwierdzić, tak jak opisano to wcześniej.

## TRYB PRACY PROGRAM



Niniejsza funkcja umożliwia programowanie zakresów regulacji w oparciu o temperatury określone w trybach komfort i obniżonej temperatury.

Do wyboru jest 9 zdefi niowanych programów od "d1" do "d9" oraz 4 programy, które można stworzyć w zależności od potrzeb, od "U1" do "U4".

W przypadku wyboru zdefi niowanego programu :

1. Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -" następnie nacisnąć przycisk OK,

2. "d1" pojawia się na ekranie

3. Nacisnąć przycisk OK, "d1" miga na ekranie.

4. Można teraz wybrać wcześniej ustawiony program przy użyciu klawiszy "+ lub -" lub zachować bieżący program. Do wyboru jest 9 zdefi niowanych programów od "d1" do "d9"

5. Nacisnąć ponownie przycisk OK w celu zatwierdzenia wyboru. Następuje automatyczne przejście do trybu Auto (na ekranie wyświetla się temperatura zadana oraz numer programu).

Lista programów i zakresów pracy w zaprogramowanym trybie komfort:

o d1: Tryb komfort przez cały tydzień

o d2: Tryb komfort w godzinach od 6:30 do 8:30 od poniedziałku do piątku / od 8:30 do 10:30 w weekendy.

o d3: Tryb komfort w godzinach od 6:30 do 8:30 od poniedziałku do piątku / od 8:30 do 10:30 i od 19:00 do 21:00 w weekendy.

o d4: Tryb komfort w godzinach od 8:00 do 10:00 i od 21:00

do 23:00 od poniedziałku do piątku / od 9:00 do 11:00 i od 21:00 do 23:00 w weekendy.

o d5: Tryb komfort w godzinach od 4:30 do 7:30 i od 16:30 do 22:30 od poniedziałku do piątku / od 7:00 do 23:00 w weekendy.

o d6: Tryb komfort w godzinach od 6:30 do 9:30 i od 17:00 do 23:00 od poniedziałku do piątku / od 8:00 do 23:00 w weekendy.

o d7: Tryb komfort w godzinach od 6:30 do 8:30 i od 12:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 23:00 od poniedziałku do piątku / od 7:00 do 23:00 w weekendy.

o d8: Tryb komfort w godzinach od 7:30 do 9:30 i od 12:00 do 14:00 oraz od 17:00 do 23:00 od poniedziałku do piątku / od 8:00 do 23:00 w weekendy.

o d9: Tryb komfort w godzinach od 7:00 do 23:00 przez cały tydzień.

Uwagi: Zaprogramowane zakresy dotyczą pracy grzejnika w trybie komfort. Pozostały czas to tryb obniżonej temperatury. Programy od d1 do d4 dotyczą głównie grzejników umieszczonych w łazienkach, a programy od d5 do d9 dotyczą grzejników zainstalowanych w innych pomieszczeniach domu.

W przypadku wyboru programu indywidualnego:

1. Wybrać tryb przy użyciu klawiszy "+ lub -", następnie nacisnąć przycisk OK.

2. Na ekranie pojawia się "d1".

3. Nacisnąć przycisk OK, na ekranie miga "d1".

4. Można teraz wybrać program indywidualny przy użyciu klawiszy "+ lub -". Do wyboru są 4 indywidualne programy od

"U1" do "U4".

5. Nacisnąć i przez 2 sekundy przytrzymać przycisk OK, aby przejść bezpośrednio do programowania. Godzina 00.00 oraz symbol Trybu obniżonej temperatury migają na ekranie, można rozpocząć wprowadzanie indywidualnych ustawień, począwszy od 1. dnia tygodnia (1=poniedziałek)..



6. Zwiększać wartości godzin dnia przy użyciu klawisza "+" w przedziale 30-minutowym w celu utworzenia pierwszego okresu w trybie Obniżonej temperatury . Nacisnąć przycisk OK. Utworzono pierwszy okres dnia w trybie Obniżonej temperatury. Symbol Komfort miga na ekranie. 7. Zwiększać wartości godzin przy użyciu klawisza "+" w przedziale 30-minutowym w celu utworzenia pierwszego okresu w trybie Komfort . Nacisnąć przycisk OK, Utworzono pierwszy okres dnia w trybie Komfort. Symbol Trybu obniżonej temperatury miga na ekranie.

 Powtarzać wielokrotnie czynności opisane powyżej w celu utworzenia poszczególnych okresów tego samego dnia dla trybów obniżonej temperatury i komfort.

9. Kiedy program kończy działanie, na ekranie miga symbol godziny 23:30. Nacisnąć przycisk OK.

10. Na ekranie pojawia się dzień 2 (2=wtorek) i CP YES. Można skopiować lub nie program z dnia 1 do dnia 2.

11. W przypadku skopiowania programu nacisnąć przycisk OK. Na ekranie pojawia się dzień 3 (3=środa) i CP YES. Należy powtarzać tę operację do ostatniego dnia tygodnia.

12. Jeżeli program nie został skopiowany, nacisnąć klawisze "+" lub "-", CP no miga na ekranie. Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. W takim przypadku należy powtórzyć operacje programowania opisane powyżej.

13. Na końcu programowania przy ostatnim dniu tygodnia należy zapisać programowanie. Na ekranie wyświetla się symbol

SAVE. Nacisnąć przycisk OK, aby zapisać. Następuje automatyczne przejście do trybu Automatycznego (na ekranie wyświetla się zadana temperatura oraz numer programu).

Ważne: W przypadku wyboru wcześniej utworzonego indywidualnego programu oraz gdy nie ma konieczności zmiany jego ustawień nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić wybór. Następuje automatyczne przejście do trybu Automatycznego (na ekranie wyświetla się zadana temperatura oraz numer programu).

Uwagi: zakresy programowania wyświetlają się na piktogramie u dołu ekranu, a symbol godziny miga. Umożliwia to podgląd programu na cały dzień.

## BLOKADA KLAWIATURY

Należy używać tej funkcji, aby uniknąć jakichkolwiek zmian ustawień nadajnika. W celu zablokowania klawiatury należy jednocześnie nacisnąć klawisze "+" i "-", a następnie przycisk OK. Na ekranie pojawia się symbol . Klawiatura jest zablokowana. Powtórzyć tę czynność w celu odblokowania klawiatury. Symbol znika.

## DETEKCJA OTWARTYCH OKIEN 🦳

Symbol widoczny jest na ekranie i znika w przypadku dezaktywacji tej funkcji w ustawieniach zaawansowanych.

W przypadku gdy termostat wykryje, że okno jest otwarte, grzejnik tymczasowo przechodzi w tryb Ochrony przed zamarzaniem. Powróci on do poprzedniego trybu po zamknięciu okna.

### USTAWIENIA FABRYCZNE

W celu przywrócenia ustawień termostatu nacisnąć i przytrzymać przez 20 sekund przycisk "B". Lampka będzie migać na pomarańczowo, by następnie świecić światłem stałym w kolorze pomarańczowym. Po chwili lampka przestaje świecić. Włączyć termostat, naciskając przycisk "B", Lampka będzie szybko migać w kolorze pomarańczowym. Ustawienia termostatu zostały przywrócone.

## USTAWIENIA ZAAWAN-SOWANE

Pilot posiada menu instalacji umożliwiające wprowadzanie poszczególnych ustawień w zależności od wymagań.

Nacisnąć i przytrzymać przez 10 sekund przycisk OK na pilocie do pojawienia się menu instalacji "bL no". Pojawia się symbol Następnie nacisnąć klawisze "+ lub -", aby wyświetlić poszczególne parametry. Można w dowolnej chwili opuścić menu instalacji, naciskając przycisk powrót, lub przejść do pozycji "End", aby wyjść i powrócić do poprzedniego trybu.

Opis poszczególnych parametrów:

#### o "bL no":

Obecność dmuchawy (w niektórych modelach grzejników), domyślnie ustawione na wartość "no". W celu wprowadzenia innego ustawienia nacisnąć przycisk OK. Symbol "no" miga. Wcisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "YES", ponownie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.

o "rF INI":

W menu parowania nacisnąć jeden raz przycisk "OK", na ekranie miga "INI" oraz symbol . Grzejnik jest w trakcie parowania. Grzejnik zostaje sparowany, gdy ekran powraca do poprzedniego trybu.

```
o "tP no":
```

Wyświetlanie temperatury otoczenia, ustawionej domyślnie na wartość "no". W celu wprowadzenie in-

nego ustawienia nacisnąć przycisk OK. Symbol "no" miga. Wcisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "YES". Nacisnąć ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić. W tym przypadku temperatura otoczenia będzie zawsze wyświetlana na pilocie za pomocąsymbolu . Należy wcisnąć przycisk , aby wyświetlić przez 10 sekund zadaną temperaturę.

#### o "At YES":

Adaptati ve start ti me (Ustawialny czas rozpoczęcia). Jest to funkcja umożliwiająca inicjowanie włączania instalacji. Uzyskuje się ustawienie prawidłowej temperatury w pomieszczeniu o żądanej godzinie. Jest używany w trakcie zmiany trybu (obniżona temperatura w trybie komfort) instalacji na AUTO. Domyślnie ustawiono wartość na "YES". W celu wprowadzenia innego ustawienia nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "YES". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "no". Nacisnąć ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić. Funkcja adaptati ve start ti me została zdezaktywowana.

#### o "oP YES":

Funkcja detekcji otwartych okien. W przypadku gdy termostat wykryje, że okno jest otwarte, grzejnik tymczasowo przechodzi w tryb Ochrony przed zamarzaniem. Powróci on do poprzedniego trybu po zamknięciu okna. Domyślnie ustawiono

wartość na "YES". W celu wprowadzenia innego ustawienia nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "YES". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "no". Ponownie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. W przypadku dezaktywacji funkcji detekcji otwartych okien symbol nie wyświetla się na pilocie.

#### o "t 30.0°C":

Ze względów bezpieczeństwa możliwe jest ograniczenie ustawienia temperatury. Domyślnie ustawiona wartość wynosi 30°C, jednak można obniżyć temperaturę do 20°C. Nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "30.0°C". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić. Ponownie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić.

#### o "Sd EHt":

Sonda używana do regulacji ustawień temperatury, domyślnie "EHt", czyli sonda grzejnika używana do regulacji ustawień temperatury. Istnieje możliwość zmiany. Nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "EHt". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "Int". Nacisnąć ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić. Od tej chwili do regulowania ustawień temperatury używana jest sonda pilota.

"EHt" = Sonda grzejnika "Int" = Sonda pilota

#### o "C 0.0°C":

Można przeprowadzić kalibrację zadanej temperatury w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy temperaturą zadaną a temperaturą otoczenia wyświetlaną na ekranie pilota. Domyślnie ustawienie tej wartości to 0.0°C. Nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "0.0°c". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić. Nacisnąć ponownie przycisk OK, aby zatwierdzić. Zakres regulacji ustawień zawiera się w przedziale od -3,0°C do +3,0°C. Regulacja ustawień jest możliwa tylko i wyłącznie w przypadku korzystania z sondy wewnętrznej grzejnika: "EHt" = Sonda grzejnika.

#### o "tS 100":

Istnieje możliwość ograniczenia temperatury powierzchni grzejnika na 3 poziomach:

#### 100% 70% lub 55% .

Funkcja ta umożliwia ograniczenie wytwarzania ciepła i powinna być uwzględniana w zapotrzebowaniu grzewczym pomieszczenia.

Domyślnie regulacja ustawienia wynosi 100%. Aby zmienić ustawienia, nacisnąć przycisk OK. Na ekranie miga "100". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić. Ponownie nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. Symbol będzie się zmieniał na ekranie pilota w zależności od ustawień.

#### o "AC no":

Kalibracja sondy otoczenia (sonda umieszczona na grzejniku). Kalibrację należy przeprowadzić po upływie jednego dnia pracy według tego samego zalecenia. Umieścić termometr na środku pomieszczenia na wysokości około 1,5 m od podłogi.

Po godzinie odczytać wskazania temperatury. W przypadku pierwszego ustawiania parametrów kalibracji wyświetlacz wskazuje "no", aby poinformować, że kalibracja nie została wykonana. Nacisnąć przycisk OK. Symbol temperatury miga. Wpisać przy użyciu klawiszy "+ lub -" wartość temperatury zmierzonej termometrem, a następnie zatwierdzić ustawienia przyciskiem OK. Na ekranie wyświetla się "AC YES". Kalibracja została wykonana. Istnieje możliwość anulowania kalibracji i powrót do ustawienia "no". Wystarczy jednocześnie nacisnąć klawisze "+" i "-".

Ważne: Zbyt duża rozbieżność temperatury może oznaczać nieprawidłowe położenie pilota.

#### o "Ch YES":

Automatyczna zmiana czasu między letnim i zimowym. Domyślnie ustawienie to "YES". Można je zmienić, naciskając

przycisk OK. Na ekranie miga "YES". Nacisnąć przyciski "+ lub -", aby zmienić na "no". Nacisnąć ponownie przycisk

OK, aby zatwierdzić. W takim przypadku konieczna będzie ręczna zmiana czasu między letnim a zimowym.

#### 15

o "CL ":

Zerowanie ustawień pilota, przywracanie ustawień fabrycznych. Nacisnąć i przez 8 sekund przytrzymać przycisk OK. Zerowanie zostało ukończone po wyświetleniu wszystkich piktogramów i kiedy pilot miga na pomarańczowo. Po powrociedo trybu komfort 19°C wszystkie programy indywidualne od U1 do U4 zostają usunięte.

#### o "UE 0.1":

Wersja oprogramowania wskazana w celach informacyjnych.

o " End":

Wyświetla się symbolu "End". Nacisnąć przycisk OK, aby wyjść z menu instalatora i powrócić do poprzedniego trybu.

Uwaga: Podczas nawigacji w menu instalatora można w dowolnej chwili wyjść i powrócić do poprzedniego trybu przy pomocy klawisza powrót.

# KONSERWACJA, NAPRAWA I UTYLIZACJA

Ważne: Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy wyłączyć urządzenie.

### CZYSZCZENIE

Aby zapewnić długą żywotność urządzenia, zalecamy przeprowadzanie prostych czynności konserwacyjnych.

o Aby wyczyścić korpus grzewczy (grzejnik), nie należy używać materiałów ściernych ani środków chemicznych. Zaleca się stosowanie ciepłej wody z mydłem.

o Do czyszczenia nadajnika (pilota) należy używać suchej ściereczki. Nie stosować rozpuszczalników.

### WYMIANA BATERII W PILOCIE

Jeżeli na ekranie pojawia się symbol wyczerpanych baterii , należy je wymienić. Nacisnąć pokrywę znajdującą się w tylnej części pilota i przesunąć ją do przodu. Wymienić 2 baterie alkaliczne LRO3 AAA. Pilot zachowuje wszystkie parametry z wyjątkiem godziny.

# GWARANCJA

Produkt objęty jest 10-letnią gwarancją z wyjątkiem komponentów elektrycznych i elektronicznych, które podlegają 2-letniej gwarancji.

## DANE TECHNICZNE

Dokładność pomiaru temperatury: 0,1°C

Dokładność temperatury regulacji: ± 0,15°C

Zakres temperatury:

o Tryb Komfort: od 5,5°C do 30,0°C, temperatura niższa od temperatury bezpieczeństwa.

o Tryb obniżonej temperatury: od 5,5°C do 19,0°C, temperatura niższa od zadanej temperatury w trybie komfort.

o Tryb ochrony przed zamarzaniem: od 5,0°C do 10,0°C

Zabezpieczenie elektryczne:

o Termostat: Klasa II – IP44

o Pilot: Klasa III – IP31

Baterie pilota: 2 baterie alkaliczne LR03 AAA, 1,5 V

Temperatura pracy (termostat): od –10°C do +50°C

Temperatura przechowywania (termostat): od −20°C do +50°C

Wilgotność powietrza: Maksymalnie 90% przy temperaturze 25°C

Częstotliwość przesyłania sygnału radiowego: 868,3 MHz

Odległość przesyłania: 30 m / 150 m na wolnej przestrzeni

## SOMMAIRE

VAROITUS	21
	د∠
Sijoittaminen	23
Sahkoliitanta Erityiset suositukset	23 24

ASENNUKSEN ALOITTAMINEN	
Vastaanotin	
Vastaanotti men merkkivalo	
Lähetin	

LÄHETTI MEN TI LOJENKUVAUS (KAUKO-OHJAIN)	
TOIMINTALÄMPÖTI LA SOPIVA	
Toimintalämpöti la Automaatti nen	
Toimintaläm pöti la Vähennys	
Toimintalämpöti la Jäähdytys	34
Toimintati la Poissa	
Toimintati la Tehosta	
Toimintati la Ohjelma	
Näppäimistön lukitus	
Avoimen ikkunan havaitseminen	
Tehdasasetukset	34

LISÄASETUKSET	
Présence d'un soufflant	
Appairage	
Température ambiante	
Adaptative Smart time	
Détection fenêtre ouverte	
Limite température de réglage	
Sonde radiateur / télécommande	
Calibrage de la température	
Limite de la température de surface	
Etalonnage de la sonde d'ambiance	
Changement de l'heure	
Retour aux paramètres usine	
Version du logiciel	
Huolta kariaus ja hävitt äminen	22
Thuôito, koljaus ja havitt allineli	
Tärkeää:	
Puhdistus :	
Kauko-ohjaimen paristojen vaihto	
Takuu	
TEKNISET TIEDOT	

FI



- a-Sopiva-merkki
- b-Automaattinen-merkki
- c-Vähennys-merkki
- d-Jäähdytys-merkki
- e- Poissa-merkki
- f- Tehosta-merkki
- g- Ohjelma-symboli
- h-Viikonpäivä
- i- Lämpötilan ilmaisin
- j- Puhallusilmaisin
- k- Avoimen ikkunan havaitsemisen ilmaisin

I- Paristojen käytön ilmaisin

m- Radiolähettimen/lämmittimen/E3-ohjelmointikeskuksen

ilmaisin (valinnainen)

- n- Ohjelman ilmaisin (d1–d9, U1–U4)
- o- Poikkeuksien ilmaisin
- p- Asennusvalikon ilmaisin
- q- Lukitun näytön ilmaisin
- r- 24 h ohjelman ilmaisin
- s- Hallitun lämpötilan tai ympäristön lämpötilan ilmaisin
- t- Ympäristön lämpötilan ilmaisin



Verkkoadapteri (Valinnainen)

## VAROITUS

VARO – TIETYT TÄMÄN TUOTTEEN OSAT SAATTAVAT KUUMENTUA HUOMATTAVAS-TI JA AIHEUTTAA PALOVAMMOJA. SIIHEN ON KIINNITETTÄVÄ ERITYISTÄ HUOMIOTA LASTEN JA MUIDEN ERITYISRYHMIIN KUU-LUVIEN HENKILÖIDEN LÄSNÄ OLLESSA.

LAPSET SAAVAT KÄYN-3–8-VUOTIAAT NISTÄÄ TAI SAMMUTTAA LAITTEEN AINOAS-TAAN SILLOIN, KUN LAITE ON ASETETTU NORMAALIASENTOON TAI **ASENNETTU** JA KUN LAPSIA VAHDITAAN TAI HE OVAT SAANET OHJEET LAITTEEN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN JA HEIDÄN VOIDAAN VARMASti katsoa ymmärtäneen mahdolliset VAARATEKIJÄT. ALLE 3-VUOTIAITA EI SAA PÄÄSTÄÄ LAITTEEN LÄHELLE, ELLEI HEITÄ VAHDIȚA KOKO AJAN. HUÒLEHDI ȘIITĂ, ETTEIVÄT ALLE 8-VUOTIAAT LAPSET PÄÄSÉ KOSKEMAAN ITSE LAITTEESEEN TAI SEN **KAAPELIIN**.

3–8-VUOTIAAT LAPSET EIVÄT SAA KYTKEÄ, SÄÄTÄÄ, PUHDISTAA EIVÄTKÄ HUOLTAA LAITETTA. TÄTÄ LAITETTA VOIVAT KÄYTTÄÄ VÄHINTÄÄN 8-VUOTIAAT LAPSET JA HENKILÖT, JOIDEN FYYSISET, AISTINVA-RAISET TAI HENKISET KYVYT OVAT RAJAL-LISET TAI HEIKENTYNEET TAI, JOILLA EI OLE RIITTÄVÄSTI TIETOA TAI KOKEMUSTA, JOS HEITÄ VALVOTAAN TAI HE OVAT SAANEET TARKAT OHJEET LAITTEEN KÄYTÖSSÄ JA HE YMMÄRTÄVÄT LAITTEEN KÄYTTÖÖN LIITTY-VÄT VAARAT. LAPSET EIVÄT SAA LEIKKIÄ LAITTEEN KANSSA

LAPSET SAAVAT TEHDÄ LAITTEELLE SALLI-TUN PUHDISTUKSEN JA HUOLLON VAIN AIKUISEN VALVONNASSA. JOS VIRTAJOHTO ON VAHINGOITTUNUT, ON VALMISTAJAN MYYJÄN HUOLTOPALVELUN TAI PÄTEVÄN HENKILÖN VAIHDETTAVA SE UUTEEN VAA-RATILANTEIDEN VÄLTTÄMISEKSI. LÄM-MITYSLAITETTA EI SAA ASETTAA SUORAAN PISTORASIAN ALAPUOLELLE, LAITE EI SAA OLLA KYTKETTYNÄ VIRTAAN MINKÄÄN SILLE TEHTÄVÄN TOIMENPITEEN AIKANA JA NÄITÄ TOIMENPITEITÄ SAA SUORITTAA AINOASTAAN PÄTEVÄ HENKILÖ.

LIITÄNTÄ ON TEHTÄVÄ KÄYTTÄEN OMNIPO-LAR-LEIKKAUSLAITETTA. LIITTIMIEN VÄLILLÄ ON OLTAVA VÄHINTÄÄN 3 MM VÄLI.

ÄLÄ ANNA LAITTEEN LÄMMETÄ LIIKAA, ÄLÄ PEITÄ LÄMMENNYTTÄ LAITETTA! "ÄLÄ PEITÄ" TARKOITTAA ESIMERKIKSI, ETTÄ LAITETTA EI

SAA KÄYTTÄÄ VAATTEIDEN KUIVAAMISEEN NIIN, ETTÄ VAATE ON SUORAAN KIINNI LÄMMITTIMESSÄ.. SÄHKÖ-J A ELEKTRONIIKKALAITTEIDEN HÄVIT-TÄMINEN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIIKKALAITEROMUDI-REKTIIVIN MUKAISESTI (2012/19/EC)

Tuotetunnisteessa oleva piktogrammi tarkoittaa sitä, että laitetta ei voida hävittää muun jätteen kanssa, vaan se on toimitettava keräykseen, jotta se voidaan hyödyntää, uudelleenkäyttää tai kierrättää. Tämä laite on sen käyttöiän päätyttyä palautettava sähkö- ja elektroniikkajätteen käsittelyä varten tarkoitukseen sopivaan keräyspisteeseen. Näitä periaatteita kunnioittaen ja olemalla laittamatta tuotetta kotitalousjätteen joukkoon edistät luonnonvarojen säilyttämistä ja ihmisten terveyden suojelua. Jos sinulla on keräys-, käsittely-, poistoja kierrätyspisteitä koskevia kysymyksiä, ota yhteyttä kunnan tai jätteenhankintapalveluviranomaisiin tai myymälään, josta olet ostanut laitteen. Tämä koskee maita, joissa edellä mainittu direktiivi on voimassa.

# TUOTE-ESITT ELY

Tämä laite on seinään asennett ava sähkö- tai vesitoiminen lämmiti n. Se on standardien NF-EN 60 335-1 ja EN 60 335-2-30 sekä EU-direkti ivin EMC 2014/30/EU ja jännitealuedirekti ivin 2014/35/ EU (merkitään kaikkiin CE-laitt eisiin) mukainen, sillä on luokan II IP44-suojausluokitus, ja se on myös eurooppalaisen ECO Design -direkti ivin mukainen. Tämä laite toimitetaan 3-johti misella virtakaapelilla.

Tässä lämmitti messä on radiotaajuudella (868,3MhZ) toimiva vastaanoti n (termostaatti ), joka on suunniteltu helppokäytt öiseksi ja energiaa säästäväksi. Sitä ohjataan kauko-ohjaimella etäältä(kaukosäädin) ohjaimen ohjelmoitavan näytön avulla. Tämä radiotaajuuksien kautt a ohjaaminen mahdollistaa useamman lämmitti men ohjaamisen säätämällä ympäristön lämpöti laa suoraan tai jotakin toista toimintatapaa käytt äen. Ympäristön lämpöti laa on mahdollista muutt aa lähetti men tai vastaanotti men lähelle asetetun anturin avulla. Lämpöti laa säädetään oletusarvoisesti vastaanotti men lähelle asetetun anturin avulla.

## ASENNUS

### **SIJOITTAMINEN**

Katso asennusohjeet lämmitti men kiinnitt ämiseksi seinään. On tärkeää, ett ä termostaatti ei koskaan ole suoraan kosketuksissa latti an kanssa : rikkoutumisvaara. Kauko-ohjain on paras asentaa noin 1,5 metrin korkeudelle seinälle, jossa se on suojatt u roiskeelta, suoralta auringonvalolta ja suorilta lämpöhäiriöiltä, kuten valaisimilta, televisiolta, lämmitysputkilta, ilmavirralta...

## SÄHKÖLIITÄNTÄ



Sähköasennuksen on oltava paikallisten tai kansallisten määräysten mukainen.Lämmiti n on kytkett ävä laitt een mukana toimitetulla alkuperäisellä virtajohdolla. Jos lämmiti n asennetaan kylpyhuoneeseen tai suihkuti laan, se on suojatt ava katkaisijalla (RDC), jonka nimellinen jäännösvirta on enintään 30 mA. Lämmitti men kytkennän saa suoritt aa vain pätevä ja ammatti taitoinen sähkömies. Katso alla olevat kytkentäkaaviot.

### ERITYISET SUOSITUKSET

Vesitoimiset lämmitti met :

Vesitoimiset laitt eet on suunniteltu toimimaan kahdessa erilaisessa lämmitysjärjestelmässä : keskuslämmitys / sähkölämmitys.

Näiden kahden lämmitysjärjestelmän ei tule koskaan olla toiminnassa yhtä aikaa.

o Keskuslämmitystä käytett äessä lämmitysjärjestelmän sähköpuolen käytt ö tulee keskeytt ää.

o Jos haluat käytt ää järjestelmän sähköpuolta, sammuta lämminvesivaraajan hana. Älä kuitenkaan koskaan tällaisessa ti lanteessa eristä lämmiti ntä täysin, äläkä koskaan sulje keskuslämmityksen kiertoa, jott a asennuksen lämpölaajeneminen onnistuu esteett ä.

o Älä koskaan käytä lämmitysjärjestelmän sähköpuolta varmistamatt a, ett ä lämmiti n on täytett y oikein vedellä: ilmaa lämmiti n ja lisää tarvitt aessa vett ä. Ilmaus on suoritett ava joko pysäytt ämällä pumppu tai sulkemalla syött öhana.

Virran kytkeminen silloin, kun laitett a ei ole täytett y vedellä asianmukaisesti , johtaa takuun mitätöintiin

Sähkölämmitti met :

Käytön aikana saatat huomata, ett ä korkealla ja matalalla olevat osat ovat kuumempia kuin muut lämmitti men osat.

o Ylempiä osia ei ole täytett y kokonaan, jott a lämpöä kuljett ava neste pääsisi laajenemaan lämmityksen aikana.

o Alemmat osat keräävät kiertäneen, lämpö siirtäneen nesteen.

# ASENNUKSEN ALOITT AMINEN

### VASTAANOTIN

Liitä laite sähköasennukseen. Käynnistä lämmiti n painamalla laitt een alla olevassa vastaanotti messa olevaa painikett a "B". Merkkivalo "A" sytt yy ja kuulet kaksi lyhytt ä "piip"-ääntä. Kun painat "B"-painikett a uudelleen, lämmiti n sammuu ja kuulet pitkän piippauksen. Merkkivalo "A" on pois päältä, eikä yhteyden luominen kauko-ohjaimella ole mahdollista.

### Vastaanotti men merkkivalo

Käyttö	Merkkivalon tila	Merkkivalon tila
tila	Lämmitin ei toimin- nassa	Lämmitin lämmittää
Valmiusti la	Pois päältä	
Sopiva	Jatkuva vihreä	Jatkuva punainen
Vähennys	Vilkkuva vihreä	Vilkkuva puna-vihreä
Jäähdytys	Hitaasti vilkkuva vi- hreä	Hitaasti vilkkuva puna- vihreä
Sopiva -1 °C (*)	Kahdesti vilkkuva vi- hreä	Kahdesti vilkkuva puna- vihreä
Sopiva -2 °C (*)	Kahdesti ja hitaasti vilkkuva vihreä	Kahdesti ja hitaasti vilkkuva puna-vihreä
Yhdistysti la	Vilkkuva oranssi	Vilkkuva oranssi
Anturivika Mitatt u lämpöti la > 35°C	Vilkkuva punainen	

RF-vastaanotti messa on itsenäinen ohjausjärjestelmä, joka tallentaa ti lan (päälle/pois päältä) ja lämpöti lan ohjearvoti edot muisti in. Viimeisen vastaanotetun asetusarvon tallentaminen takaa oikean säädön myös lähettimen ollessa pois päältä tai paristojen kuluttua loppuun. Huomaa myös, ett ä lämmitti men sähkökatkoksen satt uessa ei yhdistämistä tarvitse suoritt aa uudelleen.

Tärkeää : Jos vastaanoti n on kytkett y pois päältä, lämmiti n ei pysty vastaanott amaan käskyjä kauko-ohjaimesta.

### LÄHETIN

Irrota paristojen suojalevy kauko-ohjaimesta. Ensimmäisen käynnistyksen aikana laite käynnistyy sopiva-ti laan, ja kun vaihdat käytetyt paristot pitkän ajan kulutt ua (yli 2 minuutti a), laite käynnistyy ja muistaa edellisen ti lan.

Ensimmäinen askel on asett aa kauko-ohjaimella aika. Asetus voidaan tehdä missä tahansa ti lassa ja milloin tahansa.

Paina OK-painikett a viiden sekunnin ajan, kunnes aika tulee näkyviin, päästä irti ja paina uudelleen OK-painikett a.

Kun tunnit vilkkuvat , paina "+" tai "-" painikkeita säätääksesi niitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi tunnit.

Kun minuuti t vilkkuvat , paina "+" tai "-" painikkeita säätääksesi niitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi minuuti t

Kun viikonpäivä vilkkuu , paina "+" tai "-" painikkeita säätääksesi sitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi päivän

Kun päivämäärä vilkkuu, paina "+" tai "-" painikkeita säätääksesi sitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi päivämäärän

Kun kuukausi vilkkuu, paina "+" tai "-" painikkeita säätääksesi sitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi kuukauden

Kun vuosi vilkkuu, paina "+" tai "-" painikkeita muuttaaksesi sitä ja paina sitten OK vahvistaaksesi vuoden.

Voit palata edelliseen ti laan viimeisen vahvistuksen jälkeen. Aika, päivämäärä ja vuosi on nyt säädett y kauko-ohjaimellasi, niitä voidaan käytt ää Automaatti nen ja Poissa -ti loissa

Huomio : Ajan asetus ei ole vältt ämätön, kun kauko-ohjain on kytkett y E3-ohjauspaneeliin (valinnainen), aikasynkronointi on tällöin automaatti nen.

Voit tarkastella asetett ua aikaa painamalla näppäintä OK-painikett a 5 sekunnin ajan, kunnes kellonaika tulee näkyviin. Se pysyy näytössä 10 sekunti a ja palaa sitt en aiempaan ti laan.

Tärkeää:Viimeisin tallennus on aina mahdollista peruutt aa painamalla Takaisin-painikett a. Kun kauko-ohjaimen taustavalo on pois päältä, paina näppäintä uudelleen, jott a se voidaan kytkeä päälle uudelleen.

Lähetti men (kauko-ohjain) ja vastaanotti men (termostaatti ) välisen yhteyden luomiseksi on suoritett ava seuraavat toiminnot. Tätä kutsutaan myös yhdistämiseksi. Lämmiti n on laitett ava päälle.

Termostaatti :

Pidä termostaati n "B"-painikett a painett una 5 sekunnin ajan. Merkkivalo "A" vilkkuu hitaasti oranssina. Tämä tarkoitt aa, ett ä voit irrott aa "B"-painikkeesta; lämmiti n on nyt yhdistett y. Kauko-ohjain :

1. Paina ja pidä kauko-ohjaimen OK-painikett a pohjassa 10 sekunnin ajan, kunnes asennusvalikkoon ilmestyy "bL no". Merkki ilmestyy näkyviin. 2. Paina "+" -painikett a kerran, "rF INI "ilmestyy näytölle, jolloin pääset yhdistysvalikkoon.

3. Paina kerran "OK"-painikett a; "INI" ja merkki vilkkuvat näytöllä, lämmiti n muodostaa yhteytt ä. Kun näytt ö palaa aierr simmäinen lämmiti n on yhdistett y.



4. Voit yhdistää toisen lämmitti men toistamalla edelliset vaiheet (termostaati lla ja kauko-ohjaimella).

Huomio : Asennusvalikkoon pääsee kaikkien ti lojen kautt a.

Tärkeää : Jos asennuksessa on käytett ävissä E3-ohjelmointi yksikkö (valinnainen), yhdistä aina ensin kauko-ohjain ja sitt en lämmiti n edellä kuvattujen toimintatapojen ja E3-keskuksen käytt öohjeiden mukaan.

## LÄHETTI MEN TI LO-JENKUVAUS (KAU-KO-OHJAIN)

## TOIMINTALÄMPÖTI LA SOPIVA



Suunniteltu käytett äväksi silloin, kun ihmiset ovat läsnä tai todennäköisesti läsnä huoneessa.

Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitt en OK, asetett u lämpöti la näkyy näytöllä. Jos haluat muutt aa lämpöti laa, paina OK uudelleen, jolloin lämpöti la alkaa vilkkua; säädä sitä painamalla joko «+ tai -»-näppäintä ja vahvista muutos painamalla OK. Huoneen lämpöti la näkyy 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen lämpöti la on asetett u uudelleen. Lämpöti la voi vaihdella välillä 5,5 °C ja 30 °C. Säädön aikana sytt yy merkkivalo, joka voi olla kolmea eri väriä. Se ilmaisee pienen, keskisuuren tai suuren energiankulutuksen tason ja säästää näin energiaa.

Vihreä väri :Pieni kulutus, lämpötila välillä 5,5 °C ja 19 °C

Oranssi väri : Keskisuuri kulutus, lämpöti la välillä 19,5 °C ja 24°C

Punainen väri : Suuri kulutus, lämpöti la välillä 24,5°C ja 30°C

Tämän visuaalisen ilmaisimen avulla käytt äjä voi olla ti etoinen liiallisesta energiankulutuksesta asett aessaan sopivaa lämpötilaa.

Säätämäsi lämpöti la on tämän huoneen ja tämän käyttötilan haluttu lämpöti la. Huoneen lämpöti la vakaantuu muutamassa tunnissa.

Painamalla Paluu-painikett a tulee huoneen lämpöti la näkyviin 10 sekunnin ajaksi. Myös merkki tulee näkyviin. Tapa 2 : E3-ohjelmointi yksikön ohjelma (valinnainen), jos kauko-ohjain on yhdistett y siihen.

Tapa 3 :Kauko-ohjaimen ohjelmati lassa (d1–d9, U1– U9) aikaisemmin valitt u ohjelma.

Voit muutt aa ohjelman asetett ua lämpöti laa milloin tahansa painamalla OK-painikett a. Lämpöti la vilkkuu näytöllä ja voit muutt aa sitä painamalla "+" ja "-". Paina OK uudelleen vahvistaaksesi valintasi.Tässä tapauksessa katsotaan tapahtuneen poikkeus, ja -merkki tulee näkyviin. Painikkeen painaminen mahdollistaa sen ohitt amisen ja palautt aa ohjelmaan asetetun lämpöti lan, muussa tapauksessa poikkeusti lanne poistuu kahden tunnin kulutt ua.

Painamalla Paluu-painikett a tulee huoneen lämpöti la näkyviin 10 sekunnin ajaksi. Myös merkki tulee näkyviin.

### TOIMINTALÄMPÖTI LA VÄHENNYS 🔍



## TOIMINTALÄMPÖTI LA AUTOMAATTINEN



Suunniteltu käytett äväksi silloin, kun lämmitti men halutaan toimivan automaatti sesti ja itsenäisesti :

Tapa 1 : Ohjausjohdin, kun lämmiti n on kytkett y : EDF:n Tempo-ti lauksen tai "kuuden paikan" energianhallintalaitt een avulla voidaan lämpöti laa muutt aa sopiva-ti laan asetusta lämpöti lasta. Suunniteltu käytett äväksi silloin, kun ihmisiä ei ole tai ei todennäköisesti ole läsnä huoneessa.

Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitt en OK, asetett u lämpöti la näkyy näytöllä. Jos haluat muutt aa lämpöti laa, paina OK uudelleen, jolloin lämpöti la alkaa vilkkua; säädä sitä painamalla joko «+ tai -»-näppäintä ja vahvista muutos painamalla OK. Huoneen lämpöti la näkyy 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen lämpöti la on asetett u uudelleen. Lämpöti la voi vaihdella välillä 5,5 °C ja 19°C, mutt a se on aina 0,5°C matalampi kuin sopivaksi asetett u lämpöti la.

Säätämäsi lämpöti la on tämän huoneen ja tämän käytt öti lan halutt u lämpöti la. Huoneen lämpöti la vakaantuu muutamassa tunnissa.

Painamalla Paluu-painikett a tulee huoneen lämpöti la näkyviin 10 sekunnin ajaksi. Myös merkki tulee näkyviin.

FI

### TOIMINTALÄMPÖTI LA JÄÄHDYTYS 🛞



Tämä ti la estää asennusta jäähtymästä täysin. Se mahdollistaa vähimmäislämpöti lan ylläpitämisen pitkän poissaolon aikana.

Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitt en OK, asetett u lämpöti la näkyy näytöllä. Jos haluat muutt aa lämpöti laa, paina OK uudelleen, jolloin lämpöti la alkaa vilkkua; säädä sitä painamalla joko «+ tai -»-näppäintä ja vahvista muutos painamalla OK. Huoneen lämpöti la näkyy 10 sekunnin ajan, minkä jälkeen lämpöti la on asetett u uudelleen. Lämpöti la voi vaihdella välillä 5 °C ja 10°C.

Painamalla Paluu-painikett a tulee huoneen lämpöti la näkyviin 10 sekunnin ajaksi. Myös merkki tulee näkyviin.

Tämä toiminto mahdollistaa lämmitysjärjestelmän asett amisen halutt uun lämpöti laan poissaolosi ajaksi, ja sitä säädetään neljässä vaiheessa:

1. Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitten OK, asetett u lämpöti la näkyy näytöllä. Käytä näppäimiä "+" tai "-" asettaaksesi halutun lämpötilan poissaolosi ajaksi ja paina sitten OK valintasi vahvistamiseksi.

2. Määritä sitt en poissaolosi paluupäivä alkaen kuukaudesta painamalla "+" tai "-", paina sitt en OK vahvistaaksesi valintasi. (Huomaa: vuosia saat lisätt yä lisäämällä siirtymällä ensimmäisen ja kahdennentoista kuukauden välillä).

3. Voit säätää paluupäivämäärää painamalla "+" tai "-"painikkeita, minkä jälkeen paina OK vahvistaaksesi valitun päivämäärän.

4. Voit säätää paluutunnin painamalla "+" tai "-"painikkeita, minkä jälkeen paina OK vahvistaaksesi valitun tunnin. (Huomaa : Aseta täysiä tunteja)

Paluupäivä tulee näkyviin näytölle ja Poissa-merkki vilkkuu

Voit poistua Poissa-ti lasta milloin tahansa painamalla painikett a paluu , jolloin palataan edelliseen ti laan.

## TOIMINTATI LA POISSA 🗎







Tämä toiminto mahdollistaa lämmitti men lämpöti lan nopean nousun täsmällisesti ja määrätyssä ajassa ilman ohjelmien muutt amista.

Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitten OK, 30 minuuti n aika näkyy näytöllä. Käytä näppäimiä "+" tai "-"

asettaaksesi 10 minuuti n jaksoilla halutun ajan. Ajan asetusalue voi olla 10 minuuti sta 120 minuutti in. Se vahvistetaan painamalla OK.

FI

Näytt öön ilmestyy tehostusajan laskenta ja merkki vilkkuu. Voit poistua Tehosta-ti lasta milloin tahansa painamalla painikett a paluu , jolloin palataan edelliseen ti laan.

Voit myös käytt ää tehostusta suoraan painamalla kauko-ohjaimen painikett a kaikissa toimintati loissa, paitsi ti -loissa ja , aseta sitt en halutt u aika ja vahvista edellä kuvatulla tavalla.

TOIMINTATI LA OHJELMA



Tämä toiminto mahdollistaa sopivaksi ja vähennett äviksi asetett ujen lämpöti lojen välillä vaihtelun ohjelmoinnin

Voit valita yhdeksästä esiasetusohjelmasta "d1"–"d9" ja 4 itse luomastasi ohjelmasta "U1"–"U4"

Jos valitset esiasetetun ohjelman :

1. Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitt en OK,

2. "d1" ilmestyy näytölle

3. Paina OK , "d1" vilkkuu näytöllä.

4. Voit valita jonkin muun esisetetuista ohjelmista käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita tai pitää tämän ohjelman. Voit valita yhdeksästä esiasetusohjelmasta "d1"–"d9"

5. Paina uudelleen OK vahvistaaksesi valintasi, minkä jälkeen siirryt automaatti sesti ti laan Automaatti nen (asetett u lämpöti la ja ohjelmanumero näkyvät näytöllä).

Luett elo esiasetetuista sopiva-ti lan ohjelmista ja toimintoalueista.

o d1 : Sopiva-ti la koko viikolle.

o d2 : Sopiva-ti la klo 6:30–8:30 maanantaista perjantaihin / 8:30–10:30 viikonloppuna.

o d3 : Sopiva-ti la klo 6:30–8:30 maanantaista perjantaihin / 8:30–10:30 ja 19:00–21:00 viikonloppuna.

o d4 : Sopiva-ti la klo 8:00–10:00 ja 21:00–23:00 maanantaista perjantaihin / 9:00–11:00 ja 21:00–23:00 viikonloppunaviikonloppuna.

o d5 : Sopiva-ti la klo 4:30–7:30 ja 16:30–22:30 maanan-

taista perjantaihin / 7:00–23:00 viikonloppuna.

o d6 : Sopiva-ti la klo 6:30–9:30 ja 17:00–23:00 maanantaista perjantaihin / 8:00–23:00 viikonloppuna.

o d7 : Sopiva-ti la klo 6:30–8:30 ja 12:00–14:00 ja 17:00– 23:00 maanantaista perjantaihin / 7:00–23:00 viikonloppuna.

o d8 : Sopiva-ti la klo 7:30–9:30 ja 12:00–14:00 ja 17:00– 23:00 maanantaista perjantaihin / 8:00–23:00 viikonloppuna.

o d9 : Sopiva-tila klo 7:00–23:00 koko viikon ajan.

Huomioitavaa : Esiasetetut rajat, joissa lämmitys on ti lassa Sopiva, on ti lana lopun aikaa Vähennys. Ohjelmat d1–d4 sopivat erityisesti kylpyhuoneessa oleville lämmitti mille ja ohjelmat d5–d9 muualla talossa oleville lämmitti mille.

Jos valitset räätälöidyn ohjelman :

1. Valitse ti la käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita, paina sitt en OK,

2. "d1" ilmestyy näytölle

3. Paina OK , "d1" vilkkuu näytöllä.

4. Voit valita jonkin räätälöidyistä ohjelmista käytt ämällä "+" tai "-" painikkeita. Voit valita neljästä räätälöidystä ohjelmasta "U1"–"U4"

5. Paina OK kahden sekunnin ajan, minkä jälkeen pääset käsiksi ohjelmointi in. Aika 00:00 ja merkki Vähennys välkkyvät näytöllä, räätälöinti voi alkaa, olet viikon ensimmäisen päivän kohdalla (1=maanantai).



6. Valitse aika ja päivä painamalla "+" siirtyen 30 minuuti n jaksoja luodaksesi ensimmäisen ajanjaksosi ti laan Vähennys, paina OK, ja pääset luomaan päivän ensimmäisen Vähennys-jakson, Sopiva välkkyy näytöllä.

7. Valitse aika ja päivä painamalla "+" siirtyen aina 30 minuuti n jaksoja luodaksesi ensimmäisen ajanjaksosi ti laan Sopiva, paina OK, ja pääset luomaan päivän ensimmäisen Sopiva-jakson, Vähennys välkkyy näytöllä.

8. Toista edellä mainitut vaiheet niin monta kertaa kuin haluat luodaksesi Vähennys- ja Sopiva-jaksoja kyseiselle päivälle.

9. Kun ohjelma illalla päätt yy, vilkkuu aika 23:30, paina painikett a OK.

10. Päivä 2 (2=Tiistai) ja CP YES ilmestyvät näytölle. Tällöin sinulla on mahdollisuus kopioida päivän 1 ohjelma päivälle 2. 11. Jos päätät kopioida ohjelman, paina painikett a OK , Päivä 3 (3=Keskiviikko) ja CP YES ilmestyvät näytölle. Toista nämä toiminnot viikon viimeiseen päivään asti .

12. Jos päätät olla kopioimatt a ohjelmaa, paina painikett a "+" tai "-", CP no vilkkuu näytöllä, paina painikett a OK vahvistaaksesi valintasi. Tässä tapauksessa sinun on toistett ava edellä kuvatut ohjelmointi toiminnot.

13. Sinun on ohjelmoinnin lopuksi tallennett ava viikon viimeinen päivä ohjelmointi in Paina uudelleen, minkä jälkeen SAVE ilmestyy näytölle. Paina OK vahvistaaksesi valintasi, minkä jälkeen siirryt automaatti sesti ti laan Automaatti nen. (Asetett u lämpöti la ja ohjelmanumero näkyvät näytöllä).

Tärkeää : Jos valitset aiemmin räätälöidyn ohjelman, jota et halua enää muutt aa, paina OK vahvistaaksesi valintasi , minkä jälkeen siirryt automaatti sesti ti laan Automaatti nen (asetett u lämpöti la ja ohjelmanumero näkyvät näytöllä).

Huomioitavaa : Ohjelmointi alueet näkyvät näytön alareunassa olevassa kuvassa, ja aikakenttä vilkkuu.Näin pääset näkemään koko päivän täyden ohjelman.

## NÄPPÄIMISTÖN LUKITUS Om

Tätä toimintoa voit käytt ää estääksesi lähetti men asetusten muutt amisen.Voit lukita näppäimistön painamalla yhtä aikaa "+" ja "-", sitt en OK, minkä jälkeen esiin tulee merkki, ja näppäimistö on lukitt u. Toista samat toimenpiteet poistaaksesi näppäimistön lukituksen, minkä jälkeen merkki katoaa..

## AVOIMEN IKKUNAN HAVAITSEMINEN

Merkki näkyy näytöllä ja katoaa, kun olet poistanuttoiminnon lisäasetuksissa.

Kun termostaatti havaitsee avoimen ikkunan, siirtyy lämmiti n väliaikaisesti Jäähdytys -ti laan. Se palaa edelliseen toimintati laan, kun ikkuna on suljett u.

### **TEHDASASETUKSET**

Paina termostaati n nollaamiseksi painikett a "B" 20 sekunnin ajan, merkkivalo alkaa vilkkua oranssina. Tämän jälkeen oranssi valo muutt uu jatkuvaksi ja lopulta sammuu. Kytke termostaatti päälle painamalla painiketta "B". Merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti oranssina, ja termostaatti nollaantuu.

# LISÄASETUKSET

Kauko-ohjaimessa on asennusvalikko, jonka avulla voit muutt aa tarpeidesi mukaan erilaisia asetuksia.

Paina ja pidä kauko-ohjaimen OK-painikett a pohjassa 10 sekunnin ajan, kunnes asennusvalikkoon ilmestyy "bL no". Merkki ilmestyy näkyviin. Paina sitt en painikkeita "+" tai "-" selataksesi eri parametreja. Voit poistua asennusvalikosta milloin tahansa painamalla painikett a paluu , tai siirtymällä kohtaan"End" poistuaksesi ja palataksesi edelliseen ti laan.

Erilaisten parametrien kuvaus :

o « bL no » :

Puhaltava lämmitys (joissakin lämmiti nmalleissa), oletusasetuksena ei käytössä " no". Eri asetukseen pääset painamalla OK, " no" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetukseksi "YES", paina uudelleen OK vahvistaaksesi.

o « rF INI » :

Liitt ämisvalikko, paina kerran "OK", "INI" ja merkki alkaa vilkkua näytöllä. Lämmiti n muodostaa yhteytt ä. Kun näytt ö palaa aiempaan ti laan, ensimmäinen lämmiti n on yhdistett y.

o « tP no » :

Ympäristön lämpöti la, oletusasetuksena ei käytössä " no" . Eri asetukseen pääset painamalla OK , " no" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetukseksi "YES", paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Tässä tapauksessa huoneen lämpöti la näkyy aina kauko-ohjaimen näytöllä merkin kanssa. Sinun on painett ava , jott a asetett u lämpöti la näkyy 10 sekunti a.

o "At YES" :

Adapti ivinen alkamisaika. Tämä toiminto mahdollistaa asennuksen aloitt amisen. Saat oikean lämpöti lan asetett u huoneeseesi haluamaasi aikaan. Se tulee voimaan muutosten aikana (vähennyksestä sopivaan) asennuksen AUTO-ti lassa.

Oletusasetuksena on kyllä "YES". Eri asetukseen pääset painamalla OK , "YES" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetukseksi "no", paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Olet nyt poistanut adaptati ve start ti me -toiminnon.

#### o "oP YES" :

Avoimen ikkunan havaitseminen. Kun termostaatti havaitsee avoimen ikkunan, siirtyy lämmiti n väliaikaisesti Jäähdytys -ti laan. Se palaa edelliseen toimintati laan, kun ikkuna on suljett u. Oletusasetuksena on kyllä "YES". Eri asetukseen pääset painamalla OK, "YES" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetukseksi "no", paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Kun poistat avoimen ikkunan toiminnon, merkki ei enää näy kauko-ohjaimessa.

#### o "t 30,0 °c" :

Turvallisuuden vuoksi voit rajoitt aa asetett ua lämpöti laa. Oletusasetus on 30 °C, mutt a voit laskea lämpöti lan 20 celsiusasteeseen. Paina OK, " 30,0°c" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetuksia, paina uudelleen OK vahvistaaksesi.

o "Sd EHt" :

Anturia käytetään oletusarvoisesti lämpöti lan säätämisessä" EHt" eli lämmitti men anturia käytetään lämpöti lan säätämiseen. Voit tehdä muutoksia painamalla OK," EHt" vilkkuu, käytä painikkeita"+" tai"-" vaihtaaksesi asetukseksi

"Int", paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Käytät nyt kauko-ohjeimen anturia lämpöti lan säätämisessä.

" EHt" = Lämmitti men anturi "Int"= Kauko-ohjaimen anturi

#### o "C 0,0 °c" :

Lämpöti lan kompensointi asetukset , jos havaitset siirtymän asetetun lämpöti lan ja kauko-ohjaimen ympäristölämpöti lan välillä, oletusarvoisesti asetus on 0,0°c. Paina OK , "0,0 °c" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" muutt aaksesi sitä, paina uudelleen OK vahvistaaksesi asetuksen, asetusalue välillä -3,0 °C ja +3,0 °C . Asetus on mahdollinen vain, jos käytät anturin sisäistä säteilijää säätöön säätämiseen lämmitti men sisäistä anturia : " EHt" = Lämmittimen anturi .

o "tS 100" :

Voit rajoitt aa lämmitti men pintalämpöti laa seuraavien kolmen tason mukaisesti

100 % 70 % tai 55 % .

Tämä toiminto vähentää lämmöntuotantoa, ja se on otett ava huomioon huoneen lämmitystarpeissa, oletusasetus on

100 %. Voit tehdä muutoksia asetuksiin painamalla OK , "100" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetuksen, paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Merkki on erilainen kauko-ohjaimesi näytöllä asetuksista riippuen.

o "AC no" :

Huoneanturin kalibrointi (anturi, joka sijaitsee lämmitti messä). Kalibrointi on tehtävä yhden päivän käytön jälkeen samassa asetuspisteessä. Aseta lämpömitt ari huoneen keskelle noin 1,5 metrin korkeudelle latti asta, lue mitatt u lämpöti la yhden tunnin kulutt ua. Kun kirjaat kalibrointi parametrit ensimmäistä kertaa, näytössä lukee "no", mikä tarkoitt aa, ett ä kalibrointi a ei ole suoritett u, paina OK, lämpöti la vilkkuu, kirjaa lämpömitt arilla mitt aamasi lämpöti la painikkeiden"+" tai "-" avulla, vahvista asetuksesi painamalla OK. "AC YES" ilmestyy näytölle, kalibrointi on suoritett u. Voit peruutt aa kalibroinnin ja palata vaihtoehtoon "no" painamalla yhtä aikaa painikkeita "+" ja "-". Tärkeä huomautus :Liian suuri lämpötilaero voi merkitä myös sitä, ett ä kauko-ohjaimen sijainti ei ole hyvä.

#### o "Ch YES" :

Kesä- ja talviajan automaatti suuden muutt aminen, oletusarvoisesti päällä, "YES". Voit tehdä muutoksia painamalla OK, "YES" vilkkuu, käytä painikkeita "+" tai "-" vaihtaaksesi asetukseksi "no", paina uudelleen OK vahvistaaksesi. Tässä tapauksessa sinun on vaihdett ava kesä- ja talviaikaan manuaalisesti .

o "CL " :

Nollaa kauko-ohjain, palaa tehdasasetuksiin. Paina OK kahdeksan sekunnin ajan. Tällöin kaikki kuvakkeet näkyvät näytöllä ja kauko-ohjaimen näytöllä vilkkuu kerran oranssi valo nollauksen suorituksen merkiksi. Palaat sopivaan 19 °C ti laan, kaikki räätälöitävät ohjelmat U1–U4 poistetaan.

o "UE 0,1" :

Ohjelmistoversio, ohjeellinen.

o " End" :

Kun näet teksti n "End", paina OK poistuaksesi asennusvalikosta ja palataksesi edelliseen ti laan.

Huomio :Liikkuessasi asennusvalikossa voit milloin tahansa poistua ja palata aiempaan ti laan painamalla painikett a paluu
# HUOLTO, KORJAUS JA HÄVITT ÄMINEN

Tärkeää: Muista sammutt aa virta ennen huoltotöiden suoritt amista.

### PUHDISTUS

Laitt een pitkäikäisyyden varmistamiseksi suositt elemme, ett ä suoritat nämä yksinkertaiset huoltotoimet.

o Kun puhdistat lämmityselementti ä (lämmiti n), älä käytä hankaavia tai syövytt äviä tuott eita. Käytä mieluiten lämmintä saippuavett ä

o Käytä läheti ntä (kauko-ohjainta) puhdistaessasi kuivaa liinaa. Älä käytä liuottimia.

#### KAUKO-OHJAIMEN PARISTOJEN VAIHTO

Kun näytössä näkyy alhaisen virran kuvake , on paristot vaihdett ava. Paina kauko-ohjaimen takaosassa olevaa pidikett ä ja

työnnä eteenpäin. Vaihda kaksi LRO3 AAA -alkaliparistoa. Kauko-ohjain säilytt ää kaikki asetukset, paitsi ajan.

## TAKUU

Tuott eella on 10 vuoden takuun, lukuun ott amatt a sähköisiä ja elektronisia komponentt eja, jotka kuuluvat 2 vuoden takuun piiriin.

### **TEKNISET TI EDOT**

Lämpöti lan mitt auksen tarkkuus : 0,1 °C Säätölämpöti lan tarkkuus : +/- 0,15 °C Lämpöti laväli : o Sopiva : 5,5–30,0°C, lämpöti la on alle suojalämpöti lan. o Vähennys : 5,5–19,0 °C, lämpöti la sopivaksi asetetun lämpöti lan alapuolella. o Jäähdytys : 5,0–10,0 °C Sähköturvallisuus : o Termostaatti : Luokka II – IP44 o Kauko-ohjain : Luokka III – IP31 Kauko-ohjaimen paristot : Kaksi 2 LR03 AAA 1,5 V alkaliparistoa Toimintalämpöti la (Termostaatti ) : -10–50 °C Varastointi lämpöti la (Termostaatti ) : -20–50 °C Kosteus : Enintään 90 % 25 °C lämmössä Radiosignaalin lähetystaajuus : 868,3 MHz Lähetysetäisyys : 30 m / 150 m esteett ömänä