WA - zawieszenia ścienne

Zawieszenia ścienne WA są niezbędne do bezpiecznego mocowania pionowych grzejników, takich jak Purmo Vertical, Purmo Plan Vertical i Purmo Plan Plus Vertical, do ściany. Te zawieszenia zapewniają solidne przymocowanie i przyczyniają się do płynnego i bezpiecznego procesu instalacji, znacznie zwiększając stabilność i wydajność grzejnika. Nadają się do systemów grzewczych w domach i budynkach komercyjnych, zmniejszając ryzyko przesunięcia lub odłączenia grzejnika. Aby uzyskać optymalną instalację, postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami i wytycznymi, zapewniając odpowiednie odstępy i solidne mocowanie do ściany