VOGEL&NOOT

Auflistung der werkseitig voreingestellten Ventileinsätze

Type	10 VM 10 V					11 VM 11 KV 11 PM 11 PV					20 VM 20 V					21 VM-S 21 KV-S 21 PM-S 21 PV-S					22 VM 22 KV 22 PM 22 PV					30 VM 30 V					33 VM 33 KV 33 PM 33 PV					Type
Bauhöhe [mm] / Baulänge [mm]	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	Bauhöhe [mm] / Baulänge [mm]
400	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	400
520	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	520
600	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	600
720	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	1,1	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	720
800	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	800
920	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	5,2	5,2	6,5	6,5	N	920
1000	1,1	1,1	1,1	1,1	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	3,9	3,9	3,9	5,2	6,5	5,2	5,2	6,5	6,5	N	1000
1120	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	1,1	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	5,2	6,5	6,5	N	N	1120
1200	1,1	1,1	1,1	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	3,9	5,2	5,2	6,5	N	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	5,2	6,5	N	N	N	1200
1320			3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	5,2	5,2	3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	5,2	5,2	6,5	6,5	N	3,9	5,2	5,2	5,2	N	6,5	6,5	N	N	N	1320
1400			3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	5,2	3,9	3,9	3,9	5,2	6,5	3,9	5,2	5,2	5,2	N	5,2	5,2	6,5	6,5	N	3,9	5,2	5,2	6,5	N	6,5	N	N	N	N	1400
1600			3,9	3,9		3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	5,2	5,2	5,2	6,5	N	5,2	6,5	6,5	N	N	5,2	5,2	6,5	6,5	N	6,5	N	N	N	N	1600
1800			3,9	3,9		3,9	3,9	5,2	5,2	6,5	3,9	5,2	5,2	5,2	N	5,2	5,2	6,5	6,5	N	6,5	6,5	N	N	N	5,2	5,2	6,5	N	N	N	N	N	N	N	1800
2000			3,9	3,9		3,9	5,2	5,2	5,2	6,5	3,9	5,2	5,2	6,5	N	5,2	6,5	6,5	N	N	6,5	N	N	N	N	5,2	6,5	6,5	N	N	N	N	N	N	N	2000
2200			3,9	5,2		3,9	5,2	5,2	6,5		3,9	5,2	6,5	6,5		5,2	6,5	N	N		6,5	N	N	N		5,2	6,5	N	N		N	N	N	N		2200
2400			3,9	5,2		5,2	5,2	6,5	6,5		5,2	5,2	6,5	6,5		6,5	6,5	N	N		N	N	N	N		6,5					N					2400
2600				5,2				6,5	6,5				6,5	N				N	N		N	N	N	N		6,5					N					2600
2800													6,5	N				N	N		N	N	N	N		6,5					N					2800
3000													N	N				N	N		N	N	N	N		6,5					N					3000

V = Ventil-Hygieneheizkörper
VM = T6-Mittenanschlussheizkörper (10 VM, 20VM, 30 VM sind T6-Hygiene Mittenanschlussheizkörper)
PM = T6-Plan-Mittenanschlussheizkörper
PV = Plan Multifunktionsheizkörper
KV = Ventil-Multifunktionsheizkörper

Das detaillierte Lieferprogramm entnehmen Sie bitte den aktuellen Preislisten

Voreinstellung	1,1	3,9	5,2	6,5	N
Farbe des Einstellrings					